nichicon

家庭用蓄電システム トライブリッド蓄電システム®

パワーコンディショナ(5.9 kW) パワーコンディショナ(9.9 kW) 蓄電池ユニット(7.4 kWh) 蓄電池ユニット(9.9 kWh,19.9 kWh) 増設蓄電池ユニット(14.9 kWh) 室内リモコン

- : ES-T5
- : ES-T6
- : ES-BSM/ES-CSM
- : ES-DYL
- : ES-BSX/ES-CSX
- :ES-R8

システム機種名

パワーコンディショナ(5.9 kW)+蓄電池ユニット(7.4 kWh)	: ESS-T5M1/ESS-T5MG1
パワーコンディショナ(5.9 kW)+蓄電池ユニット(9.9 kWh)	: ESS-T5L1
パワーコンディショナ(5.9 kW)+蓄電池ユニット(14.9 kWh)	: ESS-T5X1/ESS-T5XG1
パワーコンディショナ(5.9 kW)+蓄電池ユニット(19.9 kWh)	: ESS-T5Z1

パワーコンディショナ(9.9 kW)+蓄電池ユニット(7.4 kWh)
 : ESS-T6M1/ESS-T6MG1
 パワーコンディショナ(9.9 kW)+蓄電池ユニット(9.9 kWh)
 : ESS-T6L1
 パワーコンディショナ(9.9 kW)+蓄電池ユニット(14.9 kWh)
 : ESS-T6X1/ESS-T6XG1
 パワーコンディショナ(9.9 kW)+蓄電池ユニット(19.9 kWh)
 : ESS-T6Z1

このたびは、ニチコン トライブリッド蓄電システムをお買い上げいただきまして まことにありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みいただいたうえで、正しくお使いください。 また、保証書とともに大切に保管してください。 パワーコンディショナのみの場合は、蓄電池ユニットに関する機能は利用できません。

パワーコンディショナ・蓄電池ユニット 取扱説明書

全上ので

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
- お読みになられた後も、ご利用される方がいつでも参照できるところに必ず保管してください。

ここに示した事項は、**心警告** <u>小</u>注意に区分しています。

\triangle	警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定される事項。
$\underline{\land}$	注意	取り扱いを誤った場合、使用者が重傷を負う危険が想定される事項、および物的損害のみの発生が想定される 事項。

絵表示については次のような意味があります。





▲ 警告



取付工事・修理・移動・再設置・破棄はお買い上げ の販売会社に依頼する

適切な施工・処置がなされない場合、感電や火災の おそれがあります。



付属品やオプション品などを含め、本製品を分解・ 改造しない 感電や傷害を負うおそれがあります。



子供を近づけない 感電・やけど・火災のおそれがあります。



災害などにより本蓄電システムが浸水、水没、変形、 破損、転倒などした場合、本蓄電システムに近づか ない

感電、有害ガスの発生、発熱、発煙、発火、蓄電池 からの電解液が漏れるなどの危険がありますので、 「蓄電システムを停止させる場合」(51ページ) に従って蓄電システムを停止させ、すみやかにお買 い上げの販売会社にご連絡ください。



コンセントに金属、紙、水などを差し込んだり、中 に入れたりしない 火災・感電・故障のおそれがあります。



本製品には、灯油やガスを用いた暖房機器、電熱機 器など、火災を引き起こす可能性のあるものは接続 しない

災害時に火災の原因になることがあります。やむな く接続している場合は、停電時に自動で給電しない 設定にし、安全を確認しながらご利用ください。

本製品には、途中で電源が切れると困る家電製品は 接続しない



夜間や曇りなどで太陽光発電電力または蓄電池ユ ニットの電力が不足すると蓄電システムは停止し、 家電製品の電源が切れますので、パソコンなどの

データが破損するおそれがあります。また、不安定 な電源なので生命にかかわる機器(医療機器など) には絶対に使用しないでください。



蹴ったりして強い衝撃を与えない 変形により短絡し、発熱・発火・破裂・火災のおそれ があります。



放熱口などに物 (金属、紙、水など)を差し込んだり 中に入れたりしない 火災・感電・故障の原因となります。



蓄電池ユニット、パワーコンディショナのフロントパ ネルなど機器を開けない 内部に電圧の高い部分があります。感電のおそれがあ ります。

お子様に操作させない

感電、やけど、火災のおそれがあります。



付属品やオプション品などを含め、本製品の上に乗っ たり、座ったり、ぶらさがったり、物を置かない 機器が変形・脱落し、けが・感電・故障のおそれがあ ります。



自動切替開閉器や蓄電システム用ブレーカ等の端子台 に触れない 感電のおそれがあります。



パワーコンディショナの「高温部火傷注意」と記載さ れたラベルが貼ってある天面とその周囲には触れな L1

やけどのおそれがあります。



蓄電池ユニット、パワーコンディショナの近くに可燃 性ガスや引火物を置かない(60 cm 以内) 電気部品のスパークで漏れたガスや引火物などに引 火するおそれがあります。



煙が出る、変なにおいがする場合は、本製品には近 づかず、専用アプリや室内リモコンで本システムの 運転を停止し、蓄電システム用ブレーカを「OFF」 にする

そのまま使用すると、火災の原因となります。すみ やかにお買い上げの販売会社にご連絡ください。



蓄電池に高圧、大容量の電気が蓄えられているので、 取り扱いに注意する

蓄電システム用ブレーカを「OFF」にしても感電や 傷害を負うおそれがあります。十分注意してくださ い。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 (ICD)を使用している方は、充電中、給電中の本製 品に近づかない

機器本体からの電磁波が、ペースメーカおよび ICD の動作に一時的な影響を与える場合があります。



取扱説明書を熟読する

本製品では、負荷によって使用できないものがある ポンプやモーターなど起動時に大きな電力を必要と するものは使用しないでください。



アース工事を行う(C種接地工事を行うこと) アースが不完全な場合、感電のおそれがあります。 アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアー ス線に接続しないでください。アース工事について は必ずお買い上げの販売会社にご相談ください。



シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品を含ん だ布でふかない 製品の変色原因となります。



製品に殺虫剤・除草剤をかけない 製品の変色、破損の原因となることがあります。



パワーコンディショナの放熱口を塞いだり放熱口付 近に荷物を置いたりしない 温度上昇により蓄電システムが自動停止する可能性 があります。



ご利用中に室内リモコンの電源スイッチを OFF にし ない 蓄電池が充電されないため使用できなくなり、電池 交換(有償)となる可能性があります。



室内リモコンをぬれた手でさわる、ぬれた布でふく などしない 感電の原因となることがあります。



蓄電池ユニット、パワーコンディショナの近くで殺 虫剤などの可燃性ガスを使用しない 引火し、やけど・火災の原因となることがあります。



ご使用される前には取扱説明書や製品の注意書きを よくお読みになり、正しくご使用ください。

本システムの近くでテレビやラジオ、無線などを使用 しない

テレビの画面が乱れる、ラジオ、無線に雑音が入る ことがあります。受信している電波が弱い場所では、 電磁障害を受けるおそれがあります。



本システムや太陽光発電パネルの配線などから発生 する電気的雑音が、近隣のアマチュア無線通信やラ ジオなどの受信に影響を与えることがあります。



点検コードが連続的に表示されている状態のまま放 置しない

蓄電池が充電されないため使用できなくなり、電池 交換(有償)となる可能性があります。



ソフトウェアの更新が専用アプリや室内リモコンの 画面に表示されたら、必ずすぐに更新する ソフトウェアの更新にはインターネットへの接続が 必要です。



があります。

落雪などでパワーコンディショナの放熱口が塞がら ないよう設置状況により防雪・雪囲いなどの処置を 行う 温度上昇により蓄電システムが自動停止する可能性



蓄電池ユニットの周りに毛布など置かないように し、離隔距離を確保する

蓄電池が高温になり、動作が停止する、または寿命 が短くなる可能性があります。



植物などが製品の放熱口から内部に侵入しないよう に、日常点検を行う 温度上昇により蓄電システムが自動停止、または破 損の可能性があります。



動物の排泄物等が付着することがないように、日常

点検を行う 錆などの腐食が促進され、製品倒壊の原因となるこ とがあります。



製品に植栽などの土がかからないようにする 錆などの腐食が促進され、製品倒壊の原因となるこ とがあります。



廃棄処理・リサイクルについて

使用後、すみやかに廃棄してください。廃棄する場合は、お買い上げの販売会社にお問い合わせください。 廃棄費用はお客様負担となります。

使用上のご注意

本システムは無線LAN環境を使用することで、専用アプリ (スマートフォン)からの操作やインターネット経由での見守りサー ビスなどを利用することができます。無線LAN 環境の使用にあたっては、以下の点にご注意ください。

無線 LAN 使用上のご注意

- 通信内容の傍受、不正利用、なりすましなどを防止するために、適切なセキュリティ設定(暗号化設定)を行ってください。 アクセスポイントの認証・暗号化設定は、暗号化なし以外の設定を推奨します。詳しくはアクセスポイントの説明書を参照 してください。
- セキュリティ設定は、お客様ご自身の判断で行ってください。
 - 一 無線 LAN ルーターやアクセスポイントのセキュリティ設定により発生した障害に関して、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ネットワークセキュリティに関する技術情報については、当社ではお答えできません。

 当社は DDoS 攻撃(分散型 DoS 攻撃)、コンピューターウイルスその他技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、 当社商品、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、 データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他費用について一切責任を負 わないものとします。

お客様ご自身にて (1) アンチウイルス保護、(2) データ入出力、(3) 紛失データの復元、(4) 当社商品またはインストール されたソフトウェアに対するコンピューターウイルス感染予防、(5) 当社製品に対する不正アクセス防止についての十分な 措置を講じてください。

<u>無線 LAN セキュリティに関するご注意</u>

無線LAN 製品のセキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のようなセキュリティ問題が発生する可能性があります。 セキュリティ問題が発生する可能性を少なくするためには、お客様が無線LAN 製品をご使用になる前に、必ず無線LAN 製品 のセキュリティに関する設定を無線LAN 製品の説明書に従って行ってください。

- 通信内容を盗み見られる
 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、ID、パスワード、通信画像やEメールなどの通信内容を盗み見られる可能性があります。
- 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)、特定の人物 になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)、傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)、コンピューター ウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)、などの行為をされてしまう可能性があります。

本件のために生じた損害について、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本書について

本書で用いる用語は以下のとおりです。

外付け太陽光発電:本システムのパワーコンディショナに直接接続していない太陽光発電*1

- 太陽光発電 :本システムの太陽光発電と外付け太陽光発電を合わせた、住宅に設置された太陽光発電 PV :太陽光発電パネルもしくはそれを含む太陽光発電システムを指す略称
- 車両: 電気自動車やプラグインハイブリッド自動車など、駆動用に蓄電池を備えた自動車
- 系統: :電力会社から購入する商用電力

自動運転モード : 設定された時間帯の中で、家庭内への電力供給および蓄電池への充電を自動で行う動作

手動運転モード :時間帯に関係なく、設定された時点で行う動作

充電:太陽光発電または系統の電力を蓄電池に蓄える動作

- 放電 : 蓄電池に蓄えている電力を供給する動作
- 給電 :太陽光発電や蓄電池に蓄えられた電力をご家庭に供給する動作
- 専用アプリ : 本システムを操作するための専用アプリケーション
- プッシュ通知:本システムの動作に関する情報をスマートフォンで受信する機能



本書の範囲

- ※1: 外付け太陽光発電は、蓄電システムとは別の太陽光パワーコンディショナが必要です。
- ※ 2: V2H システムは、ニチコン社製 [ES-PL1] に限ります。V2H システムについては、V2H システム同梱の取扱説明書 を参照してください。

もくじ

安全上のご注意	2
使用上のご注意	4
本書について	5
電気の「家産家消」、もしもの「災害対策」	9
構成例	.10
取り扱い上のお願い	11
	. 11
最低離隔距離について	. 12
パワーコンディショナ (ES-T5/ES-T6)	12
蓄電池ユニット (ES-BSM/ES-BSX)	12
畜電池ユニット (ES-DSN/ES-CSA)	12
外形寸法図 / 各部名称	13
パワーコンディショナ (FS-T5/FS-T6)	13
	.13
 蓄電池ユニット (ES-BSM/ES-BSX)	13
蓄電池ユニット (ES-CSM/ES-CSX)	13
畜電池ユニット (ES-DYL) 白動切装問問 空般 (ES DIIA / ES DI2A)	13 ∎⊿
百動 切皆用 闭 品盤 (ES-BTTA / ES-BTSA) 室内リモコン (ES-R8)	.14
蓄電システムの専用アプリについて	15
 専用アプリの接続方式について	. 15
ルータ有線接続 (推奨)	15
ルータ無線接続	15
シュレント技術	טו 16
専用アプリ/ 宮内リエコンの実売や両面構成について	10
寺市アフリ/ 主内リモコノの衣小で画画構成について	10
通常時の使い方	21
蓄電池ユニットの各運転モードについて(連系時)	.21
自動運転モード	21
手動連転七一ト 故雪山の動作について	22 22
蒸電ホンコニットの運転モードを選ぶ(連系時)	.23
ゴーニットの ニューシーの ニューシー ニューシ	.24
グリーンモードの余剰充電制御設定を設定する【ESS-T5 シリーズのみ】	.25

著電池ユニットの各種設定を設定する		27
各グラフについて [専用アブリのみ] 29 グラフを表示する [専用アブリのみ] 30 発電抑制の履歴を表示する [専用アブリのみ] 31 機器情報について 32 機器情報を確認する 34 太陽光発電設定について 35 太陽光発電設定な確認する 36 操作音を設定する [室内リモコンのみ] 37 オーナーズ倶楽部に接続する [専用アブリのみ] 37 オーナーズ倶楽部に接続する [専用アブリのみ] 37 オーナーズ倶楽部に接続する [専用アブリのみ] 37 オーナーズ倶楽部に接続する [専用アブリのみ] 38 停電時の使い方 (自立運転) 39 蓄電池ユニットの各運転モードについて (停電時) 39 蓄電池ユニットの運転モードについて (停電時) 40 停電時の康小方 (自立運転) 40 空電時の康作 42 ネットワークの設定をする [空内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする [空内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする [空内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする [空内リモコンのみ] 44 ネットワーククの設定をする [空内リモコンのみ] 44 ネットワークの通信状態を確認する 47 ブザー音や異音について 47 ブザー音や異音について 47 ブレクの通信状態を確認する 47 マレーカが頻楽に含ちる場合 47 室内リモコンシ (ES-DYL) もしくは地設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX)を 48 後の時にと場合	蓄電池ユニットの各種設定を設定する	28
グラフを表示する[専用アブリのみ] 30 発電抑制の履歴を表示する[専用アブリのみ] 31 機器情報を確認する 34 太陽光発電設定について 35 太陽光発電設定を確認する 36 操作音を設定する[室内リモコンのみ] 37 オーナーズ倶楽部に接続する[専用アブリのみ] 37 オーナーズ倶楽部に接続する[専用アブリのみ] 37 オーナーズ倶楽部に接続する[専用アブリのみ] 37 オーナーズ倶楽部に接続する[専用アブリのみ] 37 オーナーズ倶楽部に接続する[専用アブリのみ] 37 オーナーズ倶楽部に接続する[専用アブリのみ] 39 蓄電池ユニットの運転モードについて(停電時) 39 蓄電池ユニットの運転モードをごび(停電時) 40 停電時の家電製品の使用について 41 デットワークウサービス 42 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの通信状態について 45 ネットワークの通信状態を確認する 47 ブザー音や異音について 47 ブゲー音や異音について 47 対応がおかしいと感じたとき 47 マトリークの適面が表示されない場合 47 契約電力を変更する場合 47 マトリークの適面が表示されない場合 47 契約電力を変更する場合 47 契約電力を変更する場合 47 <tr< th=""><th>各グラフについて【専用アプリのみ】</th><th> 29</th></tr<>	各グラフについて【専用アプリのみ】	29
発電抑制の履歴を表示する【専用アブリのみ】 31 機器情報について 32 機器情報を確認する 34 太陽光発電設定について 35 太陽光発電設定を確認する 36 操作音を設定する【室内リモコンのみ】 37 オーナーズ倶楽部に接続する【専用アブリのみ】 38 停電時の使い方(自立運転) 39 蓄電池ユニットの各運転モードについて(停電時) 39 蓄電池ユニットの通転モードを選ぶ(停電時) 40 停電時の使い方(自立運転) 40 常電地コニットの通転モードを選ぶ(停電時) 40 停電時の電製品の使用について 41 常専時の操作 42 ネットワークク切りにご利用できる家電製品の目安 42 ネットワークの設定【室内リモコンのみ】 43 ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】 44 ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】 43 ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】 44 ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】 44 ネットワークの通信状態を確認する 45 ネットワークの通信状態を確認する 46 このいたと使用しない場合 47 ブザー音や異音について 47 プレーカの通信状態を確認する 47 プレーカの適応状態について 47 プレークの適応状態をする場合 47 プレークの適応状態をなどもい場合 47 アンリーコンの画が表示されない場合 第電防いを用できない場合	グラフを表示する【専用アプリのみ】	30
機器情報について 32 機器情報を確認する 34 太陽光発電設定を確認する 35 太陽光発電設定を確認する 36 操作首を設定する[室内リモコンのみ] 37 オーナーズ倶楽部に接続する[専用アブリのみ] 38 停電時の使い方(自立運転) 39 蓄電池ユニットの各運転モードについて(停電時) 39 蓄電池ユニットの運転モードについて(停電時) 39 蓄電池ユニットの運転モードを選ぶ(停電時) 40 停電時の家電製品の使用について 41 停電時の運行 42 ネットワークサービス 42 ネットワークの設定[室内リモコンのみ] 43 ネットワークの設定[室内リモコンのみ] 43 ネットワークの設定[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの適信状態について 45 ネットワークの適信状態について 47 ブゲー音や異音について 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 ブレーカが頻繁に高ちる場合 47 マ内リモンの画面が表示されない場合 47 マロットのの高に状態を確認する 47 マ内リモンの画面が表示されない場合 47 100%まで充電でない場合 47 空内リモンの画面が表示されない場合 47 100%まで充電でない場合 47 20%もどうたちない場合 4	発電抑制の履歴を表示する【専用アプリのみ】	31
機器情報を確認する 34 太陽光発電設定をでして、 35 太陽光発電設定を確認する 36 操作音を設定する[室内リモコンのみ] 37 オーナーズ倶楽部に接続する[専用アブリのみ] 38 停電時の使い方(自立運転) 39 蓄電池ユニットの各運転モードについて(停電時) 39 蓄電池ユニットの運転モードを選ぶ(停電時) 40 停電時の家電製品の使用について 41 停電時の東の電製品の使用について 41 停電時の家電製品の使用について 42 ネットワークサービス 42 ネットワークの設定[室内リモコンのみ] 43 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 43 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの適置状態について 45 ネットワークの通信状態にひいて 45 ネットワークの通信状態を確認する 46 このが環察に落ちる場合 47 ブレーカが顕察に落ちる場合 47 ブレークの適信状態を確認する 47 マトワークの適量にない場合 47 マトワークの適量にない場合 47 マトワークの適量にない場合 47 ダドの市に家市家認知が使用できない場合 47 ダドロークの場合にない場合 47 ダントワークの適量にない場合 47 女が空りを変更する場合 <th>機器情報について</th> <th> 32</th>	機器情報について	32
太陽光発電設定を確認する 35 太陽光発電設定を確認する 36 操作音を設定する [室内リモコンのみ] 37 オーナーズ倶楽部に接続する [専用アブリのみ] 38 停電時の使い方(自立運転) 39 蓄電池ユニットの各運転モードについて(停電時) 39 蓄電池ユニットの運転モードを選ぶ(停電時) 40 停電時の変製品の使用について 41 停電時の運搬の操作 42 ネットワークサービス 42 ネットワークの設定 (室内リモコンのみ) 43 ネットワークの設定をする (室内リモコンのみ) 43 ネットワークの設定 (室内リモコンのみ) 44 ネットワークの設定 (室内リモコンのみ) 44 ネットワークの設定 (室内リモコンのみ) 44 ネットワークの設定をする (室内リモコンのみ) 44 ネットワークの設定をする (室内リモコンのみ) 44 ネットワークの適定をする (室内リモコンのみ) 44 ネットワークの適定をする (本) 45 ネットワークの適定をする (室内リモロンの母してのしてい場合 45 ネットワークの適信状態について 47 47 ブレーカの適便能で認知らなどうる場合 47 47 ブレーカが頻繁に変もる場合 47 47 マレーカが頻繁にならる場合 47 47 宮崎市の市の変更をする場合 47 47	機器情報を確認する	34
太陽光発電設定を確認する 36 操作音を設定する【室内リモコンのみ】 37 オーナーズ倶楽部に接続する【専用アブリのみ】 38 停電時の使い方(自立運転) 39 蓄電池ユニットの各運転モードについて(停電時) 39 蓄電池ユニットの運転モードを選ぶ(停電時) 40 停電時の電製品の使用について 41 停電時の運業製品の使用について 41 停電時の運業製品の使用について 42 ネットワークサービス 42 ネットワークサービス 42 ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】 43 ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】 44 ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】 44 ネットワークの適信状態について 45 ネットワークの通信状態について 45 ネットワークの通信状態について 47 ブビークの通信状態を確認する 47 ブビー合が異音について 47 ヴボー音や異音について 47 ダ約電力を変更する場合 47 契約電力を変更する場合 47 ダ約電力を変更する場合 47 どから増設した場合 47 室内リモコンの面が表示されない場合 47 室のがまで充電できない場合 48 素電池ユニット(ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット(ES-BSX/ES-CSX)を 48 女から増設した場合 48 素電池ユニット(ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット(ES-BSX/ES-CSX)を 48	太陽光発電設定について	35
操作音を設定する[室内リモコンのみ] 37 オーナーズ倶楽部に接続する[専用アブリのみ] 38 停電時の使い方(自立運転) 39 蓄電池ユニットの各運転モードについて(停電時) 39 蓄電池ユニットの運転モードを選ぶ(停電時) 40 停電時の家電製品の使用について 41 停電時の家電製品の使用について 41 停電時の家電製品の使用について 42 複電時の操作 42 ネットワークサービス 42 ネットワークの設定[室内リモコンのみ] 43 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 43 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 43 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの適信状態について 45 ネットワークの通信状態について 45 ネットワークの通信状態を確認する 46 こんなときは 47 ブゲー音や異音について 47 動作がおかしいと感じたとき 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 契約電力を変更する場合 47 マリモコンの回面が表示されない場合 47 整成地に素電会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	太陽光発電設定を確認する	36
オーナーズ(県楽部に接続する [専用アブリのみ] 38 停電時の使い方(自立運転) 39 蓄電池ユニットの各運転モードについて(停電時) 39 蓄電池ユニットの運転モードを選ぶ(停電時) 40 停電時の家電製品の使用について 41 停電時の家電製品の使用について 42 複電時の操作 42 ネットワークサービス 42 ネットワークの設定[室内リモコンのみ] 43 ネットワークの設定【室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの通信状態について 45 ネットワークの通信状態について 45 ネットワークの通信状態を確認する 46 こんなときは 47 ブゲー音や異音について 47 動作がおかしいと感じたとき 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 マトワークの通信状態を確認する 47 マレーカが頻繁にならる場合 47 ブレーカが頻繁にならる場合 47 愛知した麦である。 47 マレンシの画面が表示されない場合 47 国家電製品が使用できない場合 48 夏季に充放電・ごをない場合 48 夏季に充放電・近日になってしまったしまった場合 48 夏季に充放電・洗電動作が停止した場合 48 夏季に充放電・洗電動作が停止した場合 48 停電時に放電できない場合 48 夏季に充放電・洗電電動作が停止したってしまった場合	操作音を設定する【室内リモコンのみ】	37
停電時の使い方(自立運転) 39 蓄電池ユニットの各運転モードについて(停電時) 39 蓄電池ユニットの運転モードを選ぶ(停電時) 40 停電時の家電製品の使用について 41 停電時の家電製品の目安 42 復電時の操作 42 ネットワークサービス 42 ネットワークウサービス 42 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 43 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの適信状態について 45 ネットワークの通信状態を確認する 46 こんなときは 47 ブザー音や異音について 47 動作がおかしいと感じたとき 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 マレーカが頻繁に落ちる場合 47 マレーカが頻繁に落ちる場合 47 マレーカが頻繁に落ちる場合 47 マレーカが頻繁に落ちるはい場合 47 マレーカが頻繁に落ちるは、 47 夏季にた歌電きない場合 48 夏季に充放電・発電動作が停止した場合 48 富電池ユニット(ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット(ES-BSX/ES-CSX) を 48 客電池ユニット(デた政電・発電動作が停止した場合 48 富電池ユニット(デた政電できない場合 48 客電地工ニット(デた政電できない場合 48 富市	オーナーズ倶楽部に接続する【専用アプリのみ】	38
蓄電池ユニットの各運転モードについて(停電時) 39 蓄電池ユニットの運転モードを選ぶ(停電時) 40 停電時の家電製品の使用について 41 停電時にご利用できる家電製品の目安 42 復電時の操作 42 ネットワークサービス 42 ネットワークの設定[室内リモコンのみ] 43 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 43 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの適信状態について 45 ネットワークの通信状態を確認する 46 アレーカの通信状態を確認する 47 ブザー音や異音について 47 動作がおかしいと感じたとき 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 マトランの画面が表示されない場合 47 室内リモコンの画面が表示されない場合 47 室内リモコンの画面が表示されない場合 47 蓄電池ユニット (ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX) を 8 後から増設した場合 48 夏季に充放電・発電動作が停止した場合 48 電電ルニットの形式電できない場合 48 夏季に放電できない場合 48 厚電時に放電できない場合 48 厚電時に放電できない場合 48 厚電時に放電できない場合 48 厚電時に放電できない場合 48 厚電時に放電できない場合 48 厚電時に	停電時の使い方(自立運転)	39
are Reユニットの運転モードを選ぶ(停電時)		30
日本にとコーントの法和と「ドを広が(ドやはり)」」 40 停電時にご利用できる家電製品の自安 42 復電時の操作 42 ネットワークサービス 42 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 43 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの適信状態について 45 オットワークの通信状態について 45 オットワークの通信状態にで確認する 46 こんなときは 47 ブザー音や異音について 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 マレーカが頻繁に落ちる場合 47 マカリモヨンの回面が表示されない場合 47 宮池コンの回面が表示されない場合 47 客池コンシャト(ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX) を 48 太陽光発電電力が充電できない場合 48 夏季に充放電・発電動作が停止した場合 48 夏季に充放電できない場合 48 夏季に応放電・発電動作が停止した場合 48 停電時に富電池残量がせ口になってしまった場合 48 停電時に富電池残量がせ口になってしまった場合 48 専用アブリに通信失敗画面「Ex-x」が表示された場合 48	田宅心ユニットの日廷私と「ドビンびて(伊宅時) 玄雪池コニットの演転モードを深ぶ(停電時)	00 01/
ド電味の家電製品の目安 42 復電時の操作 42 ネットワークサービス 42 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 43 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの適信状態について 45 ネットワークの通信状態を確認する 45 マークの通信状態を確認する 47 ブザー音や異音について 47 動作がおかしいと感じたとき 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 マトワークの通信状態を確認する 47 マレークの通信状態を確認する 47 ブザー音や異音について 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 マレーカの画面が表示されない場合 47 マ内リモコンの画面が表示されない場合 47 国の%まで充電できない場合 48 太陽光発電電力が充電できない場合 48 素電池ユニット (ES-DYL) もくは増設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX) を 48 資率にた成電・発電動作が停止した場合 48 客電池シュット が充敗電できない場合 48 停電時に蒸電やすい場合 48 停電時に蒸電やすい場合 48 客電時に広電・支払い場合 48 常電時	- 音电心ユニットの定私し、「を送ふ(停电府) - 「「「「」」」」 - 「」」」 - 「」」」 - 「」」」 - 「」」」 - 「」」 - 「」 - 「」」 - 「」 - 「」 - 「」」 - 「」 - 「」」 - 「」」 - 「」 - 「」 - 「」」 - 「」」 - 「」」 - 「」 - 「」」 - 「」」 - 「」 - 「 - 「」 - 「 - 」 - 「 - 「 - 「 - 」 - 「 - 「 - 「 - 「 - 」 - 「 - 「 - 「 - 「 - 「 - 「 - 「 - 「	
第日時内に使用所できるが電表出の日本 42 ネットワークサービス 42 ネットワークの設定【室内リモコンのみ】 43 ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】 44 ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】 44 ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】 44 ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】 44 ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】 44 ネットワークの通信状態について 45 ネットワークの通信状態を確認する 45 マットワークの通信状態を確認する 47 ブゲー音や異音について 47 ブゲー音や異音について 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 マ内リモコンの画面が表示されない場合 47 100%まで充電できない場合 47 素電池ユニット (ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX) を 後から増設した場合 48 素電池ユニット (ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX) を 後から増設した場合 48 素電池ユニット (防死電できない場合 48 青電地に放電できない場合 48 青電地に広電できない場合 48 青電地に広電できない場合 48 青電地正コットが充敗電できない場合 48 青電地に広電できない場合 48 青電地に広電できない場合 48 青電地氏電できない場合 48 青電地氏電できない場合 48 青電地氏電でさない場合<	停电時の多电表面の使用について	י רי מע
2 ネットワークサービス 42 ネットワークの設定 [室内リモコンのみ] 43 ネットワークの設定をする [室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする [室内リモコンのみ] 44 ネットワークの通信状態について 45 ネットワークの通信状態について 45 ネットワークの通信状態を確認する 46 こんなときは 47 ブザー音や異音について 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 マトリモコンの画面が表示されない場合 47 100%まで充電できない場合 47 素電池ユニット (ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX) を 48 素電池ユニット い充成電できない場合 48 真率に充放電・発電動作が停止した場合 48 幕電池ユニット い充成電できない場合 48 停電時に放電できない場合 48 第電市山ユニット い充成電できない場合 48 東市市に放電できない場合 48 東市町に放電できない場合 48 東市市に放電できない場合 48 東市市に放電できない場合 48 東市市に放電できない場合 48 東市市に広電できない場合 48 東市市に広電できない場合 48 東市市に広電できない場合 48 東市市に広電できない場合 48 東市市に広場合<	序电時にこ利用してる家电表的の日女	ב+ 2N
ネットワークサービス 42 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 43 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークを使用する場合 44 ネットワークを使用する場合 45 ネットワークの通信状態について 45 ネットワークの通信状態について 45 ネットワークの通信状態を確認する 46 こんなときは 47 ブザー音や異音について 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 マトリモコンの画面が表示されない場合 47 室内リモコンの画面が表示されない場合 47 富電池ユニット (ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX)を 48 炎から増設した場合 48 素電池ユニット が充放電できない場合 48 青電時に放電・発電動作が停止した場合 48 青電時に放電できない場合 48 停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合 48 停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合 48 専用アブリに通信失敗画面「Ex-x」が表示された場合 48		
ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] 44 ネットワークを使用する場合 44 ネットワークを使用しない場合 45 ネットワークの通信状態について 45 ネットワークの通信状態を確認する 46 こんなときは グブー音や異音について 47 動作がおかしいと感じたとき 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 素肉電力を変更する場合 47 ダの電力を変更する場合 47 素肉電力を変更する場合 47 家のりモミンの画面が表示されない場合 47 名物電池ユニット (ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX) を 48 太陽光発電電力が充電できない場合 48 夏季に充放電・発電動作が停止した場合 48 素電池ユニットが充放電できない場合 48 算術に放電できない場合 48 専時に放電できない場合 48 停電時に放電できない場合 48 専用にごれの場合 48 専用にごれのまできない場合 48 専用にごれのまできない場合 48 <t< th=""><th>ネットワークサービス</th><th>42</th></t<>	ネットワークサービス	42
ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】 44 ネットワークを使用する場合 44 ネットワークを使用しない場合 45 ネットワークの通信状態について 45 ネットワークの通信状態を確認する 46 こんなときは 47 ブザー音や異音について 47 動作がおかしいと感じたとき 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 ジレーカが頻繁に落ちる場合 47 ジレーカが頻繁に落ちる場合 47 ジロシの画面が表示されない場合 47 シの画面が表示されない場合 47 100%まで充電できない場合 48 太陽光発電電力が充電できない場合 48 素電池ユニット (ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX) を 48 な防り増設した場合 48 東市た方放電できない場合 48 東市に放電できない場合 48 東市に放電できない場合 48 東市に放電できない場合 48 停電時に放電できない場合 48 停電時に放電できない場合 48 停電時に放電できない場合 48 停電時に該電できない場合 48 停電時に該電池残量がゼロになってしまった場合 48 専用アブリに通信失敗画面「Ex-x」が表示された場合 48	ネットワークの設定 【室内リモコンのみ】	43
ネットワークを使用する場合		
ネットワークを使用しない場合 45 ネットワークの通信状態を確認する 46 ネットワークの通信状態を確認する 46 こんなときは 47 ブザー音や異音について 47 動作がおかしいと感じたとき 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 ジャ湾電力を変更する場合 47 停電時に家電製品が使用できない場合 47 宮内リモコンの画面が表示されない場合 47 100%まで充電できない場合 47 蓄電池ユニット (ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX) を 48 太陽光発電電力が充電できない場合 48 夏季に充放電・発電動作が停止した場合 48 青市に放電できない場合 48 停電時に放電できない場合 48 停電時に放電できない場合 48 停電時に放電できない場合 48 専用アプリに通信失敗画面「Ex-x」が表示された場合 48	ネットワークの設定をする(室内リモコンのみ)	44
ネットワークの通信状態について 45 ネットワークの通信状態を確認する 46 こんなときは 47 ブザー音や異音について 47 動作がおかしいと感じたとき 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 ジレーカが頻繁に落ちる場合 47 空内リモコンの画面が表示されない場合 47 官電時に家電製品が使用できない場合 47 100%まで充電できない場合 47 畜電池ユニット (ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX)を 48 炎から増設した場合 48 真季に充放電・発電動作が停止した場合 48 蓄電池ユニットが充放電できない場合 48 停電時に放電できない場合 48 停電時に放電できない場合 48 停電時に放電できない場合 48 停電時に放電できない場合 48 停電時に放電できない場合 48 停電時に放電できない場合 48 専用アブリに通信失敗画面「Ex-x」が表示された場合 48	ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】	 44
ネットワークの通信状態を確認する 46 こんなときは 47 ブザー音や異音について 47 動作がおかしいと感じたとき 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 ジレーカが頻繁に落ちる場合 47 空内リモンの画面が表示されない場合 47 100%まで充電できない場合 47 富電池ユニット (ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX) を 48 太陽光発電電力が充電できない場合 48 夏季に充放電・発電動作が停止した場合 48 育電時に放電できない場合 48 停電時に放電できない場合 48 育電時に放電できない場合 48 育電時に放電できない場合 48 有量時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合 48 専用アブリに通信失敗画面「Ex-x」が表示された場合 48	ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】	 44 44 45
こんなときは 47 ブゲー音や異音について	ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】	44 44 45 45
ブレー音や異音について	 ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】	44 45 45 45 46
動作がおかしいと感じたとき 47 ブレーカが頻繁に落ちる場合 47 契約電力を変更する場合 47 停電時に家電製品が使用できない場合 47 宮内リモコンの画面が表示されない場合 47 100%まで充電できない場合 47 蓄電池ユニット (ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX) を 48 太陽光発電電力が充電できない場合 48 夏季に充放電・発電動作が停止した場合 48 停電時に放電できない場合 48 停電時に放電できない場合 48 停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合 48 専用アプリに通信失敗画面「Ex-x」が表示された場合 48	ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】	44 45 45 45 46 47
ブレーカが頻繁に落ちる場合	ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】	44 45 45 45 46 47
契約電力を変更する場合	ネットワークの設定をする [室内リモコンのみ]	44 45 45 46 46 47 47 47
 停電時に家電製品が使用できない場合	 ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】	44 45 45 46 46 47 47 47
室内リモコンの画面が表示されない場合	ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】 ネットワークを使用する場合 ネットワークを使用しない場合 ネットワークの通信状態について ネットワークの通信状態を確認する プリークの通信状態を確認する ブザー音や異音について 動作がおかしいと感じたとき ブレーカが頻繁に落ちる場合 契約電力を変更する場合	44 45 45 45 46 47 47 47 47
100%まで充電できない場合	ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】 ネットワークを使用する場合 ネットワークを使用しない場合 ネットワークの通信状態について ネットワークの通信状態を確認する こんなときは ブザー音や異音について 動作がおかしいと感じたとき ブレーカが頻繁に落ちる場合 契約電力を変更する場合 停電時に家電製品が使用できない場合	44 45 45 45 46 47 47 47 47 47 47
蓄電池ユニット (ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX) を 後から増設した場合	ネットワークの設定をする [室内リモコンのみ] ネットワークを使用する場合 ネットワークを使用しない場合 ネットワークの通信状態について ネットワークの通信状態を確認する こんなときは ブザー音や異音について 動作がおかしいと感じたとき ブレーカが頻繁に落ちる場合 契約電力を変更する場合 停電時に家電製品が使用できない場合 室内リモコンの画面が表示されない場合	44 45 45 46 47 47 47 47 47 47 47 47
後から増設した場合	ネットワークの設定をする [室内リモコンのみ] ネットワークを使用する場合 ネットワークを使用しない場合 ネットワークの通信状態について ネットワークの通信状態を確認する こんなときは ブザー音や異音について 動作がおかしいと感じたとき ブレーカが頻繁に落ちる場合 契約電力を変更する場合 厚電時に家電製品が使用できない場合 100%まで充電できない場合	44 45 45 45 45 47 47 47 47 47 47 47
太陽光発電電力が充電できない場合	ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】 ネットワークを使用する場合 ネットワークを使用しない場合 ネットワークの通信状態について ネットワークの通信状態を確認する こんなときは ブザー音や異音について 動作がおかしいと感じたとき ブレーカが頻繁に落ちる場合 契約電力を変更する場合 停電時に家電製品が使用できない場合 100%まで充電できない場合 蓄電池ユニット (ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX) を	44 45 45 46 47 47 47 47 47 47 47 47
夏季に允放電・発電動作か停止した場合	ネットワークの設定をする [室内リモコンのみ] ネットワークを使用する場合	44 45 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】 ネットワークを使用する場合 ネットワークを使用しない場合 ネットワークの通信状態について ネットワークの通信状態を確認する こんなときは ブゲー音や異音について 動作がおかしいと感じたとき ブレーカが頻繁に落ちる場合 停電時に家電製品が使用できない場合 室内リモコンの画面が表示されない場合 100%まで充電できない場合 蓄電池ユニット(ES-BSX/ES-CSX)を 後から増設した場合 ズ陽光発電電力が充電できない場合	44 45 45 45 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
停電時に放電でさない場合	ネットワークの設定をする [室内リモコンのみ] ネットワークを使用する場合 ネットワークを使用しない場合 ネットワークの通信状態について ネットワークの通信状態を確認する こんなときは ブザー音や異音について 動作がおかしいと感じたとき ブレーカが頻繁に落ちる場合 契約電力を変更する場合 停電時に家電製品が使用できない場合 室内リモコンの画面が表示されない場合 100%まで充電できない場合 蓄電池ユニット (ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX) を 後から増設した場合 太陽光発電電力が充電できない場合 夏季に充放電・発電動作が停止した場合	44 45 45 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
序電時に電電池波車がビロになってしょうに場合	ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] ネットワークを使用する場合 ネットワークを使用しない場合 ネットワークの通信状態について ネットワークの通信状態を確認する こんなときは ブザー音や異音について 動作がおかしいと感じたとき ブレーカが頻繁に落ちる場合 契約電力を変更する場合 停電時に家電製品が使用できない場合 室内リモコンの画面が表示されない場合 100%まで充電できない場合 蓄電池ユニット (ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX) を 後から増設した場合 素電池ユニットが充放電できない場合 夏季に充放電・発電動作が停止した場合 蓄電池ユニットが充放電できない場合	44 45 45 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48
サロイノンに固向人衆国国(LATA)が次小で11/に物口	ネットワークの設定をする [室内リモコンのみ] ネットワークを使用する場合 ネットワークを使用しない場合 ネットワークの通信状態について ネットワークの通信状態を確認する こんなときは ブザー音や異音について 動作がおかしいと感じたとき ブレーカが頻繁に落ちる場合 契約電力を変更する場合 厚電時に家電製品が使用できない場合 100%まで充電できない場合 蓄電池ユニット (ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX) を 後から増設した場合 太陽光発電電力が充電できない場合 夏季に充放電・発電動作が停止した場合 蓄電池ユニットが充放電できない場合 停電時に放電できない場合 停電時に放電できない場合	44 45 45 45 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48
室内リモコンがネットワークに接続できない場合 49	ネットワークの設定をする[室内リモコンのみ] ネットワークを使用する場合 ネットワークを使用しない場合 ネットワークの通信状態について ネットワークの通信状態を確認する こんなときは ブザー音や異音について 動作がおかしいと感じたとき ブレーカが頻繁に落ちる場合 契約電力を変更する場合 停電時に家電製品が使用できない場合 空内リモコンの画面が表示されない場合 100%まで充電できない場合 蓄電池ユニット (ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX) を 後から増設した場合 太陽光発電電力が充電できない場合 夏季に充放電・発電動作が停止した場合 蓄電池ユニットが充放電できない場合 停電時に放電できない場合 停電時に散電できない場合 停電時に散電できない場合 停電時に散電できない場合 停電時に散電できない場合 停電時に散電できない場合 停電時に散電できない場合 停電時に散電できない場合	44 45 45 45 45 45 47

その他ご使用に関する操作方法等	49
停電時、安全を確認してから家電製品をご利用になりたい場合	
長期不在の場合	
蓄電システムを停止させる場合	
畜電システムを起動させる場合	
畜電システムを廃棄する場合	
風水害または地震などの対心	
低温時の動作について	
点検コード (BEXXX、BFXXX、BIXXX) か表示されたとき	
フッシュ通知で点検コードを受信したとき	
□ □ 「○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
点候コード「BF400」について 占検コード「BF404」について	
点検コード「BF306」について	57
点検コード「BI690」について	
お知らせリストを表示する	59
お知らせメッセージと内容など	60
点検コード「BC551」について	60
点検コード「BC562」について	61
室内リモコンが動かなくなったとき【室内リモコンのみ】	61
蓄電池のメンテナンスモードについて	62
ソフトウェアの更新	64
ソフトウェアの更新 ソフトウェアを更新する	64
ソフトウェアの更新 ソフトウェアを更新する 保証とアフターサービフ	64
ソフトウェアの更新 ソフトウェアを更新する 保証とアフターサービス	64 65 66
ソフトウェアの更新 ソフトウェアを更新する 保証とアフターサービス. 保証について	64 65 66 66
ソフトウェアの更新 ソフトウェアを更新する 保証とアフターサービス 保証について アフターサービスについて	64 65 66 66 66
ソフトウェアの更新 ソフトウェアを更新する 保証とアフターサービス 保証について アフターサービスについて 補助金に関するご注意	64 65 66 66 67
ソフトウェアの更新 ソフトウェアを更新する 保証とアフターサービス 保証について アフターサービスについて 補助金に関するご注意 購入時に補助金の交付を受けた方	64 65 66 66 67
ソフトウェアの更新	64 65 66 66 67 67 67
ソフトウェアの更新 ソフトウェアを更新する	64 65 66 66 67 67 67
ソフトウェアを更新する	64 65 66 66 67 67 67 68
ソフトウェアの更新	64 65 66 66 67 67 67 67 68 68
ソフトウェアの更新 ソフトウェアを更新する	64 65 66 66 67 67 67 67 67 69
ソフトウェアの更新	64 65 66 66 67 67 67 67 67 69
ソフトウェアの更新	64 65 66 66 67 67 67 67 67 69 68 68
ソフトウェアの更新	64 65 66 66 67 67 67 67 67 69 68 68 69 69 69
ソフトウェアの更新	64 65 66 66 67 67 67 67 67 69 69 69 69 69
ソフトウェアの更新	64 65 66 66 67 67 67 67 67 69 69 69 69 69 69 69
ソフトウェアの更新	64 65 66 66 67

電気の「家産家消^{※1}」、もしもの「災害対策」

本製品は、住宅の屋根などに設置した太陽光パネルと蓄電池、さらに V2H システムと車両を併用して、暮らしに必要な電気を供給する「トライブリッド蓄電システム[®]」^{**2}です。

多彩な太陽光発電と連携。蓄電池と太陽光のパワーコンディショナを一体化

パワーコンディショナ内に蓄電池の制御だけでなく、太陽光発電用のパワーコンディショナ機能を内蔵しており、幅広いメー カーの太陽光発電パネルを直接接続できます。

また、太陽光発電パネルで発電した直流電力を、直接蓄電池ユニットへの充電に利用できるため^{※3}、効率のよい電力利用が可能です。また、余剰分が発生した場合は交流変換し、電力会社に売電することもできます。

いつもの生活では「節約」

昼間の太陽光発電を蓄電池に貯めて、夜間や天気が悪い日などに活用することで、エネルギーの自給自足に貢献します。(グリーンモード)

割安な深夜電力時間帯に系統から充電し、発電していない時間帯は放電、発電している時間帯は余剰電力を売電します。(売電モード) 日常のご使用には、ご家庭の環境やお好みに合わせた運転モードを選ぶことができます。

もしもの停電時も「安心」

本システムは非常時に備えて電力をバックアップします。

- 突然の停電でも本製品に接続している家電製品は、そのままご利用いただけます^{*4}。
- 昼間の晴天時は、太陽光発電と蓄電池ユニットを併用して電力供給します。
- 雨や曇りの日、夜間の停電でも電力を蓄えていた蓄電池ユニットから電力を供給します。
- 全負荷 200 V にも対応。災害などの停電時でもエアコンや IH 調理器などの 200 V 機器を、蓄電した電気で使用することが可能です。

停電への備え

本製品は、停電が発生した場合への備えとして以下のような機能を搭載しています。普段のご家庭の環境も見ながらお客様の判断でご利用ください。

- 蓄電池放電下限値(非常時安心設定)(27ページ) 停電が発生した場合に備えて、普段から蓄電池ユニットに設定した割合の電力を残しておく機能です。高めに設定す ると停電時に多くの電力を供給することができますが、普段の電力供給が少なくなり経済性が下がりますのでご注意 ください。
- 運転モード「蓄電池充電」(22ページ) 設定すると、蓄電池ユニットが満充電になるまで充電を行います。台風の接近時などで蓄電池ユニットに電力を確保 しておきたいときにご利用ください。

スマホ対応&室内リモコン標準装備^{*5}

専用のスマホアプリに対応しており、太陽光の発電電力、蓄電池や V2H の充放電電力など一目で確認することができ、運転 設定や設定値の変更なども簡単に操作できます。また、付属のリモコンにより室内でのリモコン操作が可能です。

<u>見守りサービス^{*6,*7}</u>

お客様が長期にわたって安心してご利用いただけるように、インターネット経由で運転状態を無償でモニターします。 詳しくは、お買い上げの販売会社にお問い合わせください。

安心の15年保証

ニチコンオーナーズ倶楽部で会員登録後、申請することで、安心の 15 年無償保証^{* 8, * 9} になります。 下記 URL からオーナーズ倶楽部の会員登録が可能です。

https://owners.nichicon.co.jp

- ※1:家で作った電気を家で使うことを指す当社の造語です。
- ※2: 太陽光発電、蓄電池、車両の3つの電源を利用するシステムの総称で、ニチコンの登録商標です。
- ※3: 太陽光の発電電力およびご家庭の消費電力によっては、蓄電池への充電電力が確保できない場合があります。
- ※ 4: 停電時には、電力供給が一瞬途切れます。本製品に接続している家電製品の仕様によっては電源が切れますので、その時は電源を入れ直してください。電源が切れると支障がある場合は、本製品に接続しないでください。なお、蓄電池ユニットがない場合は、太陽光が発電している場合に限り本製品をご利用いただけます。
- ※ 5: パワーコンディショナ、蓄電池ユニットのソフトウェアを最新にするために、自動的にソフトウェアの更新を行うこと があります。
- ※ 6: インターネットに接続すると、ニチコン見守りサービスのサーバーに自動的に接続します。インターネットへの接続は お客様のネットワーク環境を利用します。インターネット回線契約・利用に伴う費用はお客様のご負担となります。
- ※ 7:本製品の保証期間中は見守りサービスの提供を保証します。保証期間以降のサービスの提供については、予告なく終了 する場合があります。
- ※ 8: 長期保証の 15 年保証書はオーナーズ倶楽部より発行いたします。ニチコンオーナーズ倶楽部の会員登録後に申請して ください。
- ※9: 室内リモコンは5年保証となります。

構成例



① パワーコンディショナ

太陽光パネルの直接接続を可能にする太陽光発電用パワーコンディショナ・蓄電池ユニット用パワーコンディショナ機能を 内蔵しています。太陽光発電回路 (ES-T5:最大4回路/ES-T6:最大5回路)を直接接続できます。太陽光発電または 系統の電力を蓄電池ユニットに充電できます。必要に応じて蓄えた電力を放電します。太陽光発電による余剰電力を電力会 社へ送ります。(売電)

- ② 自動切替開閉器盤(自動切替開閉器/蓄電システム用ブレーカ)
 - ・自動切替開閉器は、パワーコンディショナと連携し、系統の状態(通電/停電)に応じて自動的に開閉動作を行います。
 通電時:閉(ON)/停電時:開(OFFして系統との電路を遮断しパワーコンディショナが自立運転します。)

 ・蓄電システム用ブレーカは、パワーコンディショナに過電流・漏電が発生した場合、自動的に電路を遮断し、二次被害を
 防ぎます。また、入切スイッチを使って蓄電システムの起動および停止を行います。
- ③ 室内リモコン

表示画面を備えた操作パネルです。充電・放電状態の表示や各運転モードの設定が行えます。

④ ルーター

蓄電システムをスマートフォンやインターネットと接続するための機器です。

⑤ スマートフォン

専用アプリで充電・放電状態の表示や各運転モードの設定が行えます。専用アプリのご利用には、スマートフォンと接続可能な無線 LAN ルーターを室内リモコンに接続するか、スマートフォンを室内リモコンと直接接続する必要があります。

⑥ 太陽光発電パネル

パワーコンディショナ (内部 PV) や、別の太陽光パワーコンディショナ (外付け PV) に接続し、太陽光を受けて発電します。
⑦ 標準分電盤

契約ブレーカ、主幹漏電ブレーカおよび分岐ブレーカを内蔵しています。

⑧ ご家庭用コンセント

家庭負荷用の電源コンセントです。通常時だけでなく、停電時でも本システムから電力を供給できます。

電力量計

 ・買電用と売電用の2種類があり、電力会社から購入した電力(買電)と、電力会社に売る余剰電力(売電)を計量します。
 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・
 <l

不足電力を電力会社から購入し(買電)、太陽光発電による余剰電力を電力会社へ送ります(売電)。

① 蓄電池ユニット / ①' 増設蓄電池ユニット

リチウムイオン蓄電池とそれを監視コントロールするバッテリーマネジメントシステムで構成されています。パワーコン ディショナを介して電力を蓄える、または蓄えた電力を放電します。蓄電池ユニットに対し、指定の組み合わせで蓄電池容 量を増やすことができます。

取り扱い上のお願い

設置場所について

■次のような場所には取り付けない パワーコンディショナ・蓄電池ユニット*1,*2(屋外設置) □屋内 □屋外 □標高 2000 m より高いところ □岩礁隣接地域 □重塩害地域 □揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有害ガスのあるところ □振動、衝撃の影響が大きいところ □油蒸気のあるところ □浸水のおそれがあるところ □電界の影響が大きいところ □車両と接触するおそれや、排ガスが直接あたるところ □風通しが悪いところ (物置、倉庫、シャッター付きの車 庫を含む) □販売会社で決められていないところ □直射日光が当たるところ*4 □結露および氷結のあるところ □パワーコンディショナ設置時に上面が地上から 1800 mm を超えるところ*5 (豪雪地帯*6 では 2500 mm を超えるところ*5) □次の温度範囲以外のところ 設置環境温度 : -30℃~+45℃(パワーコンディショナ) -10℃~+45℃(蓄電池ユニット*1.*2) 動作温度^{*7} : -20℃~+40℃(パワーコンディショナ) - 10℃~+40℃(蓄電池ユニット*^{1.*2})

 室内リモコン・蓄電池ユニット*^{2,*3}(屋内設置)
 屋外
 温度変化が激しいところ
 揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有害ガスのあるところ
 振動、衝撃の影響が大きいところ
 水蒸気、油蒸気、雨水、結露、氷結のあるところ
 電界の影響が大きいところ
 直射日光が当たるところ
 〕次の温度範囲以外のところ
 設置環境温度: 0℃~+40℃(室内リモコン) -10℃~+45℃(蓄電池ユニット*^{2,*3})
 動作温度*⁷: 0℃~+40℃(室内リモコン) -10℃~+40℃(蓄電池ユニット*^{2,*3})

- ※ 1: 蓄電池ユニット (ES-CSM/ES-CSX) を示します。
- ※ 2: 蓄電池ユニット (ES-DYL) を示します。
- ※ 3: 蓄電池ユニット (ES-BSM/ES-BSX) を示します。
- ※ 4: パワーコンディショナを直接日光が当たる場所へ設置する場合は、オプションのパワコン日除け板 (ES-T6H1) が必要 です。

共通

- ※ 5: 設置条件を満たしていない場合、点検・修理等を行う際に足場の設置などの対応費用を請求する場合があります。
- ※ 6: 累年平均積雪積算値が 5000 cm 日以上の地域(豪雪地域)の存する道府県または市町村を指します。
- ※ 7:動作温度範囲を超えると動作が停止したり出力が低下しますが範囲内に戻ると自動復帰します。また、動作温度範囲内 であっても充放電電力が低下する場合があります。

最低離隔距離について

パワーコンディショナおよび蓄電池ユニットは、排熱とメンテナンスのために、以下の寸法以上の距離を確保してください。 また、それらの妨げにならないよう、最低離隔距離範囲内には物を置かないでください。



- 左右 : それぞれ 300 mm 以上 (400 mm 推奨)
- 上 :300 mm 以上
- 前 :400 mm 以上
- 上面: 1800 mm 以下^{*1}
- 下 :700 mm 以上
- ※1: パワーコンディショナの上面が地上から1800 mm を超えるところ (豪雪地帯では2500 mm を超えるところ)には 設置できません。設置条件を満たしていない場合、点検・修理等を行う際に足場の設置などの対応費用を請求する場合 があります。



外形寸法図 / 各部名称



※1: 放熱口が塞がると温度上昇により蓄電システムが自動停止する場合があります。放熱口を塞がないようにご注意ください。



自動切替開閉器盤 (ES-B11A / ES-B13A)

自動切替開閉器盤は、自動切替開閉器 (ES-B9E) を内蔵しています。



室内リモコン (ES-R8)



 充放電 LED 運転状態を表示します。

蓄電池ユニットが充電または放電しているとき、緑点灯します。

- ② 発電 LED
 - 太陽光が発電しているとき、緑点灯します。
- 自立 LED 蓄電システムが停電動作(自立運転)しているとき、緑点灯します。
- ④ 点検 LED
 点検コード (BExxx/BFxxx) が発生しているとき、緑点滅します。

⑤ 画面*1

- 本システムの充放電状態や各設定画面の設定内容などを表示します。
- ⑥ ∧ / ∨ボタン^{※2}
 - 画面を上下にスクロール表示して各項目や設定値の選択をします。

⑦ 設定ボタン*2

- 選択したメニューを実行して次の画面への遷移を行います。
- ●「</
 </>
 </
 </i>

 ●「

 「

 」で選択された設定値の次の設定値入力位置へのカーソル移動を 行います。
- ⑧ 戻るボタン^{※2}
 - 一つ前の画面への遷移を行います。
 - 選択したメニューをキャンセルして前の画面への遷移を行います。
 - ●「「「
 ●「
 「
 人
 」で選択された設定値の前の設定値入力位置へのカーソル移動を 行います。
- ③ 電源スイッチ (スライドスイッチ)

室内リモコンの電源を ON/OFF します。

10 リセットボタン

室内リモコンのマイコンをリセットします。

1 USB

通常は使用しません。サービス対応時に使用します。

- ※1:操作ボタンによる操作が行われない場合、60秒後に画面のバックライトを消灯します。操作ボタンをタッチすると、 再度バックライトを点灯します。
- ※ 2: 室内リモコンの操作音は「操作音を設定する【室内リモコンのみ】」(37 ページ)に従って設定してください。

蓄電システムの専用アプリについて

お手持ちのスマートフォン端末に専用アプリをインストールすると、専用アプリから蓄電システムの操作や稼働状態、履歴を 確認することができます。

専用アプリで本システムを操作するためには、無線 LAN ルーター (市販品) をご用意いただき、室内リモコンとルーターを有線 LAN もしくは無線 LAN にて接続していただくか、室内リモコンとスマートフォンを直接 Wi-Fi 接続していただく必要があります。

重要

- 専用アプリは、スマートフォン端末専用となります。パソコンやタブレットなど、他の端末には対応していません。
- 専用アプリは、Android™端末は Android 9 以降、iPhone は iOS15 以降の OS に対応しています。その他の OS には対応していません。
- スマートフォンの OS に更新があった場合は、専用アプリが正常に動作しない可能性があります。その場合、対応版 アプリの準備までお待ちいただく場合があります。
- 専用アプリは、すべてのスマートフォン、すべてのお客様のご利用環境での動作を保証するものではありません。

🖉 メモ

- 無線 LAN ルーター (市販品)は、室内リモコンと有線 LAN もしくは無線 LAN で接続し、かつスマートフォンと Wi-Fi 接続できるものをご用意ください。
- 専用アプリは、室内リモコンに接続された無線LAN ルーター(もしくは室内リモコン本体)のWi-Fi接続可能エリア外からは操作できません。(例えば自宅の 外は、Wi-Fi接続圏外のため専用アプリの操作はできません。)
- 専用アプリは、同一の室内リモコンに同時に4台まで接続できます。5台以上を同時に接続すると、専用アプリが正常に動作しないおそれがあります。また、 複数台で専用アプリを操作した場合は、複数台の中から最後に操作された内容が反映されます。
- サービス対応時や施工業者による操作中は、お客様の専用アプリは使用できません。

専用アプリの接続方式について

ご自宅のインターネット環境に応じて、以下の中から専用アプリの接続方式を選ぶことができます。(43ページ参照)

ルータ有線接続(推奨)

室内リモコンと無線 LAN ルーターを有線 LAN ケーブルで接続する方式です。室内リモコンと接続した無線 LAN ルーターに対しスマートフォンを Wi-Fi 接続することで、専用アプリを使用することができます。



10 メモ

• 室内リモコンの通信が比較的安定しますので、ご自宅のインターネット環境で特に問題が無い場合は本方式での接続がおすすめです。

ルータ無線接続

室内リモコンと無線 LAN ルーターを無線 LAN で接続する方式です。室内リモコンと接続した無線 LAN ルーターに対しスマートフォンを Wi-Fi 接続することで、専用アプリを使用することができます。



<u>ダイレクト接続</u>

室内リモコンとスマートフォンを直接Wi-Fi接続する方式です。無線LANルーターが停電や故障などにより使えない状態になった場合でも、無線LANルーターを間に介さずに専用アプリを使用することができます。



重要

ダイレクト接続中は、室内リモコンおよびスマートフォンがインターネットへ接続できなくなります。見守りサービス (9 ページ)やプッシュ通知(55 ページ)、オーナーズ倶楽部への接続(38 ページ)など、インターネットを利 用した各種機能がご利用できなくなりますのでご注意ください。

専用アプリの設定について

専用アプリをインストールする

■ ダウンロード画面例



室内リモコンとの接続を準備する

①「契約ブレーカ」、「主幹漏電ブレーカ」、「蓄電システム用ブレーカ」を「ON」にしてください。

- ② 接続方式に応じて無線 LAN ルーターやお使いのスマートフォン本体の Wi-Fi 設定を行ってください。
 - ●「ルータ有線接続」および「ルータ無線接続」の場合 ---「ネットワークの設定【室内リモコンのみ】」(43ページ)を参照し、室内リモコンの画面の内容に従って、
 - 室内リモコンと無線 LAN ルーターを接続してください。 — 室内リモコンと接続している無線 LAN ルーターの SSID およびセキュリティキー (パスワード)を確認し、無 線 LAN ルーターとスマートフォンを接続してください。
 - 無線 LAN ルーターの SSID/ セキュリティキー (パスワード) 確認例



無線 LAN ルーターに貼り付けられている表示ラベルをご確認ください。

- ●「ダイレクト接続」の場合 「ネットワークの設定【室内リモコンのみ】」(43ページ)を参照し、室内リモコンの画面の内容に従って、室 内リモコンとスマートフォンを接続してください。
 - ※ : スマートフォン本体の Wi-Fi 設定から直接 SSID およびパスワードを入力して接続する場合は、室内リモコン の画面に表示される内容をそれぞれ入力してください。 ■室内リモコンの SSID/ パスワード画面例

SSID画面	
SSID	
0123456789ABCD	

■バスワード画面	
パスワード	
abcdefgh 変更:[設定]	

🖉 メモ

- 「蓄電システム用ブレーカ」の位置は、50ページを参照してください。
- SSID 等の表示形式はメーカーによって異なります。詳しくは無線 LAN ルーターの取扱説明書をご確認ください。

専用アプリを起動する

専用アプリの初回起動時にダイアログ^{**1}が表示された場合は、スマートフォン本体の各設定を行ってください。 ● "ローカルネットワーク上のデバイスの検索および接続を求めています"のダイアログは、「許可」を選択してください。 ■ダイアログ表示例(ローカルネットワーク設定)



"通知を送信します"のダイアログは、「許可」を選択してください。
 ■ダイアログ表示例(通知設定)



※1: スマートフォン本体の設定から、ローカルネットワーク接続や通知の設定を行う場合は、スマートフォン本体の 操作方法をご参照ください。

重要

- 専用アプリはローカルネットワーク (LAN) 通信を使用します。スマートフォン側でローカルネットワーク接続 が許可されていない場合は、専用アプリをご利用いただけません。
- スマートフォン側で通知の送信が許可されていない場合は、プッシュ通知機能(55ページ)をご利用いただけません。プッシュ通知機能をご利用いただけない場合、本システムに点検コード(55ページ)が発生した際にスマートフォンへ通知が届かず、処置の遅れにより蓄電池が過放電の状態となり、電池交換(有償)となることがあります。

🖉 メモ

プッシュ通知機能 (55 ページ)は、室内リモコンと接続している無線 LAN ルーターがインターネットに接続している場合のみ、ご利用いただけます。

室内リモコンに接続する



室内リモコンとスマートフォンの接続準備が完了すると、専用アプリが室内リモコンを自動的に 検出して接続します。 専用アプリと室内リモコンの接続が成功すると、「ホーム」画面を表示します。

専用アプリの詳細は、次ページ以降をご覧ください。

🖉 メモ

- スマートフォン側でローカルネットワーク接続が許可されていない場合は、確認画面が表示されます。許可されていない ままだと専用アプリをご利用いただけませんので、必ずスマートフォン本体の設定を変更してください。
- スマートフォン側で通知の送信が許可されていない場合は、通知「ON」を推奨する画面が表示されます。「通知設定」ボタンをタッチしてスマートフォン本体の設定を変更してください。
- 専用アプリは、ルーター(ダイレクト接続の場合は室内リモコン)の通信圏内で操作してください。通信圏外では室内リ モコンとの接続はできません。
- 施工時に本システムの試運転が実施されていない場合は、未実施をお知らせする画面が表示されます。表示された場合は 本システムを動作させることができませんので、専用アプリを終了し、お買い上げの販売会社へご連絡ください。

専用アプリ / 室内リモコンの表示や画面構成について

専用アプリや室内リモコンに表示される電力値や残量は目安としてご利用ください。

-7

-10

-13)

Д яще

■ 画面例 A

(9)

4

(5)

(8)-

(12)-

● 専用アプリ

- 売電モート

出力制御中 33% 指定電力運転中

(7)

売電 -3.2kW

オーナース

系統:3.2kW 売電[制] 太陽光:8.0k# 発電 漸電地:2.8k# 充電

▶ 室内リモコン

▲ お知らせがあります

ソフトウェアアップデートがあります

1

٦

1

屋間報

合 通信状態

外付け 2.0kW -

A 専用アプリおよび室内リモコンのホーム画面表示例を示します。

- ① お知らせ^{**1}【専用アプリのみ】
 - お知らせリストに未読のメッセージ*1があるとき表示します。タッチするとお知らせに 関する画面を表示します。

P|3 ② ファームウェア更新【専用アプリのみ】

ファームウェアに更新があるとき表示します。

③ ネットワーク状態アイコン 【専用アプリのみ】 専用アプリと室内リモコンの接続状態^{*2} を表示します

モリンシー	
P	専用アプリと室内リモコンが接続している場合
R	室内リモコンとルーター、ルーターと専用アプリ、室内リモコンと専用ア プリ (ダイレクト接続の場合)のいずれか接続していない場合

④ 運転モード

蓄電システムの現在の運転モードを表示します。

5 発電抑制

電力会社による発電抑制(出力制御、電圧上昇抑制)やHEMS^{*9}による発電抑制が行わ れているときに表示されます。表示中は売電量が減る場合があります。 室内リモコンの場合は、⑧売買電電力の表示の後ろに「[制]」を表示します。

⑥ 住宅アイコン【専用アプリのみ】 ご家庭内を意味します。

⑦ 電柱アイコン【専用アプリのみ】 系統(電力会社)を意味します。

⑧ 売買電電力 [kW]

売電、買電の状態および売買電電力^{※3}を表示します。

売電	100 W 以上電力を売電している場合
買電	100 W 以上電力を買電している場合
非表示	売買電電力が 100 W 未満の場合

⑨ 太陽光発電アイコン【専用アプリのみ】

太陽光発電の状態を意味します。太陽光発電の電力量は、外付け太陽光発電を併設してい る場合、「太陽光発電電力表示」の設定により異なります。

太陽光発電の電力が 100 W 以上の状態
太陽光発電の電力が 100 W より小さい、または発電していない場合

① 太陽光発電電力[kW] 太陽光発電電力*3を表示します。太陽光発電の電力量は、外付け太陽光発電を併設して いる場合、「太陽光発電電力表示」の設定により異なります。

専用アプリの場合:設定に応じて「内蔵」および「外付け」の電力をそれぞれ表示
 室内リモコンの場合:設定に応じて「内蔵のみ」もしくは「内蔵+外付け」の電力を表示

● 主内リモコノ	の場合:設定に応じて「内蔵のの」もしては「内蔵エメトリワ」の電力を表示
内蔵	本システムに直接接続している太陽光発電電力
外付け	本システムに併設している外付け太陽光発電電力

① 電力の流れ【専用アプリのみ】

各機器間の電力の流れをアニメーションで表示します。

流れなし	100 W 未満 ^{**4}
遅い流れ	100 W 以上 1.0 kW 未満
速い流れ	1.0 kW 以上

(12) 蓄電池アイコン [%]

蓄電池の残量をアイコンと数値で表示します^{*5.*6}。



(「∧ / ∨」ボタンで表示切り替え)

(13) 蓄電池状態および充放電電力 [kW]

蓄電池状態および蓄電池充放電電力を表示します*3.*5.*7。

放電	100 W 以上電力を放電している場合
充電	100 W 以上電力を充電している場合
待機	充放電を行っていない場合 充放電電力が 100 W 未満の場合

るときに表示されます。

- 通信状態ではないときは表示されません。
- 15 現在日時【室内リモコンのみ】 現在の日時を表示します*10
- 16 接続方式表示【室内リモコンのみ】 専用アプリと室内リモコンが接続していた場合に、現在の接続方式を表示します。(15ページ参照)
- ※1:お知らせは未読のままにしないでください。万が一の機器故障時に早期発見、早期対処するためにも日頃から「🌒 お 知らせがあります」表示が出た場合はすぐに内容をご確認ください。
- インターネット接続状態とは異なります。ネットワーク接続状態は、「ネットワークの通信状態を確認する」を参照して **※** 2: ください。(46ページ参照)
- ※ 3: 他の機器 (HEMS など) の値とは異なる場合があります。目安としてご利用ください。
- ※ 4: 電力が小さい (100W 未満) 場合でも、センサーの誤差などにより、電力の流れが表示される場合があります。
- ※ 5: 蓄電池ユニットを併設していない場合は、表示されません。
- ※ 6: 一度使い切った電池がしばらくすると使える場合があるように、蓄電池特性により、しばらくすると表示が変わること があります。目安としてご利用ください。
- 100W 未満の場合は、0.0kW と表示します。 **※** 7:
- 「ECHONET Lite」「エコーネットライト」は、エコーネットコンソーシアムの登録商標です。 × 8:
- ※ 9: 「HEMS」は、Home Energy Management System の略です。家庭で使うエネルギーを賢く管理するシステムです。 ※ 10:インターネットに接続していない場合は、ご利用中に少しずつずれが発生しますので、定期的に日時の設定を行ってく ださい。

■ 画面例 B

● 専用アプリ

(8)

オーナーズ 倶楽部

 国際設計 各種設定 機器情報 通信状態 ス8% R% 88 28 0 0

68 800

室内リモコン

B 専用アプリおよび室内リモコンの画面構成を示します。

ドロワーメニュー【専用アプリのみ】

タッチまたはスワイプすると各ボタンを表示します。各ボタンからさまざまな設定・操作 を行います。

- (2) 運転設定
 - 運転開始や運転停止、運転モードの選択や充放電時間に関するメニューを開きます。

運転モード設定	23 ページ
充放電時間帯設定	24 ページ
余剰充電制御設定【ESS-T5 シリーズのみ】	25 ページ
運転停止 / 運転開始	51、53ページ

③履歴情報【専用アプリのみ】

各制御の履歴情報や各種グラフに関するメニューを開きます。	
出力制御履歴	
出力制御スケジュール	21~~_>>
電圧上昇抑制履歴	
HEMS 発電抑制履歴	
発電 / 売買電グラフ*1	
蓄電池充放電グラフ*1	2977-9

各種設定

構成機器の各種設定に関するメニューを開きます。

太陽光発電	35 ページ
蓄電池ユニット*1	27 ページ

•	
運転設定	
友 括凯宁	
谷悝改化	-4
機器情報 ————————————————————————————————————	-5
通信状態	-6
お知らせリスト ―――	-(7)
ネットワーク設定 ――	_@
	9

⑤ 機器情報

蓄電システムの各種情報に関するメニューを開きます。

豆球们和	21 ~ >>
設定情報	34/(-9



⑥ 通信状態 蓄電システムのネットワーク通信状態を表示します。

通信状態

46ページ

- ⑦ お知らせ(お知らせリスト)
 蓄電システムで発生した動作や障害に関する点検コードの一覧を表示します。
 お知らせ
 59ページ
- 8 オーナーズ倶楽部*^{2,*3,*4}/おでかけ接続*^{2,*3,*4}
 専用アプリの WebView でニチコンオーナーズ倶楽部を表示します。ログインすると、蓄電システムの状態を WebView で表示します。(38 ページ)
- ③ ネットワーク設定【室内リモコンのみ】
 蓄電システムのネットワーク接続に関するメニューを表示します。
 ネットワーク設定
 44 ページ
- ※1: 併設している機器構成により画面構成が異なります。

```
※ 2: 室内リモコンに接続された無線 LAN ルーターとの Wi-Fi 接続状況により、ボタン表示が異なります。
```

- 専用アプリが Wi-Fi 接続できる場合 :「オーナーズ倶楽部」を表示
- 専用アプリが Wi-Fi 接続できない場合 :「おでかけ接続」を表示
- ※3: ニチコンオーナーズ倶楽部の会員登録(無料)およびニチコン見守りサービスの加入(無料)が必要です。
- ※ 4: 専用アプリの WebView 表示は、インターネット接続が必要です。インターネットへの接続は、お客様スマートフォン のネットワーク環境を利用します。インターネット回線契約・利用に伴う費用はお客様のご負担となります。

■ 画面例 C

④ 至 運転設定

C 専用アプリのボタン表示例を示します。

 THEORER: グリーンモード
 ①
 グリーンモード
 ③
 ①
 グリーンモード
 ③
 ②
 売量モード
 第選択状態の

 ●
 ●
 ●
 ③
 ①
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦
 ⑦<

選択状態のボタンを意味します。

非選択状態のボタンを意味します。

ク● タッチすると機能の説明を表示します。

■ 画面例 D

D 室内リモコンの画面表示例を示します。 運転設定 2 ① スクロールマーク 各種設定 (1) 機器情報 各画面の選択メニューが室内リモコンの画面に表示しきれない場合は、画面の右上側もし 通信状態 **'**▼; くは右下側にスクロールマーク(▲/▼)を点滅表示します。 {▲} 各種設定 ② カーソル位置 機器情報 現在選択している項目のカーソル位置は、黒背景・白文字で表示します。 1 通信状態 ③ ●マーク お知らせリスト (2)-'**▼**' 既に設定済みや動作中の項目を示します。 蓄電池ユニット 蓄電池充電上限値▲ 2 蓄電池放電下限値 -(1) (非常時安心設定),▼, 蓄電池ユニット 電池放電下限值▲ 2 (非常時安心設定) -1) ピークカット設定 運転モード ●
グリーンモード 3. -2 <u>売電モード</u> 蓄電池充電

通常時の使い方

蓄電池ユニットの各運転モードについて(連系時

本製品では、以下の運転モードを選択することができます。

運転モード	設定できる運転モード		モード説明
自動運転モード	グリーンモード*	放電時間帯	太陽光の発電電力を家庭内負荷に供給し、余剰電力がある場合は、蓄 電池ユニットへ充電します。不足分は蓄電池ユニットから放電します。
		充電時間帯	電力会社の電力を蓄電池ユニットへ充電します。太陽光発電がある場合は、発電電力を優先的に使用して充電します。
	売電モード	放電時間帯	太陽光の発電電力を家庭内負荷に供給し、余剰電力がある場合は、売 電します。不足分は蓄電池ユニットから放電します。
		充電時間帯	電力会社の電力を蓄電池ユニットへ充電します。太陽光発電がある場合は、発電電力を優先的に使用して充電します。
	Al 運転モード	気象庁の天気 電力量を予測 放電動作を行	「情報やお客様宅の太陽光発電状況および電力使用状況から翌日の余剰」し、なるべく電力会社から電力を買わないように蓄電池ユニットの充 「うモードです。
手動運転モード	蓄電池充電	太陽光の発電 モードです。	状態や時間帯、充電上限設定に関係なく蓄電池ユニットへ充電を行う

★:製品出荷時の設定

<u>自動運転モード</u>

グリーンモード

昼間、太陽光発電電力を家庭内負荷に供給し、余剰分を蓄電池に充電します。蓄えた電力を太陽光の発電電力で補えない場合 に使うことで、電力会社からの購入電力を減らすモードです。太陽光発電の電力をできる限り使用した生活をしたい方や夜間 の電気料金が太陽光の売電価格より高い方にお勧めです。なお、蓄電池ユニットを併設していない場合はご利用いただけません。



- ※1:満充電後の余剰分は売電します。なお、蓄電池ユニットの充 電電力の低下により、余剰電力の一部が充電できず売電され る場合があります。
- ※ 2: ご家庭での電気使用量によって異なります。
- 放電時間帯は、昼間、太陽光発電電力を家庭内負荷に供給し、太陽光発電電力に余剰がある場合は、蓄電池ユニットに充電します。太陽光発電電力が不足している場合や発電電力がない場合は、蓄電池ユニットから放電します。蓄電池ユニットから放電しても不足する場合は、電力会社から買電して家庭内負荷に供給します。
- 充電時間帯は、電力会社から買電して蓄電池ユニットに充電を行います。充電時間帯中に太陽光発電がある場合は、発電電力を優先的に使用して充電します。なお、充電時間帯中は蓄電池ユニットから放電しません。
- ◆ 太陽光発電電力の余剰分は、蓄電池ユニットが満充電の場合や、充電電力が低下している場合は、充電できずに売電される 場合があります。なお、売電中は蓄電池ユニットから放電しません。
- 外付け太陽光発電の余剰電力も余剰充電として利用できますが、余剰電力のうち 200W 程度は充電には利用せず、必ず売 電となります。
- 太陽光発電または蓄電池ユニットから放電中に外部環境や間欠動作をする負荷等の影響によって、200W 程度の買電が発生する場合があります。

< グリーンモードの余剰充電制御について【ESS-T5 シリーズのみ】>

パワーコンディショナに接続されている太陽光発電パネルの容量が 8.0 kW 以上で、「余剰充電制御設定」(25 ページ)を「する」に設定していた場合、太陽光発電の余剰充電の開始タイミングおよび余剰充電電力の制御を行います。 詳しくは「グリーンモードの余剰充電制御設定を設定する【ESS-T5 シリーズのみ】」(25 ページ)を参照してください。



昼間、太陽光発電電力を家庭内負荷に供給し、余剰分を売電します。電気料金が割安な深夜時間帯に電力会社の電力から充電 を行い、蓄電池ユニットからの放電を電気料金が割高な昼間に行うことで、電気料金の節約が可能になります。夜間の電気料 金が太陽光の売電価格より安い方にお勧めです。なお、蓄電池ユニットを併設していない場合はご利用いただけません。



- ※1:料金は電力会社やプランによって異なります。
- 売電価格は年度ごとに決まりますので、詳しくは電力会社に **※** 2:
 - お問い合わせください。

■ 売電モード

- ЖЗ: ご家庭での電気使用量によって異なります。
- 放電時間帯は、昼間、太陽光発電電力を家庭内負荷に供給し、余剰分を売電します。太陽光発電電力が不足している場合や 発電電力がない場合は、蓄電池ユニットから放電します。蓄電池ユニットから放電しても不足する場合は、電力会社から買 電して家庭内負荷に供給します。なお、放電時間帯中は蓄電池ユニットへ充電せず、売電中は蓄電池ユニットから放電しま せん。
- 充電時間帯は、電力会社から買電して蓄電池ユニットに充電を行います。充電時間帯中に太陽光発電がある場合は、発電電 • 力を優先的に使用して充電します。なお、充電時間帯中は蓄電池ユニットから放電しません。
- 出力制御などにより抑制機能が働いている場合は、太陽光発電電力の余剰分の一部を蓄電池ユニットに充電することがあり ます。

AI 運転モード

気象庁の天気情報やお客様宅の太陽光発電状況および電力使用状況から翌日の余剰電力量を AI で予測し、蓄電池ユニットの充 放電動作を制御するモードです。なるべく太陽光発電の余剰電力を無駄なく充電し、電力会社からの購入電力を減らすように したい方におすすめです。なお、AIの予測結果より翌日の電力に不足があると判断した場合は、契約している電力プランをニ チコンオーナーズ倶楽部であらかじめ選択しておくことで、価格の安い時間帯に系統から不足分を充電します。

重要

- AI 運転モードのご利用にはニチコンオーナーズ倶楽部の会員登録および AI 自動制御の登録が必要となります。
- AI 自動制御に登録すると、動作準備のため AI の学習期間に入り、その間は AI 運転モードを選択することはできません (約2週間)。学習期間が終了するとAI運転モードが選択できるようになります。
- お客様の利用状況によっては期待通りの動作にならない場合があります。AI 運転モードの詳細や注意事項などについて、 詳しくはニチコンオーナーズ倶楽部 (URL:https://owners.nichicon.co.jp) を必ずご確認ください。

=動運転モード

蓄雷池充雷

太陽光の発電状態や時間帯に関係なく、蓄電池ユニットへ充電を行うモードです。なお、蓄電池ユニットを併設していない場 合にはご利用いただけません。

- 太陽光発電電力を優先的に使用して蓄電池ユニットへの充電を行います。太陽光発電から蓄電池ユニットへの充電電力が不 足する場合は、不足分を電力会社から買電して充電を行います。
- 太陽光発電電力が充電電力を上回っている場合は、家庭内負荷へ電力を供給します。太陽光発電電力が、充電電力と家庭内 負荷への電力供給の両方を上回った場合は、余剰分を売電します。なお、蓄電池ユニットの充電電力の低下により、太陽光 発電の一部が充電できず売電される場合があります。
- 蓄電池ユニットが満充電になり次第、充電動作を終了し待機状態になります。待機状態になってから6時間が経過した後、 蓄電池充電が設定される直前の自動運転モードで動作します。

雷中の動作について

電力会社との取り決めにより、本システムは放電中に常に微量電力を買電します。

🖉 メモ

- 太陽光発電システムと異なり、蓄電池ユニットに蓄えた電力を送電線へ逆流させない決まりとなっています。 •
- 負荷容量が 100 W 未満の場合および負荷容量と太陽光発電量が均等になる場合は、専用アプリや室内リモコンの表示が放電と待機で繰り返し切り替わること があります。
- 発電電力が多く、売電電力が定格出力を超える場合には、蓄電池ユニットが充電できる状態であれば、定格出力を超える電力を、自動的に充電します。 太陽光発電または蓄電池ユニットから放電中に外部環境や間欠動作をする負荷等の影響によって、200 W 程度の買電が発生する場合があります。

蓄電池ユニットの運転モードを選ぶ(連系時)

蓄電池ユニットの運転モードは、専用アプリまたは室内リモコンで設定することができます。連系時の運転モードをお客様の お好みに合わせて選択してください。(21ページ参照)





Î	■メニュー画面	
→	運転設定 各種設定 機器情報 通信状態	
	■運転設定画面	
	・ESS-T5 シリーズの ¹	易合
	運転設定 運転モ ード 充放電時間帯設定 余剰充電制御設定	
	RS S	

● 専用アプリの場合

ドロワーメニューの「運転設定」をタッチ→「運転設定」 画面に切り替わります。

🖉 メモ

• 蓄電池ユニットを併設していない場合は、本設定を行うことはできません。

● 室内リモコンの場合

「設定」をタッチ→メニュー画面で「運転設定」を選択し「設 定」をタッチ→運転設定画面で「運転モード」を選択し「設 定|をタッチ→「運転モード|画面に切り替わります。

🖉 メモ

- 蓄電池ユニットを併設していない場合は、本設定を行うことはできません。
- ESS-T6 シリーズの場合、「余剰充電制御設定」は表示されません。

運転モードを選択して「確定」(室内リモコンは「設定」)をタッチする

● 専用アプリ

現在の設定: グリーンモード 🖉 メモ グリーンモード 🚺 運転モード 運転モード **・**ダリーンモード ダリーンモード 売電モード 蓄電池充電 売電モード .0 売電モード 充放電 発電 自立 点検□ 0 AI運転モード)**io** 蓄電池充電 戻る 設定 に戻ります。 運転停止 確定 🖉 メモ

● 室内リモコン

設定内容を確定する



● 専用アプリの場合

蓄電池ユニットの運転モード(21ページ参照)を選択 し「確定」をタッチすると、設定確認画面に切り替わります。

- 運転モードは表示されるモードのみ選択できます。通常は自動運転モー ドを選択してください。
- ニチコンオーナーズ倶楽部で AI 自動制御の登録を行っていない場合は、 「AI運転モード」は表示されません。
- AIの学習期間中だった場合は、「AI運転モード」はグレーアウト表示と なり選択することができません。学習期間が終了すると「AI 運転モード」 が選択できるようになります。
- 運転設定を変更した状態でナビゲーションバーの「<」(戻るボタン) をタッチすると、キャンセル確認の画面に切り替わります。「確定」ま たは「戻る」をタッチすると、「ホーム」画面または「運転設定」画面

● 室内リモコンの場合

蓄電池ユニットの運転モード(21ページ参照)を選択 し「設定」をタッチすると、設定確認画面に切り替わります。

- 運転モードは表示されるモードのみ選択できます。通常は自動運転モー ドを選択してください。
- 「∧ / ∨」をタッチして選択メニューの項目を選択します。「戻る」をタッ チすると前画面に戻ります。
- 室内リモコンでは「AI 運転モード」は選択できません。

● 専用アプリの場合

「確定」をタッチすると、設定内容を確定して「ホーム」画 面に戻ります。「戻る」をタッチすると、設定を確定せずに 前画面に戻ります。

● 室内リモコンの場合

「設定」をタッチすると、設定内容を確定して前画面に戻り ます。「戻る」をタッチすると、設定を確定せずに前画面に 戻ります。



●「戻る | をタッチすると一つ前の画面に戻ります。「ホーム」画面に戻る まで「戻る」をタッチしてください。

蓄電池ユニットの充放電時刻を変更する

通常運転時の充電開始 / 停止時刻、放電開始 / 停止時刻を運転モードごとに、専用アプリや室内リモコンで変更できます。

製品出荷時の設定値:

	グリーンモード	売電モード
充電開始時刻/停止時刻 ^{※1}	01:00~01:01	01:00~05:59
放電開始時刻/停止時刻 ^{※2}	01:02~00:50	06:00 ~ 00:50

※1: 電力会社から買電して蓄電池ユニットに充電するときの開始時刻 / 停止時刻 (太陽光発電電力で充電する開始時刻 / 停止時刻ではありません。)

※ 2: 蓄電池ユニットから放電するときの開始時刻 / 停止時刻 (運転モードが「グリーンモード」設定かつ太陽光発電がある場合、太陽光発電電力の余剰分は放電時間帯に蓄電池 ユニットに充電されます。なお、蓄電池ユニットの充電電力の低下により、余剰電力の一部が充電できず売電される 場合があります。)

充放電時間帯の合計は23時間50分以内としてください。

充放電時間帯が重複しないように設定してください。 •

🖉 メモ

- 「売電モード」「グリーンモード」は、それぞれ別の時刻を設定できます。 ٠
- グリーンモード利用時に充電時間帯を長く設定すると、電力会社の電力による充電が進み、昼間の太陽光発電電力による充電があまりできなくなります。電力 • 会社の電力で充電しすぎないように、充電時間を短く設定するか、「蓄電池充電上限値」(27ページ)の設定をご利用ください。

5

5

6H

6 H

t

売電モード利用時に充電時間帯を短く設定すると、蓄電池ユニットが 100% まで充電できない場合があります。

「運転設定」をタッチする



● 専用アプリの場合

ドロワーメニューの「運転設定」をタッチ→「運転設定」 画面に切り替わります。

● 室内リモコンの場合

「設定」をタッチ→メニュー画面で「運転設定」を選択し「設 定」をタッチ→運転設定画面で「充放電時間帯設定」を選 択し「設定|をタッチ→「充放電時間帯設定|画面に切り 替わります。



「∧ / ∨」をタッチして項目を選択します。

• ESS-T6 シリーズの場合、「余剰充電制御設定」は表示されません。

設定したい運転モードを選択して充放電時間を入力する

● 専用アプリ • ESS-T5 シリーズの場合



● 室内リモコン

:放電時 クリー 売電モ

8 82

RQ 82

■充放電時間帯設定画面 1234 充電時間帯 [01:00~01:01] 放電時間帯 [<u>01</u>:02~00:50] 5678

● 専用アプリの場合

設定したい運転モードの「∨」をタッチして充放電時間を 設定します。

🖉 メモ

• ESS-T6 シリーズの場合、「余剰充電制御設定」は表示されません。

● 室内リモコンの場合

設定したい運転モードを選択し「設定」をタッチ→選択し た運転モードの充放電時間を設定します。

- ●「設定」/「戻る」をタッチするとカーソルが移動(①与 ②与 ・・・ 与⑧) します。
- カーソル位置で「∧ / ∨」をタッチすると時間(時/分) の設定値を選択できます。



- カーソルの位置は、黒背景・白文字で表します。
- カーソル①の位置で「戻る」をタッチすると前画面に戻ります。



余剰充電制御設定 🚺 -

Al運転モード **(**)

0

0

運転停止確

✓ しない

売電モード

著雷池充電

● 専用アプリの場合

「確定」をタッチすると、設定確認画面に切り替わります。 「確定」をタッチすると、設定内容を確定して「ホーム」画 面に戻ります。「戻る」をタッチすると、設定を確定せずに 前画面に戻ります。

🖉 メモ

カーソル

位置(⑧)

- 充放電時間帯(充電と放電、開始時間と停止時間)が重複している場合や、 充電時間と放電時間の合計が23時間50分を超過している場合は、確 認画面に切り替わります。「戻る」をタッチして再度設定してください。
- 充放電時間の設定を変更した状態でナビゲーションバーの「<」(戻る ボタン)をタッチすると、キャンセル確認の画面に切り替わります。「確 定」または「戻る」をタッチすると、「ホーム」画面または「運転設定」 画面に戻ります。

● 室内リモコンの場合

カーソル位置⑧で「設定」をタッチすると、設定確認画面 に切り替わります。「設定」をタッチすると設定内容を確定 して前画面に戻ります。「戻る」をタッチすると、設定を確 定せずに前画面に戻ります。

🖉 メモ

- 充放電時間帯(充電と放電、開始時間と停止時間)が重複している場合や、 充電時間と放電時間の合計が23時間50分を超過している場合は、確認画面に切り替わります。「戻る」をタッチして再度設定してください。
- 「戻る」をタッチすると一つ前の画面に戻ります。「ホーム」画面に戻る まで「戻る」をタッチしてください。

グリーンモードの余剰充電制御設定を設定する【ESS-T5 シリーズのみ】

- 太陽光発電時の電力制御例(昼頃の動作)
- 余剰充電制御設定が「しない」の場合



蓄電池ユニットがすでに満充電だった場合、パワーコンディショナの定格出力を超えた分の電力は家庭内供給および売 電に利用することができず、製品保護のため内部で廃棄と なります。





パワーコンディショナの定格出力を超えた分の電力を充電 できるように、発電電力を一旦家庭内供給および売電に回 し、蓄電池ユニットへの余剰充電を制御することで、電力 の廃棄を抑えながら蓄電池ユニットの充電を行います。

グリーンモード利用時にパワーコンディショナに接続されている太陽光発電パネルの容量が8.0 kW以上だった場合に、太陽光発電の余剰充電の開始タイミングおよび余剰充電電力の制御を行うかを設定できます。

設定することで、パワーコンディショナの定格出力 (5.9 kW) を超えた分の発電電力が行き場を失い、余剰充電や家庭内負荷 への供給および売電のいずれにも利用できなくなってしまう現 象を抑えることができます。

設定値	する	以下の制御を毎日行います。 • 制御中は発電量が多くなる昼頃から余剰充 電を開始します。余剰充電の開始タイミン グはその日の正午付近を基準に本製品内で 自動的に計算され、太陽光発電パネルの容 量、制御開始時の蓄電池ユニットの残量に よって日ごとに異なります。 • 制御中は併設している蓄電池ユニットの容 量に応じて、余剰充電電力を制御します。 - 蓄電池ユニットの容量が12 kWh以上 :3 kW - 蓄電池ユニットの容量が12 kWh 未満 :2 kW • グリーンモードの放電停止時刻になると、 その日の制御を終了します。
	しない*	余剰充電の開始タイミングおよび余剰充電電 力の制御は行わず、太陽光発電の余剰電力が 発生次第、蓄電池ユニットへ定格充電電力で 余剰充電を行います。

★:製品出荷時の設定値

🖉 メモ

- 太陽光発電パネルの容量が8.0 kW 未満の場合もしくはESS-T6シリーズを ご利用の場合は、制御を行いません。
- 蓄電池ユニットの残量が多い状態で「しない」を選択すると、パワーコンディショナの定格出力 (5.9 kW) を超えた分の発電電力が余剰充電しきれず、家庭内負荷への供給および売電にも利用できなくなってしまう場合があります。発電電力が多く見込まれる場合は本設定を「する」に設定するか、「充電開始時刻/停止時刻」(24ページ)や「蓄電池充電上限値」(27ページ)の設定をご利用ください。

「運転設定」をタッチする

● 専用アプリ

● 室内リモコン



发体:0.118 実 委	■メニュー画面
AGE 10.104 月電 本語外:8.00K 発電 蓄電池:5.9KW 充電 ZZE 教育 82 6世 ローローロー	理転設定 各種設定 機器情報 通信状態

● 専用アプリの場合

ドロワーメニューの「運転設定」をタッチ→「運転設定」 画面に切り替わります。

● 室内リモコンの場合

「設定」をタッチ→メニュー画面で「運転設定」を選択し「設 定」をタッチ→「運転設定」画面に切り替わります。

余剰充電制御設定を変更する



● 専用アプリの場合

グリーンモードの「∨」をタッチして余剰充電制御設定 (25ページ参照)を変更します。

● 室内リモコンの場合

 「余剰充電制御設定」を選択して「設定」をタッチすると、 設定画面に切り替わります。
 「∧ / ∨」をタッチして設定値 (25 ページ参照)を選 択します。

🖉 メモ

- 「∧ / ∨」をタッチすると選択メニューや各項目の設定値を表示して選択できます。
- •「戻る」をタッチすると前画面に戻ります。

設定内容を確定する

● 専用アプリ

プリ |● 室内リモコン



余利充電利御設定 する USGIN R電 81 48 □

● 専用アプリの場合

「確定」をタッチすると、設定確認画面に切り替わります。 「確定」をタッチすると、設定内容を確定して「ホーム」画 面に戻ります。「戻る」をタッチすると、設定を確定せずに 前画面に戻ります。

🖉 メモ

 運転モードの設定を変更した状態でナビゲーションバーの「<」(戻る ボタン)をタッチすると、キャンセル確認の画面に切り替わります。「確 定」または「戻る」をタッチすると、「ホーム」画面または「運転設定」 画面に戻ります。

● 室内リモコンの場合

「設定」をタッチすると、設定確認画面に切り替わります。 「設定」をタッチすると設定内容を確定して前画面に戻りま す。「戻る」をタッチすると、設定を確定せずに前画面に戻 ります。

 「戻る」をタッチすると一つ前の画面に戻ります。「ホーム」画面に戻る まで「戻る」をタッチしてください。

蓄電池ユニットの各種設定について

蓄電池ユニットに関わる各種設定を行います。

- 買電電力が契約容量を超えない場合、もしくは蓄電池の残量が蓄電池放電下限値(非常時安心設定)で設定された値の-10%を下回っていた場合(設定値30%の場合は蓄電池残量20%を下回った場合)は、ピークカット放電を行いません。
- 蓄電池放電下限値設定(非常時安心設定)を0%で設定している場合は、ピークカット放電を行いません。

★:製品出荷時の設定値

蓄電池ユニットの各種設定を設定する

蓄電池ユニットの各種設定は、専用アプリまたは室内リモコンで設定することができます。

「各種設定」→「蓄電池ユニット」をタッチする

蓄電池ユニット

● 専用アプリの場合

ドロワーメニューの「各種設定」をタッチ→「蓄電池ユニッ ト」をタッチ→「各種設定 / 蓄電池ユニット」画面に切り 替わります。

🖉 メモ

• 蓄電池ユニットを併設していない場合、「蓄電池ユニット」は選択でき ません。

● 室内リモコンの場合

「設定」をタッチ→メニュー画面で「各種設定」を選択し「設 定」をタッチ→各種設定画面で「蓄電池ユニット」を選択 し「設定」をタッチ→「蓄電池ユニット」画面に切り替わ ります。

🖉 メモ

- 蓄電池ユニットを併設していない場合、「蓄電池ユニット」は選択でき ません。
- 「∧ / ∨」をタッチすると選択メニューをスクロール表示して選択でき ます。
- ●「戻る」をタッチすると前画面に戻ります。

蓄電池ユニットの各種設定を変更する

5**X**

▶ 専用アプリ

設定内容を確定する

● 専用アプリの場合

各項目をタッチして設定値(27ページ参照)を変更し ます。

• 蓄電池ユニットの設定を変更した状態でナビゲーションバーの「<」(戻 るボタン)をタッチすると、キャンセル確認の画面に切り替わります。「確 定」または「戻る」をタッチすると、「ホーム」画面または「各種設定/ 蓄電池ユニット」画面に戻ります。

● 室内リモコンの場合

各項目を選択して「設定」をタッチすると、各項目の設定 画面に切り替わります。

を選択します。

🖉 メモ

- •「</>
 「</>
 く</>
 く</>
 く</>
 して選 択できます。
- ●「戻る」をタッチすると前画面に戻ります。

● 専用アプリの場合

「確定」をタッチすると、設定確認画面に切り替わります。 「確定」をタッチすると、設定内容を確定してホーム画面に 戻ります。「戻る」をタッチすると、設定を確定せずに前画 面に戻ります。

● 室内リモコンの場合

「設定」をタッチすると、設定確認画面に切り替わります。 「設定」をタッチすると、設定内容を確定して前画面に戻り ます。「戻る」をタッチすると、設定を確定せずに前画面に 戻ります。

🖉 メモ

 「戻る」をタッチすると一つ前の画面に戻ります。「ホーム」画面に戻る まで「戻る」をタッチしてください。

各グラフについて【専用アプリのみ】

「発電 / 売買電グラフ」と「蓄電池充放電グラフ」を切り替えて表示できます。

🖉 メモ

- 本システムの設置時から現在までの過去最大10年間相当のグラフを表示し、10年を超えると古い日付のデータから削除されます。
- •「発電 / 売買電グラフ」において、外付け太陽光発電が「あり」の場合のみ画面下部に「※売電量には、外付け太陽光発電も含まれます。」と表示します。
- グラフおよび表示量は目安です。測定条件などの違いにより、他の機器 (HEMS など)と異なる場合があります。
- 室内リモコンの電源を切っている間のデータは、データが保存されないため表示できません。 日時設定を変更したときは、一部またはすべてのデータが削除または上書きされます。HEMS や NTP との時刻同期により日時設定が変更されたときも同様 です。
- パワーコンディショナもしくは室内リモコンの修理・交換を行った場合、各グラフのデータがリセットされる場合があります。
- 室内リモコンでは、グラフ情報は確認できません。

発電 / 売買電グラフ・数値例

■ 蓄電池充放電グラフ・数値例

● 発電 / 売買電グラフ・数値

太陽光の発電電力量 (kWh) および売電電力量 (kWh)、買電電力量 (kWh) を 表示します。太陽光発電パネルを併設していない場合も表示します。

- 蓄電池充放電グラフ・数値 蓄電池ユニットの充電電力量 (kWh) および放電電力量 (kWh)、蓄電池残量 (%)を表示します。蓄電池ユニットを併設していない場合は表示しません。
- ① グラフ名称 表示しているグラフの名称を表示します。
- ② 表示期間切替

日 / 月 / 年をタッチすると、日別 / 月別 / 年別に表示期間が切り替わります。 ③ 年月日

現在表示しているグラフの日付を表示します。タッチするとカレンダーから 表示する日付を選択することができます。

- ④ 前へ/⑤ 次へ
 - 前日 / 翌日、前月 / 翌月、前年 / 翌年を表示します。
- ⑥ 電力量 [kWh](発電/売買電グラフ) 電力量を表示します。

発電電力量	折れ線グラフ (青色)で表示
売電電力量	棒グラフ(緑色)で上側に棒の長さで表示
買電電力量	棒グラフ(橙色)で下側に棒の長さで表示

⑦ スケール変更

タッチすることで表示スケールを変更して表示します。

	発電 / 売買電グラフ	蓄電池充放電グラフ
日別	6 kWh/12 kWh	6 kWh
月別	30 kWh/60 kWh/90 kWh	12 kWh/24 kWh
年別	600 kWh/1200 kWh/ 2400 kWh	300 kWh/600 kWh/ 1200 kWh

⑧ グラフ切替*1

次に表示されるグラフ名を一部省略(売買電グラフ:発電/売買電グラフ、 蓄電池グラフ:蓄電池充放電グラフ)して表示します。タッチするとグラフ 種類を変更して表示します。

(9) 表示切替

タッチするとグラフ⇒ 数値で表示が切り替わります。

10 数値表示

各グラフの内容を数値で表示します。

① 積算発電量 [kWh]

月別表示のときは「月間発電量」、年別表示のときは「総積算発電量」を表 示します。日別の場合は表示されません。

(2) 電力量 [kWh]/残量 [%](蓄電池充放電グラフ)

電力量を表示します。

充電電力量	棒グラフ(橙色)で上側に棒の長さで表示
放電電力量	棒グラフ(緑色)で下側に棒の長さで表示
残量	折れ線グラフ (青色) で表示

13 ▲▼表示

表示範囲を超えた場合に表示します。

グラフを表示する【専用アプリのみ】

グラフ各種は、専用アプリに表示することができます。室内リモコンには表示できません。

「履歴情報」をタッチする

▶ 専用アプリ

ドロワーメニューの「履歴情報」をタッチ→「履歴情報」画面に切り替わります。

グラフを選択する

専用アプリ

🖉 メモ

- 「履歴情報」画面はスクロールしてメニューを表示選択してください。
- 蓄電池ユニットを併設していない場合は、「蓄電池充放電グラフ」は選択できません。
 各グラフは、「履歴情報」画面のグラフボタンもしくは各グラフ画面の「グラフ切替」をタッチすると表示されます。
- 次の場合は、一部またはすべてのデータが削除または上書きされます。

日付検索画面で日付を確定すると、選択したグラフ画面に切り替わります。

- 日時設定を変更したとき
- パワーコンディショナもしくは室内リモコンを修理交換したとき
- 表示するデータが無い場合は「表示できるデータがありません」と表示します。

グラフを確認する

A ¥ ;

画面例

出力制御履歴 HEMS

発電 / 売買電グラフ

蓄電池充放電グラフ

_ _ _ _ _ _ 車両充放電グラフ

- ●「日」「月」「年」をタッチすると、表示期間を日間、月間、年間表示に切り替えます。
- ●「発電 / 売買電グラフ」
 画面下部に「蓄電池グラフ」ボタン^{※1}、「売買電グラフ」ボタン^{※1}が表示される場合、各ボタ ンをタッチすると、「蓄電池充放電グラフ」、「発電 / 売買電グラフ」に切り替わります。
 - ●「表示切替」をタッチすると、グラフ表示⇔数値表示を切り替えます。 ● ナビゲーションバーの「<」(戻るボタン)をタッチすると、「履歴情報」画面に戻ります。
 - ※1: 設置環境によって表示されるボタンが異なります。蓄電池ユニットを併設していない場合 は、「蓄電池グラフ」ボタンは表示されません。

🖉 メモ

- 蓄電池ユニットを併設していない場合は、「蓄電池充放電グラフ」は表示されません。
- 各グラフは、「履歴情報」画面のグラフボタンもしくは各グラフ画面のグラフ切替をタッチすると表示されます。
- 「スケール変更」をタッチすると電力量の縦目盛りの表示を変更します。

「ホーム」画面に戻る

専用アプリ

出力制御履恩

発電 売電 買 ●売電量には外付け太陽光発電も含まれます。

ナビゲーションバーの「<」(戻るボタン)をタッチすると、「ホーム」画面に戻ります。

発電抑制の履歴を表示する【専用アプリのみ】

本システムのパワーコンディショナの太陽光発電(外付け太陽光発電を除く)が抑制された履歴を、専用アプリで確認するこ とができます。室内リモコンで確認することはできません。

「履歴情報」をタッチする

ドロワーメニューの「履歴情報」をタッチ→「履歴情報」画面に切り替わります。

確認したい履歴を選択する

<	自 履歴情報	
	出力制御履歷	
	出力制御スケジュール 1	
	電圧上昇抑制履歴 13	
	HEMS発電制御履歴 4	

選択した履歴画面に切り替わります。

「出力制御履歴」および「出力制御スケジュール」は、日付検索画面で日付を確定すると、各 画面に切り替わります。

- ① 出力制御履歴 / ② 出力制御スケジュール 出力制御対象の場合のみ、電力会社で定められたスケジュールによる発電抑制履歴および 抑制スケジュールを表示します。検索する日付を選択してください。
- ③ 電圧上昇抑制履歴 柱上トランスの電圧が太陽光の売電等により上昇した場合の、電力会社指示による発電抑 制履歴を表示します。
- ④ HEMS 発電抑制履歴 HEMS からの指示による発電抑制履歴を表示します。

• 「履歴情報」画面はスクロールしてメニューを表示選択してください。

履歴を確認後、「履歴情報」画面に戻る

▶ 専用アプリ

C 目 出力制

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30 15:30 - 16:00 16:00 - 16:30

2025/04/01

- ●「前日」または「翌日」をタッチすると、現在表示している日付の「前日」または「翌日」 の履歴を表示します。
- ナビゲーションバーの「<」(戻るボタン)をタッチすると前画面に戻ります。

🖉 メモ

- 「出力制御履歴」は設置日から「現在日時」までの日付で確認できます。
- 「出力制御スケジュール」は設置日から固定スケジュール最終日までの日付で確認できます。
- •「電圧上昇抑制履歴」、「HEMS 発電制御履歴」の最大表示件数は 100 件です。100 件を超えると古い日付のデータ から削除されます。
- データが無い場合は、「表示できるデータがありません」と表示します。

「ホーム」画面に戻る

〈前日 翌日 〉

1003

1003

100%

1003

▶ 専用アプリ

ナビゲーションバーの「<」(戻るボタン)をタッチすると、「ホーム」画面に戻ります。

機器情報について

機器情報は、「登録情報」「設定情報」を表示します。画面はスクロール表示してください。

- ■「機器情報」画面例 A
 専用アプリ
- 登録情報 太陽光発電パネル あり あり - 外付け太陽光発電 \bigcirc 「蓄電池ユニット あり -V2Hシステム なし 2 ステム 機種名 製造番号 ESS-T6L1 ND-100001WEL (3) 吸温部う フーコンディショう INVソフトウェア PVソフトウェア _MI4.xx.xx/L---.MP4.xx.xx/L---4 室内リモコン 機種名 製造番号 ソフトウェア 蓄電池ユニット 容量 ソフトウェア ES-R8 XXX.XXX (5) 9.900kWh xxx.xx 本陽光発電パネル設置場所 屋外 6 蓄電池ユニット設置場所 屋外 V2Hシステム設置場所 なし (7)2025/04/01 一設置日 太陽光以外の発電装置 (8)-なし (9)-一電気給湯器 なし (10)-一郵便番号 000-0000 エコーネットライト (11)-12 アプリバージョン情報 Ver.2.00.00
- 室内リモコン

登録情報

パワ-

設置日

機器構成

システム・

室内リモコン

機器設置場所

太陽光以外の

電気給湯器 郵便番号

蓄電池ユニット -

エコーネットライト十

コンディショナ

発電装置

- A 機器情報の「登録情報」を表示します。
- ① 機器構成(太陽光発電パネル/外付け太陽光発電/蓄電池ユニット/V2Hシステム) あり/なし
- ② システム 機種名/製造番号
 システム 機種名*1: ES-T5/ESS-T5M1/ESS-T5MG1/ESS-T5L1/ESS-T5X1/ ESS-T5XG1/ESS-T5Z1
 ES-T6/ESS-T6M1/ESS-T6MG1/ESS-T6L1/ESS-T6X1/ ESS-T6XG1/ESS-T6Z1
 システム 製造番号: パワーコンディショナ製造番号
- ③ **パワーコンディショナ ソフトウェア** パワーコンディショナ INV ソフトウェア:バージョン番号 パワーコンディショナ PV ソフトウェア:バージョン番号
- ④ 室内リモコン 機種名 / 製造番号 / ソフトウェア 室内リモコン 機種名:ES-R8 室内リモコン 製造番号:室内リモコン製造番号 室内リモコン ソフトウェア:バージョン番号
- (5) 蓄電池ユニット^{※2} 容量 / ソフトウェア
 蓄電池ユニット 容量: 7.4 kWh / 9.9 kWh / 14.9 kWh / 19.9 kWh
 蓄電池ユニット ソフトウェア:バージョン番号
- ⑥ 機器設置場所(太陽光発電パネル設置場所/蓄電池ユニット設置場所/V2Hシステム設置場所) 太陽光発電パネル設置場所:屋外/その他 蓄電池ユニット設置場所:屋内/屋外/なし
- V2H システム設置場所:なし ⑦ 設置日
- 本システムを設置した日
- ⑧ 太陽光以外の発電装置 あり / なし
- 電気給湯器 あり / なし
- ⑩ 郵便番号

(1)

-(2)

-3

4

-(5)

-6 -7

-(8)

-(9)

-(10)

-11

- 本システムを設置しているご住所の郵便番号 ● 郵便番号を設定すると異常が発生した際に、原因の特定につながる場合がありますので
- 正しく入力してください。
- エコーネットライト バージョン番号
- ② アプリバージョン情報【専用アプリのみ】 バージョン番号
- ※1: パワーコンディショナ設置後に蓄電池ユニットや V2H システムを増設設置した場合のシステム機種名は、増設後の組 み合わせによるシステム機種名になります。(「増設設置の可能期間」(70ページ)参照)
- ※ 2: 蓄電池ユニットを併設していない場合は、表示されません。

設定情報 契約容量設定 逆潮流設定 停電時出力 メンテナンスモード-	-2 -3 -4 -5
メンテナンスモード- 現在日時	-5 -6

B 機器情報の「設定情報」の項目を設定できます。

① 数値表示【専用アプリのみ】

ホーム画面上の電力値および蓄電池残量の表示を設定できます。

設定値 | 電力 & 残量★ / 電力のみ / 残量のみ / 非表示

② 契約容量設定

ご家庭の契約アンペアまたは契約電力のブレーカ容量に対し、本システムの充電電力を調整するための設定です。施工業者が設定しますので、お客様は変更しないでください。 電力契約の変更により、設定値を変更する場合は、お買い上げの販売会社に相談してください。

③ 逆潮流設定

蓄電池ユニットおよび車両の電力を系統へ逆潮流するかを表示します。

④ 停電時出力

停電時の電力供給方法を表示します。

設定値	自動★	停電時に自動で電気を供給します。
	手動	停電時に自動では電気を供給しません。安全を確認してから電気を利用したい場合は選択してください。

⑤ メンテナンスモード**1 実施日 / 実施希望日

蓄電システムの性能維持のため蓄電池を定期的に点検するモードで、1年に1回予定日に 実施されます。(「蓄電池のメンテナンスモードについて」(62ページ)参照)

- 実施日 :4月11日~20日(リトライで9月に実施する場合は9月21日~30日) のうち、システム製造番号の数字部分1桁目の数字と同じ日付を自動で設定 します。実施希望日を設定した場合やメンテナンスモード中止による再実施 等の場合は、次回実施予定の日付を表示します。
- 実施希望日:メンテナンスモードの実施日を、4月11日~30日の範囲で設定できます。 (リトライで9月に実施する場合は9月21日~10月10日の範囲で設定 できます。)

⑥ 現在日時

現在の日時を設定できます。

- 現在日時は、長年の使用により進みや遅れが生じることがあります。定期的に修正することをお勧めします。現在日時に進みや遅れが生じると、割高な電気料金で充電を行ってしまう場合があります。
- インターネットに接続している場合は、毎日一定の時間に現在日時が更新されますので、 設定は不要です。
- 出力制御対象の場合は、現在日時を変更できません。

★:製品出荷時の設定値

※1: 蓄電池ユニットを併設していない場合は、表示されません。

機器情報を確認する

本システムの機器情報は、専用アプリまたは室内リモコンで確認および設定することができます。

1 「機器情報」をタッチする

● 専用アプリの場合

ドロワーメニューの「機器情報」をタッチ→「機器情報」 画面に切り替わります。

🖉 メモ

• 機器情報は、一部の項目のみお客様にて変更できます。

● 室内リモコンの場合

「設定」をタッチ→メニュー画面で「機器情報」を選択し「設定」をタッチ→機器情報画面で「登録情報」もしくは「設定情報」を選択し「設定」をタッチ→「登録情報」もしくは「設定情報」画面に切り替わります。

🖉 メモ

- 機器情報は、一部の項目のみお客様にて変更できます。
- 「
 「

 <li

2 項目を確認もしくは設定変更する

● 専用アプリ

① 機器1	青報
登録情報	報
太陽光発電パネル	 あり
外付け太陽光発電	あり
蓄電池ユニット	あり
V2Hシステム	なし
システム 機種名 製造番号	ESS-T6L1 ND-100001WEL
パワーコンディショナ INVソフトウェア PVソフトウェア	_MI4.xx.xx/L _MP4.xx.xx/L
室内リモコン 機種名 製造番号	ES-R8
ソフトウェア 蓄電池ユニット 容量 ソフトウェア	9.900kWh
太陽光発電パネル設置場所	屋外
蓄電池ユニット設置場所	屋外
/2Hシステム設置場所	なし
設置日	2025/04/01
太陽光以外の発電装置	なし
電気給湯器	なし
郵便番号	000-0000
エコーネットライト	Release Q
アプリバージョン情報	Ver.2.00.00
設定情報	報
数值表示 🚺	電力&残量
契約容量設定 🌓	制限なし
逆潮流設定	逆潮流しない
停電時出力 🌓	自動
メンテナンスモード 🌘	
実施日	2026/04/11
実施希望日 🚺	2026/04/11
現在日時	2025/04/01 12:00
現在日時	2025/04/01 12:00

● 室内リモコン

● 専用アプリの場合

各設定項目をタッチすると変更できます。(32ページ参照)

💋 メモ

- 「機器情報」画面はスクロール表示してください。
- お客様が変更できない項目は、内容表示のみとなります。
- 契約容量設定は、施工業者が設定しますので、お客様は変更しないでください。設定値を変更する場合は、お買い上げの販売会社に相談してください。

● 室内リモコンの場合

各設定項目をタッチすると表示画面もしくは設定画面に切り替わります。

設定変更する場合は、「∧ / ∨」をタッチして各項目の設定 値 (32ページ参照)を選択します。

🖉 メモ

- ●「登録情報」や「設定情報」画面はスクロール表示してください。
- お客様が変更できない項目は、内容表示のみとなります。
- 契約容量設定は、施工業者が設定しますので、お客様は変更しないでください。設定値を変更する場合は、お買い上げの販売会社に相談してください。
- 「
 /
 / をタッチして項目および設定値を選択します。「戻る」をタッチすると前画面に戻ります。

太陽光発電設定について

太陽光発電に関わる情報を表示します。

■「太陽光発電」画面例

● 専用アプリ

00_0000_0000_0000 _0000_0000_0000 \bigcirc — 発電所ID (2) 5.900kW 太陽光発電電力表示 🍈 3)-合算 太陽光発電パネル容量 11.000kW (4)-(5)-9.900kW 6 股備認定容量 9.900kW - PV余剩電力売電設定 $\overline{(7)}$ 売電する

確定

● 室内リモコン

•	
太陽光発電	
発電所ID	-(1)
外付け太陽光発電	
定格	Ľ
太陽光発電電力表示-	-3
太陽光発電	-(4)
パネル容量	0
太陽光発電	-5
パワコン定格	
設備認定容量	-6
PV余剰電力売電設定-	

★:製品出荷時の設定値

※1: 固定価格買い取り制度 (FIT) とは、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で10年間買い取る制度です。

① 発電所 ID

接続している発電所の ID を表示します。発電所 ID は、電力会社からの明細に記載されています。

● 出力制御対象時のみ表示します。

② 外付け太陽光発電定格

- 本システムと併設している外付け太陽光発電の定格電力を表示します。
- 外付け太陽光発電を併設している場合のみ表示します。

③ 太陽光発電電力表示

太陽光発電電力の表示方法を設定できます。

- 外付け太陽光発電を併設している場合のみ表示します。
- ●「合算」/「単独」の設定は変更しないでください。

設定値	合算★	本システムの太陽光発電と外付け太陽光発電の電力値を表示します。
	単独	本システムの太陽光発電の電力値のみ表示します。

④ 太陽光発電パネル容量

本システムに接続している太陽光発電パネルの発電容量を表示します。

⑤ 太陽光発電パワコン定格

本システムのパワーコンディショナの定格出力を表示します。

⑥ 設備認定容量

FIT***申請により売電が認められる太陽光発電量を表示します。

⑦ PV 余剰電力売電設定

本システムに接続している太陽光発電パネルの余剰電力発生時の売電有無を表示します。

117

「確定」をタッチすると、設定の確認画面に切り替わります。 「確定」をタッチすると、設定内容を確定してホーム画面に 戻ります。「戻る」をタッチすると、設定を確定せずに前画 面に戻ります。

 機器情報を変更した状態でナビゲーションバーの「<」(戻るボタン) をタッチすると、キャンセル確認の画面に切り替わります。「確定」または「戻る」をタッチすると、「ホーム」画面または「機器情報」画面 に戻ります。

「設定」をタッチすると、設定の確認画面に切り替わります。 「設定」をタッチすると、設定内容を確定して前画面に戻り ます。「戻る」をタッチすると、設定を確定せずに前画面に 戻ります。

「戻る」をタッチすると一つ前の画面に戻ります。「ホーム」画面に戻るまで「戻る」をタッチしてください。

太陽光発電設定を確認する

5**%**

太陽光発電設定の内容は、専用アプリまたは室内リモコンで確認および設定することができます。

「各種設定」→「太陽光発電」をタッチする

● 専用アプリの場合

ドロワーメニューの「各種設定」をタッチ→「太陽光発電」 をタッチ→「各種設定 / 太陽光発電」画面に切り替わります。

🖉 メモ

太陽光発電の設定は、一部の項目のみお客様にて変更できます。

● 室内リモコンの場合

「設定」をタッチ→メニュー画面で「各種設定」を選択し「設 定」をタッチ→各種設定画面で「太陽光発電」を選択し「設 定|をタッチ→「太陽光発電|画面に切り替わります。

🖉 メモ

• 太陽光発電の設定は、一部の項目のみお客様にて変更できます。

太陽光発電の表示内容を確認もしくは設定変更する

• 専用アプリ

	室内リモコン	
--	--------	--

太陽光発電 |発電所ID |外付け太陽光発電 | 広陽光発電電力表示 太陽光発電 発電所ID 発電 自立 点機 太陽元発毛電力表示 太陽光発電 パネル容量 太陽光発電 パワコン定格 設備認定容量 PV余剰電力売電設定 設定 T ■「太陽光発電電力表示」 画面例 太陽光発電電力表示

● 専用アプリの場合

「太陽光発電電力表示」をタッチすると変更できます。 (35ページ参照)

🖉 メモ

- お客さまが変更できない項目は、表示のみとなります。
- 設定を変更した状態でナビゲーションバーの「<」(戻るボタン)をタッ チすると、キャンセル確認の画面に切り替わります。「確定」または「戻る」 をタッチすると、「ホーム」画面または「各種設定 / 太陽光発電」画面 に戻ります。

● 室内リモコンの場合

各項目を選択して「設定」をタッチすると、各項目の表示画 面もしくは設定画面に切り替わります。

設定変更する場合は、「∧ / ∨」をタッチして設定値(35 ページ参照)を選択します。

🖉 メモ

- お客さまが変更できない項目は、表示のみとなります。
- 「∧ / ∨」をタッチすると選択メニューや各項目の設定値を表示して選 択できます。
- 「戻る」をタッチすると前画面に戻ります。

設定内容を確定する

■「太陽光発電電力表示」 画面例

● 専用アプリの場合

「確定」をタッチすると、設定確認画面に切り替わります。 「確定」をタッチすると、設定内容を確定してホーム画面に 戻ります。「戻る」をタッチすると、設定を確定せずに前画 面に戻ります。

● 室内リモコンの場合

「設定」をタッチすると、設定確認画面に切り替わります。「設 定」をタッチすると、設定内容を確定して前画面に戻ります。 「戻る」をタッチすると、設定を確定せずに前画面に戻ります。

🖉 メモ

「戻る」をタッチすると一つ前の画面に戻ります。「ホーム」画面に戻る まで「戻る」をタッチしてください。
操作音を設定する【室内リモコンのみ】

操作ボタン (「設定」/「戻る」/「∧ / ∨」) の操作音 (ON/OFF) を設定できます。

「設定」をタッチする



「操作音」を選択して「設定」をタッチする



戻る

「操作音」を選択し「設定」をタッチすると、操作音の設定画面に切り替わります。

操作音

室内リモコン操作ボタンの操作音を設定できます。

設定値 ON★、OFF

★:製品出荷時の設定値

🖉 メモ

•「戻る」をタッチすると前画面に戻ります。

設定内容を確定する



設定値を選択して「設定」をタッチすると、設定確認画面に切り替わります。「設定」をタッチすると、設定内容を確定して前画面に戻ります。「戻る」をタッチすると、設定を確定せずに前画面に戻ります。



•「戻る」をタッチすると一つ前の画面に戻ります。「ホーム」画面に戻るまで「戻る」をタッチしてください。

オーナーズ倶楽部に接続する【専用アプリのみ】

ニチコンオーナーズ倶楽部に接続し、専用アプリの WebView で蓄電システムの状態を確認することができます。

🖉 メモ

- ニチコンオーナーズ倶楽部の会員登録(無料)およびニチコン見守りサービスの加入(無料)が必要です。
- 専用アプリのWebView表示は、インターネット接続が必要です。インターネットへの接続はお客様のスマートフォンのネットワーク環境を利用します。イン ターネット回線契約・利用に伴う費用はお客様のご負担となります。
- 専用アブリのWebView表示中に、点検コード「BExxx」、「BFxxx」、「BIxxx」が発生した場合は、発生時にスマートフォンにプッシュ通知が送信されます。(55ページ)
- ・
 蓄電システムの状態(「蓄電システムの状態を見る」)は、専用アプリWebView表示専用の機能です。ブラウザからオーナーズ倶楽部に接続→ログイン→マイページを表示した場合、本機能は利用できません。

ドロワーメニューの「おでかけ接続^{*1}」をタッチ→ログインする



専用アプリの WebView でニチコンオーナーズ倶楽部を表示します。

メールアドレス、パスワードを入力してログインすると、蓄電システムの状態 を表す画面に切り替わります。

※1: 室内リモコンに接続された無線 LAN ルーターと Wi-Fi 接続が可能な場合は、ホーム画面に「オーナーズ倶楽部」を表示します。「オーナーズ 倶楽部」をタッチ→ログインすると、「マイページ」に切り替わります。「蓄 電システムの状態を見る」をタッチすると、蓄電システムの状態を表す 画面に切り替わります。

🖉 メモ

- WebView 表示にはスマートフォンのインターネット接続が必要です。
- 室内リモコンに接続された無線LANルーターとWi-Fi接続できない場合は、併設している機器構成に関わらず、専用アプリ初期状態の画面を表示します。
- 室内リモコンに接続された無線LANルーターとWi-Fi接続が可能な場合、ホーム画面の「オーナーズ倶楽部」をタッチすると、Wi-Fi接続を切断して、専用アプリのWebView表示に切り替えます。
- ニチコンオーナーズ倶楽部で登録しているメールアドレスとパスワードを入力してください。
 ニチコンオーナーズ倶楽部に会員登録をしていない方は、「新規登録」もしくは「新規会員登録は
- ニテコンターノース保保部に云貝豆球をしていない方は、「利税豆球」もしては「利税云貝豆球は こちら」をタッチし、会員登録(無料)をしてください。

2 蓄電システムの状態を確認し、WebView 表示を終了する



太陽光の発電電力や蓄電池の充放電電力など、蓄電システムの状態を専用アプリの WebView で表示します。

確認後、「×」(閉じる)をタッチするとWebView表示を終了します。室内リモコンとの接続に成功すると、専用アプリのホーム画面を表示します。

10 メモ

- ____ ● ニチコン見守りサービスの加入 (無料) が必要です。
- 蓄電システムは、ニチコン見守りサーバーに一定の周期(10分程度)で自動的に接続し、その時点の状態表示を継続します(リアルタイムでの更新ではありません)。室内リモコンとニチコン見守りサーバーの通信が途切れている場合は、最後に取得した情報での表示を継続します。
- 外付け太陽光発電を併設している場合、「太陽光発電電力表示」(35ページ)に関わらず、 WebView表示では、太陽光発電電力をそれぞれ表示します。
- ネットワーク状態アイコンおよび発電抑制情報は、WebView 表示されません。(18ページ)
- 「マイページ」をタッチすると、マイページ画面に切り替わり、ニチコンオーナーズ倶楽部の各ページへの遷移が可能です。(42ページ)
- 「ログアウト」をタッチすると、オーナーズ倶楽部からログアウトして「会員ログイン」画面に切り替わります。

停電時の使い方(自立運転)

停電が発生した際は、本製品は停電時の運転に自動で 切り替わります。

■ 停電時ホーム画面例

● 専用アプリ

▲ お知らせがあります

停電時 自動給電 切換設定

賽 Ξ

ソフトウェアアップデートがあります



무

外付け 2.0kW

残量 50% 充電 5.9kW

魯



蓄電池ユニットの各運転モードについて(停電時

本製品では、停電時には以下の運転モードを選択することができます。

運転モード	設定できる運転モード	モード説明
自動運転モード	自動給電切換設定★	太陽光発電電力量や家庭内負荷の消費量に応じて、蓄電池ユニットの充放電の切り 替えを自動で行います。
手動運転モード	蓄電池充電	停電時に家庭内負荷の消費量に関係なく、蓄電池ユニットへ充電を行います。

★:製品出荷時の設定値(停電時の設定値)

動給電切換設定

太陽光発電電力とご家庭内の家電製品の電力使用量を判断しながら、蓄電池ユニットからの放電や蓄電池ユニットへの充電の 切り替えを行います。

①太陽光発電電力を家電製品に給電し、余剰電力を蓄電池ユニットに充電します。

②太陽光発電電力が不足している場合や、発電していない場合は、蓄電池ユニットから家電製品に給電します。 太陽光発電パネル





太陽光発電パネル

蓄雷池充雷

重要

停電時の蓄電池充電は、太陽光発電から蓄電池ユニットへの充電のみ行います。 充電動作中は家電製品への給電を一切行いません。 充電完了後は、待機状態となりますので、「自動給電切換設定」に切り替えてください。



 復電後、「接続設定」を元の設定に戻してください。(「ダイレクト接続」設定中 は、インターネット接続はできません。)

蓄電池ユニットの運転モードを選ぶ(停電時)

「運転設定」をタッチする

● 専用アプリ





● 専用アプリの場合

ドロワーメニューの「運転設定」をタッチ→「運転設定」 画面に切り替わります。

🖉 メモ

• 蓄電池ユニットを併設していない場合は、本設定を行うことはできません。

● 室内リモコンの場合

「設定」をタッチ→メニュー画面で「運転設定」を選択し「設 定」をタッチ→運転設定画面で「運転モード」を選択し「設 定|をタッチ→「運転モード|画面に切り替わります。

🖉 🗶 🗗

• 蓄電池ユニットを併設していない場合は、本設定を行うことはできません。

運転モードを選択して「確定」(室内リモコンは「設定」)をタッチする

● 専用アプリ

現在の設定: 自動給電切換設定

蓄電池充電

自動給電切換設定



5%



● 専用アプリの場合

停電時の運転モード (39ページ参照)を選択し「確定」 をタッチすると、設定確認画面に切り替わります。

🖉 メモ

- 運転モードは表示されるモードのみ選択できます。通常は自動運転モー ドを選択してください。
- 運転設定を変更した状態でナビゲーションバーの「<」(戻るボタン) をタッチすると、キャンセル確認の画面に切り替わります。「確定」ま たは「戻る」をタッチすると、「ホーム」画面または「運転設定」画面 に戻ります。

● 室内リモコンの場合

停電時の運転モード(39ページ参照)を選択し「設定」 をタッチすると、設定確認画面に切り替わります。

🖉 メモ

- 運転モードは表示されるモードのみ選択できます。通常は自動運転モー ドを選択してください。
- 「∧ / ∨」をタッチして選択メニューの項目を選択します。「戻る」をタッ チすると前画面に戻ります。

設定内容を確定する

● 専用アプリ

● 室内リモコン



● 専用アプリの場合

「確定」をタッチすると、設定内容を確定してホーム画面に 戻ります。「戻る」をタッチすると、設定を確定せずに前画 面に戻ります。

● 室内リモコンの場合

「設定」をタッチすると、設定内容を確定して前画面に戻り ます。「戻る」をタッチすると、設定を確定せずに前画面に 戻ります。



「戻る」をタッチすると一つ前の画面に戻ります。「ホーム」画面に戻る まで「戻る」をタッチしてください。

停電時の家電製品の使用について

- 自動切替開閉器が切り替わる時、5秒程度電気の供給が瞬断します。そのため、途中で電源が途切れると不具合を生じる家 電製品や機器(医療機器等)は接続しないでください。
- ネットワーク設定を「ルータ有線接続」もしくは「ルータ無線接続」に設定して専用アプリを利用していた場合、ルーターの電源が喪失すると、専用アプリは利用できなくなります。引き続き専用アプリを利用される場合は、ルーターを起動させるか、ネットワーク設定の「接続設定」を「ダイレクト接続」に変更してご利用ください。
- 特定の電気波形 (半波整流)で動作する家電製品や機器を接続すると、蓄電システムが自立運転を停止し、再起動を繰り返 す場合があります。その際は使用している機器のコンセントを抜いてください。
- センサー機能や調光機能がある照明は、ちらつく場合や、動作しない場合があります。
- 突入電流が大きい家電製品や業務用機器などは一部動作しない場合があります。
- 消費電力が大きい家電製品や業務用機器などを利用する際には、動作させる前に、他の家電製品を減らすなど、蓄電システムが供給できる電力を超えないように工夫してください。
- 蓄電システムが供給できる電力以上の家電製品が接続された場合は、室内リモコンもしくは専用アプリに点検コードを表示して家電製品への給電を停止します。その場合は、接続している家電製品の数を減らしてください。また、突入電流などの家電製品の特性により、同様の現象が発生する場合があります。
- 動作電流が大きい家電製品や業務用機器などは自立運転切り替え時に動作しない場合や、過電流保護が働いてしまう可能性 があります。

家電製品をご使用の際は、下記のとおり注意してください。

生命にかかわる家電製品	接続禁止*1	医療機器等
安全にかかわる機器	接続禁止*1	エレベーター等
途中で電源が途切れると不具合を生じる家電製品	接続禁止*1	デスクトップ型パソコン等
特定の電気波形(半波整流)で動作する家電製品*2	動作しない場合がある*3	ドライヤー ^{** 4} 、温水洗浄便座、電気カーペッ ト等
突入電流が大きい家電製品*2	動作しない場合がある	掃除機、遠赤外線ヒーター、洗濯機、業務用 機器等
消費電力(動作電流)が大きい家電製品*2	動作しない場合がある	電子レンジ、電気ストーブ、業務用機器等
保温機能がある家電製品*2	動作しない場合がある	炊飯器、温水洗浄便座等

※1: 停電時に製品の使用が必要となる場合は、製品にて要求されているバックアップ電源を別途使用してください。

- ※ 2: 蓄電システムが自立運転を停止し、再起動を繰り返す場合があります。その際は使用している家電製品のコンセントを いくつか抜いてください。
- ※ 3: 特定の設定時にのみ特定の電気波形で動作する家電製品や機器の場合は、蓄電システムが自立運転を停止し、再起動を 繰り返す場合があります。その際は使用している機器のコンセントを抜いてください。
- ※ 4: ドライヤーを弱モードで使用する場合は、動作しない場合があります。その場合は「強モード」で使用してください。



本製品では災害による停電の場合、自動的に自立運転に切り替えて電力供給を開始するため、通電火災を引き起 こすおそれがあります。そのため、電熱機器など発煙、発火、火災を引き起こすおそれのある家電製品の扱いに ついては、下記の点にご注意ください。

• 連系運転時:本製品に接続したままにせず、ご使用後は本製品から外してください。

• 自立運転時:通電しても安全であることを確認した後、本製品に接続してください。

電熱機器など発煙、発火、火災を引き起こすおそれのある家電製品一例



停電時にご利用できる家電製品の目安

「蓄電池放電下限値(非常時安心設定):70% の場合は、以下のとおりに家電製品の使用が可能です。

接続家電製品例	蓄電池容量	蓄電システム型番	蓄電池ユニット型番	同時使用可能時間*1
	7.4 kWh	ESS-T5M1/ESS-T5MG1/ ESS-T6M1/ESS-T6MG1	ES-BSM/ES-CSM	最大9時間
LED 照明(10 W) 冷蔵庫(70 W) テレビ(150 W)	9.9 kWh	ESS-T5L1/ESS-T6L1	ES-DYL	最大 15 時間
ルーター・TV ブースター等(10 W) 携帯電話(2 台 10 W)	14.9 kWh	ESS-T5X1/ESS-T5XG1/ ESS-T6X1/ESS-T6XG1	ES-BSM+ES-BSX/ ES-CSM+ES-CSX	最大 18 時間
	19.9 kWh	ESS-T5Z1/ESS-T6Z1	$\text{ES-DYL} \times 2$	最大 30 時間

●実際の使用環境・機器等によって、電力の使用可能時間が異なります。

蓄電池ユニットを併設していない場合は、太陽光が発電している時にのみご利用いただけます。

※1: 同時使用可能時間は、蓄電池の劣化を見込んでいます。 蓄電池容量 (7.4 kWh/14.9 kWh): 劣化 50% (容量保証 15年) 蓄電池容量 (9.9 kWh/19.9 kWh): 劣化 60% (容量保証 15 年)

復電時の操作

停電後、復電した場合は、本システムに対して特別な操作はありません。

● 復電後、電力会社との協議で定められた時間内(最大5分)は買電して家電製品に給電しますが、本システム(内部 PV の 太陽光発電を含む)は停止状態となります。その後、電力会社との協議で定められた時間が経過すると、通常時のモードで 運転します。

ネットワークサービス

ネットワークサービスに加入されることで、より便利に蓄電システムをご活用いただけます。 詳しくはニチコンオーナーズ倶楽部^{**1}をご参照ください。

- 各種ネットワークサービスをご利用の際は、ニチコンオーナーズ倶楽部にリンクされている「ニチコンのネットワークサー ビスについて*2」をご確認のうえ、ニチコンオーナーズ倶楽部からお申込みください。



※ 1: ニチコンオーナーズ倶楽部 https://owners.nichicon.co.jp

※ 2: ニチコンのネットワークサービスについて https://www.nichicon.co.jp/products/ess/pdf/network_service_manual.pdf

ネットワークの設定【室内リモコンのみ】

本システムのネットワーク設定は、室内リモコンで設定することができます。

🖉 メモ

- ネットワーク環境がない状態でネットワークの設定を有効にした場合や、IPアドレスなどの設定が間違っている場合、点検コード「BC551」を表示します。
 その場合は、ネットワークの設定を見直してください。
- 通常はネットワークを接続して使用してください。ネットワークを使用しない場合は、以下の項目が利用できません。
 - 専用アプリ
 - 月守りサービス ソフトウェアの更新
 - ソフトワェアの更和 — HEMS との通信
- 出力制御対象邸の場合、スケジュール更新は有償対応となります。
- 専用アプリでは、ネットワークの設定はできません。

■「ネットワーク設定」画面



■ネットワーク設定画面

さットローク記中	
ネットリーク 設定 検結乳中	60
技航設に IDマドレフ設定	6
PROXY設定	
TROVING	-9

■接続設定(10)画面

接続設定	
ルータ有線接続 ――	-1
ルータ無線接続 ――	-12
ダイレクト接続 ――	-13

■ IP アドレス設定(20) 画面

IPアドレス設定	
白動設定	
口刻成足	e
毛 動設定	$-\infty$
丁刧改足	- 6

■ PROXY 設定(30) 画面

PROXY設定	
ON	-31 -22
011	-32

① 接続する (各種接続設定)

ネットワークに接続する場合の各種設定を行います。

- ⑩接続設定
 - ネットワークの接続方式を設定します。
 - ①ルータ有線接続*(推奨)
 室内リモコンと無線 LAN ルーターを有線 LAN ケーブルで接続する場合に設定します。
 - 12ルータ無線接続
 - 室内リモコンと無線 LAN ルーターを無線 LAN で接続する場合に設定します。
 - WPS 接続
 - WPS 機能を用いて無線 LAN ルーターを検索して接続します。無線 LAN ルーターの WPS 機能を有効にしてください。
 - 手動接続
 - (SSID) 検索、手動入力 / 暗号化方式設定 / パスワード入力

無線 LAN ルーターの"SSID の検索(もしくは入力)"、"暗号化方式の選択"、 "パスワード(セキュリティキー)の入力"を行って接続します。

13ダイレクト接続

- 室内リモコンとスマートフォンを直接Wi-Fi接続する場合に設定します。
- QR コード接続
- スマートフォンで QR コードを読み取ると室内リモコンに接続します。
- SSID 表示 (SSID 変更 /SSID 初期化 / パスワード表示 / パスワード初期化)
 室内リモコンのダイレクト接続用の SSID やパスワードを表示 / 変更したい場合に設定できます。
 - SSID 変更^{*1,*2} : ダイレクト接続用の SSID をお好みのものに設定できます。
- SSID 初期化^{*1}: SSID を本システム設置時のものに再設定します。 パスワード表示^{*1}: ダイレクト接続用のパスワードを表示します。変更^{*2,*3} する場合は続けて、お好みのものに設定できます。
- パスワード初期化*1:パスワードを本システム設置時のものに再設定します。

20 IP アドレス設定

室内リモコンの IP アドレスを設定します。

- 21 自動設定*(推奨)
- 室内リモコンの IP アドレスを自動で設定します。
- ② 手動設定 (IP アドレス / サブネットマスク / デフォルトゲートウェイ / 優先 DNS/ 代替 DNS)

室内リモコンの IP アドレスを手動で設定します。設定は各項目ごとに行ってください。

③PROXY 設定

室内リモコンの PROXY を設定します。通常設定していただく必要はありません。 ③ ON(PROXY アドレス / ポート番号)

- 320FF*
- ② 接続しない(ネットワーク切断)★

ネットワークを使用しない場合やネットワークを切断する場合に設定します。通常は 必ずネットワークを使用してください。

★:製品出荷時の設定値

- ※1: 各項目は、SSID 画面で「設定」を5秒間タッチし続けると表示されます。
- ※ 2: 室内リモコンの SSID やパスワードを変更すると、専用アプリとの通信が切断されます。引き続き専用アプリを利用される場合は、再接続してください。
- ※3: パスワードを変更する場合は、最低8文字以上で設定してください。

ネットワークの設定をする【室内リモコンのみ】

<u>ネットワークを使用する場合</u>

「設定」をタッチする



メニュー画面で「ネットワーク設定」を選択し「設定」をタッチすると、「ネットワー ク設定」画面に切り替わります。



「∧ / ∨」をタッチすると選択メニューをスクロール表示して選択できます。

2 ネットワーク接続を設定する



各種項目を設定する

ネットワーク設定画面で 「接続する (各種接続設定)」 を選択し 「設定」 をタッチすると、 ネットワーク接続に関する設定画面に切り替わります。





- SSID/ パスワードの文字入力について
- カーソル位置で「∧ / ∨」をタッチすると、数字や英字などを選択します。選択可能な文字は以下のとおりです。

数字	0123456789
英字	aAbBcCdDeEfFgGhHiljJkKILmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyY zZ
記号	-!"#\$%&'()=@^~~+*;{{[]/ _<>?¥,. 空白 ^{※ 2}

- ※ 1: 選択順は「数字」→「英字」→「記号」となり、配列の末端に到達するとルー プ表示します。
 - (例: 012 ··· 789aAbB ··· yYzZ-!"# ··· ¥,. 空白^{* 2}012 ···)
- ※ 2: 文字配列の「空白」は、半角空白文字です。
- 「∧」もしくは「∨」をタッチし続けると、文字選択を自動で送ることができます。
- カーソル位置で「設定」をタッチすると、選択した文字を確定して、次の文字位置 にカーソルを移動します。
- ●「設定」を3秒間タッチし続けると、画面の入力内容を確定して、次の画面に切り替わります。
- カーソル位置で「戻る」をタッチすると、1つ前の文字位置にカーソルを移動します。
- カーソル位置で「戻る」をタッチし続けると、選択した文字を消去して、1つ前の 文字位置にカーソルを移動します。そのままタッチし続けると、連続で文字を消去 することができます。
- カーソルが1文字目の位置の状態で「戻る」をタッチすると、一つ前の画面に戻ります。



______ <u>えいトワーク設定 _ 、</u>

↓ [提続設定] ↓ IPアドレス設定 ↓ PROXY設定

0 0 0

充放電 発電 自立 点検

■「SSID 入力」画面例



■「パスワード入力」画面例



ネットワークを使用しない場合

「設定」をタッチする



メニュー画面で「ネットワーク設定」を選択し「設定」をタッチすると、「ネットワー ク設定|画面に切り替わります。

🖉 メモ

「∧ / ∨」をタッチすると選択メニューをスクロール表示して選択できます。

ネットワークを切断する



ネットワーク設定画面で「接続しない(ネットワーク切断)」を選択し「設定」をタッ チすると、設定の確認画面に切り替わります。「設定」をタッチするとネットワーク接 続を切断して「ネットワーク設定|画面に戻ります。「戻る|をタッチすると、設定を 確定せずに前画面に戻ります。

🖉 メモ

●「∧ / ∨」をタッチすると項目を選択できます。

ネットワークの通信状態について

ネットワークの通信状態を表示します。

■「通信状態」画面例

- 専用アプリ
- 出力制御対象外の場合



 出力制御対象の場合



● 室内リモコン

出力制御対象外の場合





出力制御対象の場合



通信状態	
│ ルーター接続 ────	-(1
目空しサーバ接続	6
兄寸りり一八按杭	L6
│ 電力会社サーバ接続 -	-4
更新スケジュール	6
取得日	Г [.]
IPアドレス設定 ——	-6
	~
│ サブネットマスク │	
デフォルト	
ゲートウェイ	

- ① ルーター接続 ルーターとの接続状態*1を表示します。
- NTP サーバ接続 時刻情報サーバとの接続状態*2を表示します。 出力制御対象時は表示しません。
- ③ 見守りサーバ接続 ニチコン見守りサーバとの接続状態^{*2}を表示します。
- ④ 電力会社サーバ接続 電力会社サーバとの接続状態*2を表示します。 ● 出力制御対象時のみ表示します。
- ⑤ 更新スケジュール取得日 出力制御の更新スケジュール取得日を表示します。 出力制御対象時のみ表示します。
- ⑥ 蓄電システムの接続設定 (IP アドレス設定 /IP アド レス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ) 蓄電システムのネットワーク接続設定内容を表示します。 ネットワーク設定を変更する場合は、室内リモコンで 設定してください。
- ※1: 室内リモコンがルーターと接続できていない場合は 「NG」と表示します。
- ※ 2: 室内リモコンが各サーバーに接続できていない場合は 「NG」と表示します。

ネットワークの通信状態を確認する



接続状態を確認する

● 専用アプリ



● 室内リモコン 「ルーター接続」 画面例



● **専用アプリの場合** ドロワーメニューの「通信状態」をタッチ→「通信状態」 画面に切り替わります。

● 室内リモコンの場合

「設定|をタッチ→メニュー画面で「通信状態|を選択し「設 定|をタッチすると、「通信状態」画面に切り替わります。

●「
 「

 <

● 専用アプリの場合

ネットワーク接続の通信状態(45ページ参照)を確認 できます。「更新」をタッチすると、接続情報を更新します。

● 室内リモコンの場合

ネットワーク接続の通信状態(45ページ参照)を確認 できます。各項目を選択し「設定」をタッチすると、各項 目の詳細画面に切り替わります。

🖉 メモ

•「</
</>
</
</>
</>
</>
</>
</>
</>

• 「

「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「

• 「
< る」をタッチすると前画面に戻ります。





● 室内リモコン



● 専用アプリの場合

ナビゲーションバーの「<」(戻るボタン)をタッチすると、 ホーム画面に戻ります。

● 室内リモコンの場合

「戻る」をタッチすると、前画面に戻ります。



•「戻る」をタッチすると一つ前の画面に戻ります。「ホーム」画面に戻る まで [戻る] をタッチしてください。

こんなときは

ブザー音や異音について

以下の音は本製品の異常ではありません。

ピッ音	室内リモコンをボタン操作するときの操作音です。			
ピッピッピッピッ音				
ピッピッ音	点検コートが先生したときに先生する至内リモコンのフリー目です。 			
ジィージィー音				
チリチリ音	製品内部の回路が動作するときに発生する音です。			
チャリチャリ音				
カチャン音	製品内部の機械部分が動作するときに発生する音です。(運転開始時と停止時に発生します)			
ブーン音	ファンの音です。			
カチャカチャ音	自動切替開閉器の内部スイッチが切り替わるときに発生する音です。(停電/復電時に発生します)			

🖉 メモ

• 聴覚感度が高い方にとって、運転時の高周波音は不快に感じる場合がありますが異常ではありません。

室内リモコンのブザー音(ピッピッピッピッ音またはピッピッ音)が鳴ったときは、画面に表示されたメッセージおよび「点検コード(BExxx、BFxxx、Blxxx)が表示されたとき」(55ページ)の処置に従ってください。

動作がおかしいと感じたとき

<u>ブレーカが頻繁に落ちる場合</u>

お買い上げの販売会社へご連絡ください。

契約電力を変更する場合

契約容量を変更する場合は、お買い上げの販売会社へご連絡ください。

<u>停電時に家電製品が使用できない場合</u>

- ブレーカが落ちていないか確認してください。ブレーカが落ちている場合は、ブレーカを上げてください。
- 室内リモコンもしくは専用アプリに点検コードが表示されている場合は、メッセージおよび「点検コード (BExxx、BFxxx、 Blxxx) が表示されたとき」(55ページ)の処置に従ってください。
- 本システムの停電時運転モードが「蓄電池充電」になっている場合、家電製品へ給電されないため、家電製品を使用することができません。家電製品へ給電する場合は、停電時運転モードを「自動給電切換設定」に設定してください。
- ●「停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合」(48 ページ)を参照してください。太陽光発電がなく、蓄電池ユニットの蓄電池残量がゼロの場合は、本製品を利用することはできません。
- 上記要因でない場合、故障の可能性があります。お買い上げの販売会社へご連絡ください。

<u>室内リモコンの画面が表示されない場合</u>

- 室内リモコンの電源スイッチ (スライドスイッチ) が OFF の場合は、室内リモコンの画面は表示されません。
- 停電時、太陽光発電がなく、蓄電池残量がゼロの場合は、室内リモコンの画面は表示されません。
- 「停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合」(48 ページ)の処置を行っても室内リモコンの画面が表示されない 場合は、お買い上げの販売会社へご連絡ください。

100%まで充電できない場合

- 充電時間帯に他の家電製品(電気温水器、床暖房など)を多く使っている場合、電力契約によっては、充電できる電力が不足し、 100% まで充電できない場合があります。その場合は、電力契約の見直しなどについて、お買い上げの販売会社にご相談 ください。
- 充電時間が短い場合、100% まで充電できない場合があります。「蓄電池ユニットの充放電時刻を変更する」(24 ページ) を参照してください。
- 蓄電池充電上限値が設定されている場合は、設定されている値までしか充電できません。「蓄電池ユニットの各種設定について」(27ページ)の「蓄電池充電上限値」を確認してください。
- 日頃グリーンモードによる太陽光発電の余剰電力充電をご利用になっている場合、天候によっては余剰電力が足らず、 100% まで充電できない場合があります。

蓄電池ユニット (ES-DYL) もしくは増設蓄電池ユニット (ES-BSX/ES-CSX) を後から増設した場合

蓄電池ユニットもしくは増設蓄電池ユニットの増設直後に蓄電システムを運転開始させると、動作準備のため蓄電池ユニット の充電を直ちに開始する場合があります。動作準備が完了すると、開始前の運転モードで動作します。

動作準備開始時はお知らせリストに以下のメッセージ(専用アプリのみ)が表示されます。

「蓄電池ユニットの残量を調整しています。調整が完了するまで、しばらくお待ちください。調整が完了すると、調整開始前の 運転モードに切り替わります。なお、調整中に運転モードを変更した場合は、直ちに変更せずに調整完了後に動作します。」 なお、動作準備中は以下のとおりに蓄電システムが動作します。

- 自動運転モードの充放電時間帯 (24ページ) や蓄電池充電上限値 (27ページ) の設定に関係なく蓄電池ユニットへ充 電を行います。動作準備完了時に蓄電池残量が、設定されている充電上限値の範囲外となっている場合があります。
- 太陽光発電電力を優先的に使用して蓄電池ユニットへ充電を行います。太陽光発電の電力量によっては不足分を電力会社か ら買電します。
- 動作準備中に運転モードを変更した場合は、動作準備完了後に動作します。

陽光発電電力が充電できない場合

- 雨天・曇天時は十分な発電電力が確保できず、充電ができない場合があります。
- 蓄電池残量が 100% だった場合、太陽光発電の余剰電力が発生しても充電を行わず売電します。蓄電池ユニットの充放電 • 時間帯 (24 ページ) もしくは蓄電池ユニットの充電上限値 (27 ページ) の設定を確認し、余剰充電ができるよう電力 会社の電力で充電する充電量を抑える設定にしてください。
- 本システムの運転モードが「売電モード」になっている場合、太陽光発電の余剰電力が発生しても充電を行わず売電します。
- 蓄電池ユニットの充電電力の低下により、太陽光発電の余剰電力が発生しても充電できずに売電される場合があります。

季に充放電・発電動作が停止した場合

気温の上昇や日射により、パワーコンディショナあるいは蓄電池ユニットが高温になった場合に一時的に蓄電システムを停止 する場合があります。機器の温度が下がると自動で充放電・発電動作を再開します。

蓄電池ユニットが充放電できない場合

- 蓄電池ユニットの充電上限値および放電下限値が設定されている場合は、設定されている値までしか充電および放電ができ ません。(「蓄電池ユニットの各種設定について」(27ページ)参照)
- 太陽光発電が売電中の場合、蓄電池ユニットから放電することはできません。

電時に放電できない場合

本システムの停電時運転モードが「蓄電池充電」になっている場合、蓄電池ユニットから放電することはできません。「自動給 電切換設定」に変更してください。(39、40ページ参照)

電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合

夜間など太陽光発電電力がない状態で停電になり、停電時に蓄電池ユニットの蓄電池残量がゼロになってしまった場合は、蓄 電システムが停止します。その場合は、専用アプリを利用することができず、室内リモコンのボタンをタッチしても何も表示 されません。太陽光発電電力が得られた場合と得られない場合とで対応が異なりますので、状況に応じて以下を参照してくだ さい。

太陽光発電電力が得られた場合

- 蓄電システムが起動すると同時に、室内リモコンに点検コード「BF404」を表示する場合があります。その後太陽光発 電電力による蓄電池ユニットの充電が進むと、点検コード「BF404」は自動的に解消します。

蓄電池ユニットへの充電を優先する場合は、停電時運転モードを「蓄電池充電」に設定してください。(39 ページ参照)

🖉 メモ

 「蓄電池充電」を設定することで蓄電池ユニットに早く電気を貯めることができます。ただし、蓄電池充電で動作中は家電製品へ一切給電されませんので、 家電製品への給電を優先したい場合は、「自動給電切換設定」を設定してください。

● その他の点検コードが表示された場合は、「点検コード (BExxx、BFxxx、BIxxx) が表示されたとき」(55 ページ)の処置に従ってください。 太陽光発電電力が得られない場合

復電するまで本製品を利用することはできません。

復電後に点検コード「BF404」が表示された場合は自動的に「蓄電池充電」を行い、蓄電池ユニットの充電が進むと点検コー ド「BF404」は自動的に解消します。

用アプリに通信失敗画面「Ex-x」が表示された場合 曲

専用アプリが何らかの原因で室内リモコンと通信できなく ■ **専用アプリ「通信失敗」画面例** なると、通信失敗画面「Ex-x」が表示されます。(x にはそ れぞれ数字が入ります。)

通信失敗画面が表示されたときは、表示内容に従って処置 してください。

専用アプリが通信できない状態がそのまま続くと、点検 コード「BI690」の画面に切り替わります。その場合は、「点 検コード「BI690」について」(58 ページ)の処置に従っ てください。



<u>室内リモコンがネットワークに接続できない場合</u>

室内リモコンがネットワークに接続できない状況が継続すると、点検コード「BC551」もしくは「BC562」がお知らせリストに記録されます。これらの点検コードが発生すると、ニチコンのネットワークサービスやソフトウェア更新のサービスなどがご利用できません。

お知らせリストに点検コードが記録された場合は、「点検コード「BC551」について」(60 ページ)もしくは「点検コー ド「BC562」について」(61 ページ)の処置に従ってください。

その他ご使用に関する操作方法等

<u>停電時、安全を確認してから家電製品をご利用になりた</u> い場合

停電時の電力供給方法を設定できます。下記に従って、操作を行ってください。



2 「停電時出力」を「手動」に変更する

● 専用アプリ



● 室内リモコン



● 専用アプリの場合

「停電時出力」を「手動」(33ページ参照)に設定し、「確定」をタッチすると、設定確認画面に切り替わります。「確定」をタッチすると、変更内容を確定してホーム画面に戻ります。

🖉 メモ

「機器情報」画面はスクロールして項目を表示してください。

 機器情報を変更した状態でナビゲーションバーの「<」(戻るボタン)を タッチすると、キャンセル確認の画面に切り替わります。「確定」また は「戻る」をタッチすると、「ホーム」画面または「機器情報」画面に 戻ります。

● 室内リモコンの場合

設定情報画面で「停電時出力」を選択し「設定」をタッチ →停電時出力画面で「手動」(33ページ参照)を選択し「設 定」をタッチすると、設定確認画面に切り替わります。「設 定」をタッチすると、変更内容を確定して前画面に戻ります。

🖉 メモ

 「∧ / ∨」をタッチして項目を選択します。「戻る」をタッチすると一つ 前の画面に戻ります。「ホーム」画面に戻るまで「戻る」をタッチして ください。

●停電発生時の操作

安全を確認する

停電が発生したら、配線、コンセントと接続している家電製品などが安全であることを確認します。

2 「はい」(室内リモコンは「設定」)をタッチする

● 専用アプリ





● 専用アプリの場合

「ホーム」画面に戻り、家電製品に電気が供給されます。 繰り返し停電が発生した場合は、その都度、操作をしてく ださい。

● 室内リモコンの場合

前画面に戻り、家電製品に電気が供給されます。繰り返し 停電が発生した場合は、その都度、操作をしてください。

長期不在の場合

蓄電システムを起動したまま不在する場合

長期不在となる場合は、運転モードを「グリーンモード」もしくは「売電モード」に設定し、「契約ブレーカ」、「主幹漏電ブレーカ」、「蓄電システム用ブレーカ」は「ON」の状態を維持してください。

■ 分電盤、ブレーカ配置例



※1: 主幹漏電ブレーカは分岐ブレーカの隣に配置しています。

※ 2: 外付け PV パワコンありの場合のみ設置されています。

🖉 メモ

● 家電製品に電気を供給したくない場合は、標準分電盤の個々の分岐ブレーカを「OFF」に切り替えてください。

点検コードが出た状態で放置しないでください。過放電の状態となり、電池交換(有償)となることがあります。

蓄電システムを停止させて不在する場合

蓄電システムを長期間停止する場合は、過放電を防止するため、本製品内部の操作が必要となります。 お客様は本製品内部を開けられず操作できません。お買い上げの販売会社に操作を依頼してください。

重要 「過放電にご注意ください」

本製品は、太陽電池モジュールが発電すると、蓄電システムを自動で起動する制御がはたらきますが、契約ブレーカや蓄 電システム用ブレーカが「OFF」の場合は、制御中に蓄電池の充電が行えず、蓄電池が過放電の状態となり、電池交換(有 償)となることがあります。 過放電を防止するために、蓄電システムおよび製品内部の操作、契約ブレーカ、主幹漏電ブレーカ、蓄電システム用ブレー カは正しく操作する必要があります。お買い上げの販売会社に操作を依頼してください。

- 契約ブレーカ、主幹漏電ブレーカ、蓄電システム用ブレーカを長期間「OFF」にする、あるいは蓄電システムを長期間「運 転停止」する必要がある場合は、お買い上げの販売会社に操作を依頼してください。
- ① 蓄電システムを停止させる (51 ページ参照)。
- ② 本製品内部の「PV 直流開閉器」(ES-T5:PV 直流開閉器 1~4、ES-T6:PV 直流開閉器 1~5) を「OFF」にする。 ※お客様は操作できません。
- ③契約ブレーカ、主幹漏電ブレーカ、蓄電システム用ブレーカを「OFF」にする。
- 上記操作後に、再度契約ブレーカ、主幹漏電ブレーカ、蓄電システム用ブレーカを「ON」にする、あるいは蓄電システム の起動を再開する場合は、お買い上げの販売会社に操作を依頼してください。
- ① 契約ブレーカ、主幹漏電ブレーカ、蓄電システム用ブレーカを「ON」にする。
- ②本製品内部の「PV 直流開閉器」(ES-T5:PV 直流開閉器 1~4、ES-T6:PV 直流開閉器 1~5) を「ON」にする。 ※お客様は操作できません。
- ③ 蓄電システムを起動させる (53 ページ参照)。

蓄電システムを停止させる場合

風水害により水没のおそれがある場合等、蓄電システムを停止させる場合は、室内リモコンまたは専用アプリより下記手順に 従って操作してください。

重要

蓄電システムを運転停止の状態で放置しないでください。蓄電池が過放電の状態となり、電池交換(有償)となることが あります。蓄電システムを運転停止した際は、速やかに蓄電システムを起動させ、運転状態にしてください。

🖉 メモ

「蓄電システム用ブレーカ」を「OFF」にする際、ご家庭内全体でまれに5秒程度電気の供給が停止することがあります。そのため、家電製品によっては、タイマー 情報などが消失する可能性があります。その場合は再度タイマー設定してご利用ください。

運転停止前確認をする

家電製品の電源を「OFF」にしてから蓄電システムを停止させてください。

「運転設定」をタッチする

● 専用アプリ



● 室内リモコン

55



● 専用アプリの場合

ドロワーメニューの「運転設定|をタッチ→「運転設定| 画面に切り替わります。

● 室内リモコンの場合

「設定|をタッチ→メニュー画面で「運転設定|を選択し「設 定」をタッチすると、「運転設定」画面に切り替わります。

🖉 メモ

●「∧ / ∨」をタッチして項目を選択します。



🖉 メモ

- ●「蓄電システム用ブレーカ」を「OFF」にする際、ご家庭内全体でまれに 5 秒程度電気の供給が停止することがあります。そのため、家電製品によっては、
- タイマー情報などが消失する可能性があります。その場合は再度タイマー設定してご利用ください。 •「蓄電システム用ブレーカ」の位置は、50ページを参照してください。

蓄電システムを起動させる場合

蓄電システムを起動させる場合は、室内リモコンまたは専用アプリより下記手順に従って操作してください。

蓄電システム用ブレーカを「ON」にする

「蓄電システム用ブレーカ」を「ON」にしてください。

🖉 メモ

●「蓄電システム用ブレーカ」の位置は、50ページを参照してください。

室内リモコンの電源を「ON」にする



専用アプリを起動して室内リモコンに接続する(専用アプリを利用する場合)

● 専用アプリ

接続方法については「専用アプリの設定について」(16ページ)を参照してください。 室内リモコンと接続すると、「ホーム」画面に切り替わります。





● 専用アプリ





● **専用アプリの場合** ドロワーメニューの「運転設定」をタッチ→「運転設定」 画面に切り替わります。

● 室内リモコンの場合

「設定」をタッチ→メニュー画面で「運転設定」を選択し「設 定」をタッチすると、「運転設定」画面に切り替わります。

🖉 メモ

「∧ / ∨」をタッチして項目を選択します。



🖉 メモ

「戻る」をタッチすると一つ前の画面に戻ります。「ホーム」画面に戻るまで「戻る」をタッチしてください。

蓄電システムを廃棄する場合

戻る

 \sim

使用後、すみやかに廃棄してください。廃棄する場合は、お買い上げの販売会社にお問い合わせください。 廃棄費用はお客様負担となります。

設定

風水害または地震などの対応

- 風水害により水没のおそれがあるときは、あらかじめ本システムの運転を停止させて、蓄電システム用ブレーカを「OFF」 にしてください。(51 ページ)
- 水没した場合は、本システムを停止させた状態で、お買い上げの販売会社までご連絡ください。
- 地震により点検コードが表示されるなどの異常が発生した場合は、お買い上げの販売会社までご連絡ください。

低温時の動作について

戻る 確定。

本製品の蓄電池ユニットはリチウムイオン電池を使用しています。そのため、低温時 (蓄電池ユニットの周辺温度が約 10℃以 下) の特性変化により、蓄電池ユニットの蓄電池容量が少なくなる場合がありますが故障ではありません。

点検コード (BExxx、BFxxx、Blxxx) が表示されたとき

蓄電システムが何らかの原因で一時的に停止したとき、または停止中の状態のときに、点検コード「BExxx」、「BFxxx」、「BIxxx」 (xxx には 3 桁の数字が入ります)が表示されます。点検コードが表示されたときは、「点検コードのメッセージと処置」(56 ページ)に従って処置してください。

お買い上げの販売会社または弊社専用ダイヤルにご連絡いただく際は、画面に表示される機種名、製造番号、点検コードを合わせてご連絡ください。(「アフターサービスについて」(66ページ)参照)

- 点検コード画面例
- 専用アプリ



● 室内リモコン



- ① 点検コード
 - 発生した点検コードを表示します。
- ② メッセージ
 点検コードの内容を表示します。(56ページ)
- ③ 機種名 / ④ 製造番号(機種 No) システム機種名と製造番号を表示します。(32ページ)
- ⑤ 非表示【専用アプリ】 タッチすると、点検コードを非表示にします。点検コード「BExxx」、「BFxxx」 は、30 秒経過しても解消されない場合に再度表示します(「BE000」除く)。
- ⑥ 再起動【専用アプリ】 タッチすると、蓄電システムを再起動します。
- ⑦ 設定【室内リモコン】 タッチすると、蓄電システムを再起動します。
- ⑧ 戻る【室内リモコン】 タッチすると、ブザー音を停止して 30 秒間点検コードを非表示にします。
- 第音 / Vボタン【室内リモコン】
 タッチすると、ブザー音を停止します。

🖉 メモ

- ・点検コード「BExxx」、「BFxxx」の場合は、室内リモコンの点検コード画面は3秒ごとに自動で 切り替わります。
- 点検コード「Blxxx」の場合は、室内リモコンの点検コード画面の表示は切り替わりません。

重要

点検コードが表示された状態で放置しないでください。蓄電池が過放電の状態となり、電池交換(有償)となることがあります。

<u> プッシュ通知で点検コードを受信したとき</u>

専用アプリが通信していない状態で蓄電システムに点検コード「BExxx」、「BFxxx」、「BIxxx」が発生した場合は、スマートフォンにプッシュ通知を表示します。プッシュ通知で点検コードが表示されたときは、専用アプリでお知らせメッセージを確認し、「点検コードのメッセージと処置」(56 ページ)に従って処置してください。

■ 専用アプリ:通知例







重要

プッシュ通知から専用アプリの操作を行う場合は、室内リモコンに接続できる環境で操作を行ってください。室内リモコンに接続できない場合、プッシュ通知を受信しても専用アプリを操作することはできません。

🖉 メモ

- プッシュ通知機能のご利用には、スマートフォン側で通知の送信を許可する必要があります。(17ページ)
- プッシュ通知は、本製品と接続したすべてのスマートフォンに送信されます。

点検コードのメッセージと処置

点検コード	専用アプリメッセージ	室内リモコンメッセージ	処置
BExxx	蓄電システムが安全のため自動停止しました。 電気機器に異常の無い事を確認し、下のボタン をタッチして再起動してください。 自動停止を繰り返す場合は、取扱説明書に記載 されたお問い合わせ先へご連絡ください。	蓄電システムを再起動し てください。	メッセージに従い、蓄電システムを 再起動してください。(55 ページ) 自動停止を繰り返す場合は、お買い 上げの販売会社にご連絡ください。
BE201 BE202 BE203	接続機器の消費電力がパワーコンディショナの 出力をオーバーしたため、放電を停止しました。 ご家庭の家電製品の電源をいくつか切って、下 のボタンをタッチして再起動してください。 掃除機、電子レンジ、ドライヤー等、消費電力 の大きな機器の使用は避けてください。	家電製品の接続を減らし てください。	停電時に本製品からの給電で電力が 賄いきれなくなると表示されます。 掃除機、電子レンジ、ドライヤー、 ヒーター等、消費電力の大きい機 器のご使用はお控えください。
BFxxx	蓄電システムが自動停止しました。 安全確認後、自動的に復帰します。 自動停止を繰り返す場合は、取扱説明書に記載 されたお問い合わせ先へご連絡ください。	安全確認後、自動的に復帰 します。	蓄電システムは自動的に復帰する ため操作の必要はありません。し ばらくお待ちください。 自動停止を繰り返す場合は、お買い 上げの販売会社にご連絡ください。
BI459	蓄電池ユニットが長期間満充電にならなかった ため、一時的に蓄電池充電上限値を「100%」 にしています。 満充電に達すると、蓄電池充電上限値は元の設 定値に自動的に戻ります。	蓄電池充電上限値を一時 的に「100%」にしてい ます。	長期間満充電されない場合に表示 されます。表示後も満充電にな らない場合は、満充電できるよ う各種設定を確認してください。 (47ページ)
BI460	蓄電池ユニットが長期間満充電にならなかった ため、一時的に蓄電池充電上限値を「100%」 にしていましたが、満充電になったため、蓄電 池充電上限値は元の設定に自動的に戻りました。	蓄電池充電上限値を元の 設定値に戻しました。	非表示をタッチしてメッセージを 閉じ、そのままご利用ください。

コード「BE303」、「BE304」について

自動切替開閉器内のセンサが異常を感知すると、点検コード「BE303」もしくは「BE304」を表示します。表示された場合は、 以下の手順に従って操作してください。

① 自動切替開閉器の「復帰ボタン」を1回短押し^{*1}して、「状態表示 LED」が緑点灯または赤点灯したことを確認してください。 ② 室内リモコンもしくは専用アプリから蓄電システムを再起動してください。(55 ページ)

■ 画面例

室内リモコン



重要

停電時に雷等の何らかの外的要因によりセンサが過剰に反応することで、点検コード「BE303」もしくは「BE304」 が発生して、蓄電システムが停止する場合があります。その場合、停電時運転に切り替わらず、ご家庭に電気を供給する ことができません。 復帰には自動切替開閉器や各種ブレーカの操作が必要となりますので、以下の手順に従って操作してください。

① 「契約ブレーカ」、「主幹漏電ブレーカ」、「PV ブレーカ (設置されている場合)」を「OFF」にしてください。(50 ページ) ② 自動切替開閉器の「復帰ボタン」を1回短押し*1してください。 ③ 室内リモコンもしくは専用アプリから蓄電システムを再起動してください。(55 ページ) ④ ①で「OFF」にしたブレーカをすべて「ON」にしてください。

- ※1: 復帰ボタンは5秒以上長押ししないでください。長押しすると、自動切替開閉器が診断動作に切り替わり、状態表示 LED が緑赤点滅 (2 秒間隔) します。その場合は、再度復帰ボタンを1 回短押ししてください。
- ※ 2: 点検コード発生中は自動切替開閉器の状態表示 LED が緑赤点滅 (0.2 秒間隔)します。

<u> 点検コード「BF405」について</u>

蓄電池ユニット内の温度センサが指定温度範囲^{*1}を感知すると、点検コード「BF405」を表示しますが、指定の温度条件外^{*1} になると自動的に復帰するため、エラー解除の操作は必要ありません。

蓄電池ユニットの周りに放熱を妨げる毛布などが覆いかぶさっていないか確認してください。

※1: 指定温度範囲は以下のとおりです。

温度範囲	温度検知時の動作
- 10℃以下もしくは 55℃以上	「BF405」発報
- 4°C∼ 49°C	「BF405」解除
■両西周	

● 専用アプリ
点検コード:BF405
蓄電池ユニットの温度が動作範囲外となりまし
た。 蒸雪池ユニット周囲の温度や環境を確認してく

自動停止を繰り返す場合は、取扱説明書に記載 されたお問い合わせ先へご連絡ください。

ND-100001WEL

: ESS-T6L1

ださい。

烧種么

製造番号

● 室内リモコン

点検コード BF405 蓄電池ユニットの 温度が動作範囲外 となりました。	点検コード BF405 機種名:ESS-T6L1 機種No:ND-100001WEL	点検コード BF405 ブザー消音は[V] を押してください。
--	--	---------------------------------------

<u>点検コード「BF404」について</u>

点検コード「BF404」は、蓄電池の蓄電池残量が0%よりさらに低下している場合にお知らせします。 発生した際に通常時か停電時かで対応が異なりますので、状況に応じて以下を参照してください。 ●通常時の場合:運転モードを自動的に「蓄電池充電」に切り替えて、点検コードが解除されるまで充電を行います。

- 停電時の場合:「停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合」(48ページ)に従ってください。
 - 画面例

● 専用アプリ

蓄電池ユニットの電圧が低下しています。 蓄電池保護のため、自動的に遅転モードを著電 池充電に設定し、蓄電池ユニットへの充電を開 が高型に体的遮底モードに変更できません。 充電やたずなと、蓄電池充電が見なされる直 前の遅転モードに切り替わります。

運転モードが自動的に蓄電池充電に設定されな かった場合は、お客様ご自身で設定して充電す るようにしてください。

機種名 : ESS-T6L1 製造番号 : ND-100001WEL

● 室内リモコン

<u> 点検コード「BF306」について</u>

点検コード「BF306」は、自動切替開閉器の温度が動作範囲を超えている場合にお知らせします。 温度が動作範囲に戻ると、自動的に復帰します。 10分程度経過しても自動復帰しない場合は、自動切替開閉器の「復帰ボタン」を1回短押し^{***}してください。

■ 画面例

専用アプリ

● 室内リモ

点検コード:BF306
自動切替開閉器の温度が上昇したため、安全の ため自動切替開閉器の復帰ボタンを1回短押しして ください。 復帰ボタンを押しても自動停止を練り返す場合 は、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へ ご連絡ください。
機穩名 : ESS-T6L1 製造番号 : ND-100001WEL
非表示

室	内	IJ	Ŧ	ン	

点検コード BF306	点検コード BF306	点検コード BF306
自動切替開閉器を	機種名:ESS-T6L1	ブザー消音は[V]
遮断しました。	機種No:ND-100001WEL	を押してください。

■自動切替開閉器 ●●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● 10分程度経過しても 自動復帰しない場合は、 <u>1回短押し</u>*1してください。 状態表示 LED 緑点灯:系統運転 赤点灯:自立運転

....

緑赤点滅 (0.2 秒間隔): 故障*2 緑赤点滅 (2 秒間隔): 診断中*1

- ※1:復帰ボタンは5秒以上長押ししないでください。長押しすると、自動切替開閉器が診断動作に切り替わり、状態表示 LED が緑赤点滅 (2秒間隔)します。その場合は、再度復帰ボタンを1回短押ししてください。
- ※ 2: 点検コード発生中は自動切替開閉器の状態表示 LED が緑赤点滅 (0.2 秒間隔) します。

<u> 点検コード「BI690」について</u>

専用アプリが室内リモコンと通信できない状況が続くと、点検コード「BI690」を表示します。状況に応じて該当するボタンをタッチし、画面に従って対応してください。本点検コードが表示されると、専用アプリで蓄電システムの操作や稼働状態は 確認できません。



外出している場合

スマートフォンがルーターもしくは室内リモコンから離れた場所に移動したことが原因と考えられます。 通信圏外では、専用アプリから蓄電システムを操作できませんので、通信圏内に戻ってから操作してください。

(2) 停電が発生している場合

以下のいずれかにより、蓄電システムからの給電を停止している可能性があります。内容を確認し、「非表示」をタッチしてください。本システムが停電時運転を開始すると、専用アプリをご利用いただけます。

(A)接続している家電製品や機器の影響の場合

停電時に下記の家電製品や機器を接続すると、蓄電システムは自立運転を停止し、再起動を繰り返す場合があります。 その際はご家庭の照明などが点灯 / 消灯を繰り返す場合があります。接続している家電製品の数を減らしてください。 (「停電時の家電製品の使用について」(41ページ)参照)

- ドライヤー、温水洗浄便座、電気カーペット、掃除機、遠赤外線ヒーター、洗濯機、電子レンジ、電気ストーブ、炊飯器、 業務用機器等
- (B)停電時に蓄電池ユニットからの放電が行えない場合

夜間など太陽光発電電力がない状態で停電になり、停電時に蓄電池ユニットからの放電が行えないなど、以下の場合は 蓄電システムが停止します。その場合は、太陽光発電電力が得られる、もしくは復電するまで本製品を利用することは できません。

- 太陽光発電がなく、蓄電池ユニットを併設していない場合
- •太陽光発電がなく、蓄電池ユニットの蓄電池残量がゼロの場合
- (C)停電時出力を「手動」に設定していた場合
 設定により蓄電システムからの給電を停止していた場合は、室内リモコンに確認画面を表示します。表示内容に従い室
 内リモコンを操作することで、本システムが停電時運転を開始します。
 (「停電時、安全を確認してから家電製品をご利用になりたい場合」(49ページ)参照)
 (A)(B)(C)以外の場合、故障の可能性があります。お買い上げの販売会社にご連絡ください。

3 それ以外の場合

専用アプリと室内リモコンが通信できない状態です。以下の内容を確認し、「非表示」をタッチしてください。

- ●専用アプリは、ルーターもしくは室内リモコンの通信圏内でご利用ください。通信圏外では専用アプリはご利用できません。
- スマートフォン本体の Wi-Fi 機能が OFF の場合は ON にしてください。
- スマートフォン本体の Wi-Fi の接続先を確認し、ルーターもしくは室内リモコンの SSID に接続されているか確認して ください。異なる場合は、正しい SSID を指定して接続してください。
- 室内リモコンの接続先のルーターとスマートフォン本体の Wi-Fi の接続先のルーターは同一としてください。(ルータ有線接続もしくはルータ無線接続をご利用の場合)
- 室内リモコンのネットワーク設定に問題が無いか確認してください。(「ネットワークの設定【室内リモコンのみ】」(43ページ)参照)
- ルーターの電源が OFF の場合は ON にしてください。(ルータ有線接続もしくはルータ無線接続をご利用の場合)
- LAN ケーブルを使用している場合は、LAN ケーブルを確認してください。コネクタ抜けがある場合は、接続し直して ください。破損している場合は、LAN ケーブルの交換が必要となります。
- 同時接続機能を利用して、専用アプリを室内リモコンに5台以上接続しているときは、4台以下にしてください。
- いずれの操作でも復旧しない場合、故障の可能性があります。お買い上げの販売会社にご連絡ください。

(4) おでかけ接続

ニチコンオーナーズ倶楽部に接続し、専用アプリの WebView で蓄電システムの状態を表示します。(38ページ)

• ニチコン見守りサービスの加入(無料)が必要です。

お知らせリストを表示する

表示済みの点検コードや、お客様に対し蓄電システムの動作や障害に関するお知らせが発生したときは、お知らせリストに記録されます。お知らせリストは、専用アプリまたは室内リモコンで確認することができます。

┃ 「お知らせ情報」または「お知らせ」(室内リモコンは「設定」)をタッチする



● 室内リモ	⊐:	ン
	1	■メニュー画面
系統:0.1km 沈電 太陽光:8.0km 光電 蓄電池:5.9km 充電	→	各種設定 機器情報 通信状態 お知らせリスト

● 専用アプリの場合 「お知らせリスト」画面に切り替わります。

● 室内リモコンの場合

メニュー画面で「お知らせリスト」を選択し「設定」をタッ チすると、「お知らせリスト」画面に切り替わります。

🖉 メモ

●「
 「

 <

2 お知らせリストに記録された内容を確認する

● 専用アプリ



● 室内リモコン





● 専用アプリの場合

お知らせリストの「日時」または「イベント」をタッチす ると「お知らせ」画面に切り替わります。 選択したメッセージと内容を確認し、「戻る」をタッチする と前画面に戻ります。

ナビゲーションバーの「<」(戻るボタン)をタッチすると、 「ホーム」画面に戻ります。

🖉 メモ

- メッセージを表示すると既読となります。未読のお知らせは黒で、既読のお知らせはグレーで表示します。
- お知らせリストは最大 100 件のお知らせを表示できます。

● 室内リモコンの場合

お知らせリストから選択して「設定」をタッチすると、点 検コードが表示されます。点検コードを確認して「戻る」 をタッチすると前画面に戻ります。

🖉 メモ

- メッセージ本文は室内リモコンには表示されません。専用アプリ、もしくは取扱説明書(56、60ページ)で確認してください。
- 「ハ/V」をタッチするとスクロール表示して選択できます。「戻る」をタッチすると一つずつ前の画面に戻ります。「ホーム」画面に戻るまで「戻る」 をタッチしてください。

お知らせメッセージと内容など

点検コード	専用アプリメッセージ	処置
BCO96	運転停止中 運転が停止されました。	蓄電システムが運転停止した場合に記録されます。 運転停止状態で放置されると蓄電池が過放電の状態と なり、電池交換(有償)となることがあります。蓄電 システムを運転停止した際は、速やかに蓄電システム を起動させ、運転状態にしてください。(53ページ)
BC094 BC457 BC554 BC555 BC557 BC558 BC559 BC563	蓄電システムのファームウェアの更新を行いました。	蓄電システムのソフトウェアが更新された場合に記録 されます。
BC556	室内リモコンをシャットダウンしました。	室内リモコンの電源スイッチを「OFF」にした場合に 記録されます。
BC565	電力会社サーバ通信に障害が発生しています。 ネットワーク配線、ルータ設定等をご確認ください。 このメッセージが表示された場合は取扱説明書をご確 認ください。	電力会社サーバーへの通信に障害がある場合に記録されます。 専用アプリまたは室内リモコンから蓄電システムの 「通信状態」画面を確認し、インターネット接続が可能な状態か確認してください。(46ページ)

<u> 点検コード「BC551」について</u>

室内リモコンがルーターと通信できない状況が継続すると、点検コード「BC551」がお知らせリストに記録されます。本点 検コードが発生すると、ニチコンのネットワークサービスやソフトウェア更新のサービスなどがご利用できません。また、「ルー タ有線接続」もしくは「ルータ無線接続」をご利用の場合は専用アプリとの接続ができなくなります。

お知らせリストに本点検コードが記録された際は、以下の内容を確認してください。

- ルーターの電源が OFF の場合は ON にしてください。
- ルーターの状態や設定に問題が無いか確認してください。設定について詳しくはルーターの取扱説明書をご確認ください。
- 室内リモコンのネットワーク設定に問題が無いか確認してください。(「ネットワークの設定【室内リモコンのみ】」(43 ページ)参照)

以上の処置を行っても復旧しない場合は、以下の内容も確認してください。

【ルータ有線接続をご利用の場合】

● LAN ケーブルを使用している場合は、LAN ケーブルを確認してください。コネクタ抜けがある場合は、接続し直してください。破損している場合は、LAN ケーブルの交換が必要となります。

【ルータ無線接続をご利用の場合】

- 室内リモコンがルーターの通信圏内であることを確認してください。通信圏外では室内リモコンはルーターと通信できません。
- 室内リモコンでルーターの SSID およびパスワードを手動入力して接続する場合は、接続先のものが正しく入力されていることを確認してください。

いずれの操作でも復旧しない場合、故障の可能性があります。お買い上げの販売会社にご連絡ください。

通信が復旧すると、「通信状態」画面(45ページ)のルーター接続の接続判定が「OK」と表示されます。また、復旧したことを示す点検コード「BC568」がお知らせリストに記録されます。

■「通信状態」	画面例	(室内リモコン)
---------	-----	----------



🖉 メモ

● ネットワーク設定で「ダイレクト接続」もしくは「接続しない」をご利用の場合は故障ではありませんので、そのままご利用ください。

<u> 点検コード「BC562」について</u>

室内リモコンがインターネット経由で見守りサーバーと通信できない状況が継続すると、点検コード「BC562」がお知らせ リストに記録されます。本点検コードが発生すると、ニチコンのネットワークサービスやソフトウェア更新のサービスなどが ご利用できません。

お知らせリストに本点検コードが記録された際は、以下の内容を確認してください。

ルーターの状態や設定に問題が無いか確認してください。設定について詳しくはルーターの取扱説明書をご確認ください。
 ネットワーク障害が発生している場合は、障害が回復するまでお待ちください。

いずれの操作でも復旧しない場合、故障の可能性があります。お買い上げの販売会社にご連絡ください。

通信が復旧すると、「通信状態」画面(45ページ)の見守りサーバ接続の接続判定が「OK」と表示されます。また、復旧したことを示す点検コード「BC569」がお知らせリストに記録されます。



メモ

- ネットワーク設定で「ダイレクト接続」もしくは「接続しない」をご利用の場合は故障ではありませんので、そのままご利用ください。

室内リモコンが動かなくなったとき【室内リモコンのみ】

室内リモコンのマイコンをリセットすることができます。室内リモコンが動かなくなったときにのみ、以下の手順に従って操作してください。

1 室内リモコンの電源スイッチを「OFF」にする



室内リモコンの電源スイッチを「OFF」にすると、数秒で室内リモコンの電源 が OFF になります。室内リモコンの電源が OFF にならなかった場合は、電源 スイッチを「OFF」にした状態のまま、ペン先などで「リセット」ボタンを押 してください。

🖉 メモ

- 数秒で室内リモコンの電源が OFF になった場合は、「リセット」ボタンを押す必要はありません。
- 室内リモコンの電源が OFF になると、蓄電システムは運転を停止します。
- 室内リモコンの電源スイッチが「ON」の状態で「リセット」ボタンを押しても、室内リモコンのリセットは行いません。



2 室内リモコンの電源スイッチを「ON」にする



蓄電池のメンテナンスモードについて

メンテナンスモードとは、蓄電池を自動的に点検するモードです。

自動運転モードの充放電時間帯 (24ページ)の設定に関係なく、メンテナンスモード実施日の午前1時から開始します。 メンテナンスモードは、[充電]^{*1}→[放電]^{*2}→[充電(Ⅱ)]^{*3}の順番で充放電動作を行います。

メンテナンスモード完了後は、メンテナンスモード開始前の自動運転モードに戻ります。

- ※1: [充電]動作は、蓄電池充電上限値の設定に関係なく、蓄電池残量100%まで充電を行います。
- ※2: [放電]動作は、蓄電池放電下限値の設定に関係なく、指定の蓄電池残量まで放電を行います。
- (7.4 kWh/14.9 kWh: 9% まで放電、9.9 kWh/19.9 kWh: 0% まで放電)
- ※ 3: [充電 (I)]動作は、蓄電池の過放電防止のため、蓄電池残量 1% まで充電します。【9.9 kWh/19.9 kWh のみ】

■ メンテナンスモード動作時イメージ



■ メンテナンスモード実施中のホーム画面例

 専用アプリ 室内リモコン

8



系統:6.9kW 買雷 太陽光:0.0kW 系統:6.9kW 買電 太陽光:0.0kW 茶電池:5.9kW 充電 蓄電池:5.9kW 充電 #8 28 0 0 メンテナンスモード 殿定 蓄雷池残量:50% 2026/04/11 01:00 [ルータ有線接続中]

■ お知らせメッセージ画面例



BC097

発報

🖉 メモ

- 蓄電池性能維持のため、メンテナンスモード実施中は、手動運転モードにしないでください。メンテナンスモード実施中に手動運転モードに変更すると、メン テナンスモードを中止します。
- メンテナンスモード実施中に運転モードを「グリーンモード」、「売電モード」または「AI運転モード」に設定すると、メンテナンスモードは中止にならず、メ ンテナンスモード完了後に設定されたモードで動作します。
- メンテナンスモード実施中も普段と同じように、家電製品をお使いいただけます。
- メンテナンスモード実施中は、放電下限値の設定に関わらず、指定の蓄電池残量^(上記※2)まで放電を行います。メンテナンスモード実施中に停電が発生した場 合はメンテナンスモードを中断するため、蓄電池残量が設定した下限値を下回っている可能性があります。停電中に蓄電池残量がゼロになると、太陽光発電電 力が得られない場合、本製品を利用することはできません。
- メンテナンスモード完了直後は指定の蓄電池残量 (7.4 kWh/14.9 kWh : 9%、9.9 kWh/19.9 kWh:1%) となっています。蓄電池ユニットへ直ちに充電し たい場合は、運転モードを「蓄電池充電」に設定することで蓄電池ユニットに早く電気を貯めることができます。
- メンテナンスモード完了のためには、家庭内で最低 200W(推奨) 以上の電力消費が必要です。ご家庭内の消費電力が少ない場合は、メンテナンスモードが終 了しないことがあります。
- メンテナンスモード実施中は、「お知らせリスト」に「BC097」が記録されます。メンテナンスモードが完了すると、「お知らせリスト」に点検コード「BC098」 を記録します。メッセージ内容は専用アプリでご確認ください。

メンテナンスモードの実施日について

- メンテナンスモードは年1回自動で、4月11日~4月20日のうち、システム製造番号の数字部分下1桁目の数字と同じ日付で実施します。「実施希望日」を設定することで、4月11日~4月30日の期間内で実施日を変更することができます。
- メンテナンスモードの実施期限は、メンテナンスモードの「実施希望日」から 30 日間です。
- メンテナンスモードが何らかの要因によって中止された場合やメンテナンスモード開始時に蓄電システムが運転を停止して いる場合は、翌日の午前Ⅰ時に再実施します。実施期限内はメンテナンスモードが完了するまで再実施を繰り返します。
- 実施期限内にメンテナンスモードが完了しなかった場合は、メンテナンスモードを中止し、同年の9月にリトライされます。
 リトライする9月のメンテナンスモードは、9月21日~9月30日のうち、システム製造番号の数字部分下1桁目の数字と同じ日付で実施します。4月と同様に「実施希望日」を設定することで、9月21日~10月10日の期間内で実施日を変更することができます。
- 実施日を変更したい場合は、メンテナンスモードの「実施希望日」(33ページ)を変更してください。自動設定される実施日例は以下のとおりです。

自動設定され	この実施日例
4月の場合	リトライで9月に実施する場合
4月17日に実施	9月27日に実施
4月20日に実施	9月30日に実施
	自動設定され 4月の場合 4月17日に実施 4月20日に実施

※1: システム製造番号は、「機器情報について」(32ページ)を参照してください。

🖉 メモ

蓄電システム設置初年度はメンテナンスモードの実施はありません。

メンテナンスモード停止条件

- 以下の条件となった場合、メンテナンスモードは停止します。
- 蓄電システムを手動運転モードで運転している場合
- メンテナンスモード実施中に蓄電システムの運転モードを手動運転モードに変更した場合
- 点検コードが発報した場合 (BExxx または BFxxx)
- 停電が発生した場合
- 蓄電システムを手動で運転停止した場合
- 蓄電池温度が 55℃以上または 10℃未満となった場合

メンテナンスモードが完了しない場合、蓄電池ユニットが正常に動作しなくなる場合があります。

<メンテナンスモード後に点検コード「BI417」、「BI418」 が表示された場合>

蓄電池ユニットの充放電可能な容量が低下すると、点検コード「BI417」を繰り返し表示してお知らせします。

その後充放電可能な容量の下限値まで低下すると、点検コード「BI418」を表示し、蓄電システムは蓄電池ユニットの充放電 を停止して動作を継続します。(「■点検コード「BI418」発生時のホーム画面例」参照)

蓄電池ユニットの交換をご希望の場合は、お買い上げの販売会社へご連絡ください。

また、蓄電システムが蓄電池ユニットの充放電を停止した状態で動作している間は、蓄電池ユニットの動作に関係する項目が 選択および設定できなくなりますのでご注意ください。

● 専用アプリ

⇒ 運転設定

()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()

オーナーズ 倶楽部

🖉 XE

• 蓄電システムが蓄電池ユニットの充放電を停止した状態で動作している間は、太陽光発電の動作のみを継続します。

- 専用アプリの再起動や室内リモコンの電源を OFF → ON すると、点検コードが再度表示される場合があります。
- 点検コード画面例
- **[BI417] の場合** ● 専用アプリ

著雷池ユニットの動作寿命が近づいてきまし

動作寿命を迎えると、蓄電池ユニットの充放電

ができなくなりますのでご注意ください。

点検コード BI417

蓄電池ユニットの

きました。

動作寿命が近づいて

● 室内リモコン



● [BI418] の場合



● 室内リモコン





履歴情報

日本

各種設定

■ 点検コード「BI418」発生時のホーム画面例



● 室内リモコン

ソフトウェアの更新

- ソフトウェアの更新が必要な場合は、専用アプリおよび室内リモコンに案内を表示します。下記に従って必ず更新してください。
- •本機能は室内リモコンと接続している無線 LAN ルーターがインターネットに接続している場合のみ有効です。
- 本製品をインターネットに接続していないお客様が、新機能追加等でソフトウェアの更新が必要な場合は、有償での訪問対 応作業が必要となります。

🖉 メモ

- ソフトウェア更新中は、本システムの充放電および太陽光発電を停止します。
- 更新内容によっては、自動的に更新を開始する場合があります。
- ■「ソフトウェア更新」画面例

● 専用アプリ

- ① 所要時間予測【専用アプリのみ】 ソフトウェア更新にかかる目安時間を表示します。
- 蓄電システムのソフトウェア更新があります。 1)-※ソフトウェアの更新には最大**分掛かります。 更新中は蓄電システムの充放電及び発電が停止しま す。 更新中は電源を落とさないでください。 ✓ 今すぐ更新 — -(1) 更新を予約 2025/04/01 12:00 (2) 2)-<u>|</u>(3) 後で更新 更新内容 ★FW更新情報ファイルの内容を表示 3
- ② 更新タイミング
 - (1) 今すぐ更新
 - 今すぐ更新する場合に選択します。
 - (2) 更新を予約
 - 更新を予約して実施する場合に選択します。選択後、予約日時を設定します。
 - •現在日時から1週間後までの間で予約可能です。
 - 予約日時に自動で更新を行います。
 - (3)後で更新
 - 後で更新する場合に選択します。
 - 12時間後に再通知されます。連続して「後で更新」を選択すると更新できなくな りますので再通知された際は「今すぐ更新」もしくは「更新を予約」を選択してく ださい。
- ③ 更新内容【専用アプリのみ】
 - ソフトウェアの更新内容を表示します。





ソフトウェアの 更新があります。 今すぐ更新 —— 更新を予約 —— 後で更新 ——
--

ソフトウェアを更新する

● 室内リモコン

1 インフォメーションバー (室内リモコンは「設定」)をタッチする

● 専用アプリ





● 専用アプリの場合

インフォメーションバーをタッチ→「ソフトウェア更新」 画面に切り替わります。

ソフトウェアの更新が必要な場合は、インフォメーションバーが表示されます。必ず更新してください。

● 室内リモコンの場合

● 専用アプリの場合

「設定」をタッチ→ソフトウェア更新が必要な場合は、ソフ トウェア更新画面に切り替わります。必ず更新してください。

2 ソフトウェアの更新タイミングを選択して「OK」(室内リモコンは「設定」) をタッチする

● 専用アプリ

● 室内リモコン



「ハ / V」をタッチするとスクロール表示して項目を選択できます。「戻る」
 をタッチすると「ホーム」画面に戻ります。

更新を実施した場合

ソフトウェアの更新中は、更新終了のメッセージが表示されるまで蓄電システムの電源を落とさないでください。 ソフトウェアの更新完了後、システムを再起動し、「ホーム」画面に戻ります。

🖉 メモ

- システムを再起動しても、運転モードや充放電時刻などの設定項目は再起動前の状態を維持しますので、再設定の必要はありません。
- システムが再起動すると、専用アプリの接続が切断されます。引き続き専用アプリを利用される場合は、再起動が完了してから再接続してください。

保証とアフターサービス

保証について

- 保証については、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。必ず販売会社名、お引渡日等の記入をお確か めください。記載がない場合には無効となることがあります。
- パワーコンディショナおよび蓄電池ユニットは、保証書(1年保証)を製品に同梱しております。安心の15年長期保証へのご加入は、お引渡し後6ヶ月以内に、ニチコンオーナーズ倶楽部「15年無償保証申請/システム保証書申請」より申請してください。申請受理後、ニチコンオーナーズ倶楽部より保証書(15年長期保証)を発行いたします。記載内容をお確かめになり、大切に保管してください。

🖉 メモ

- ニチコンオーナーズ倶楽部の会員登録 (無料) が必要です。URL:https://owners.nichicon.co.jp
- 「15年無償保証申請/システム保証書申請」の申請には、パワーコンディショナおよび蓄電池ユニットに同梱されている保証書(1年保証)が必要です。
- 室内リモコンは5年保証となります。

アフターサービスについて

ご不明点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売会社にお問い合わせください。また、機器や設置した建物の所 有者の変更による機器の取り扱いについては、事前に販売会社にお問い合わせください。 販売元専用ダイヤルがご利用いただけない場合は、下記のニチコンサービスセンターまたはお客様窓口にご連絡ください。

修理を依頼されるとき

修理を依頼される場合は、次のことをお知らせください。

- お買い上げ時期
- 装置の型番と製造番号(装置側面の定格ラベルに表示)
- 故障の状況(点検コード、故障発生時の時間と天候など)

補修用性能部品の最低保有期間 / 修理対応期間

- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 装置の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後、保証書記載の保証期間相当年数となります。
- 修理対応期間は、保証期間と同一期間とさせていただいておりますが、保証期間を過ぎていても修理可能な製品については、 有料にて修理いたします。

移設などで機器を一時保管される場合は屋内(湿気の少ないところ)に保管して

ください

お客様ご自身では移設を行わないでください。

販売元専用ダイヤル		お買い上げの販売会社にお問い合わせください		
ニチコン 株式会社	故障した場合の連絡先	ニチコン株式会社サービスセンター 電話 : 03-5212-9211 ファックス: 03-5211-2153 平日・土・日・祝日・休業日: 9 時~ 18 時		
	製品の使用方法などに関する お問い合わせ先	ニチコン株式会社お客様窓口 電話 : 0120-215-030 メール : info-ess@nichicon.com 平日 : 9 時~ 17 時 土・日・祝日・休業日は除く		

[•] ハウスメーカーやパネルメーカーの保証が優先される場合は、お買い上げの販売会社にお問い合わせください。

補助金に関するご注意

購入時に補助金の交付を受けた方

- ●補助金の支給を受けるには、各機器の製造番号が記載された「システム保証書」が必要です。ニチコンオーナーズ倶楽部「15 年無償保証申請 / システム保証書申請」より申請してください。申請受理後、ニチコンオーナーズ倶楽部より「システム保 証書」を発行いたします。
- 補助金の支給を受けて本製品を購入した場合は、設置時から一定期間本製品を適正にご使用していただく必要があります。 設置時から期間内に修理が必要になった場合は、お買い上げの販売会社にご連絡ください。

🖉 メモ

•「システム保証書」の申請には、ニチコンオーナーズ倶楽部の会員登録(無料)が必要です。URL:https://owners.nichicon.co.jp

遠隔出力制御ルールに関するご注意

本製品は、2015年1月22日公布の再生可能エネルギー特別措置法施行規制 の一部を改正する省令と関連告示に対応する機器です

再生可能エネルギーを最大限導入するために、電力会社の求めがあった場合は、遠隔出力制御を行う機器の設置が義務づけられました。省令改正に関して詳しくは、経済産業省のホームページをご参照ください。(https://www.meti.go.jp)なお、遠隔出力制御は地域により対応が異なります。また、遠隔出力制御は電力会社の要請により実施されますので、詳しくは、各電力会社にお問い合わせください。

本製品は、電力会社の遠隔出力制御を有効にするために、インターネットへの接続が必要です

インターネットへの接続はお客様のネットワーク環境を利用します。インターネット回線契約・利用に伴う費用はお客様のご 負担となります。なお、インターネットへ接続されない場合は、有償での訪問対応作業が必要となりますのでご注意ください。 発電停止による損失は、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

また、今後正式発表される遠隔出力制御の仕様によっては、機器のソフトウェア更新の他に、有償での対応作業が必要となる 場合があります。詳しくは、お買い上げの販売会社にお問い合わせください。

■ 例:出力制御指示が 30% ([A]ESS-T5 シリーズ / [B]ESS-T6 シリーズ) の場合

本製品の設備認定容量の30%まで、パワーコンディショナの出力が制限されます。本製品の設備認定容量については「太陽光発電設定について」(35ページ)を参照してください。



重要 太陽光発電の電圧上昇抑制や遠隔出力制御について

システムの様々な状況による電圧上昇抑制や、電力会社による出力制御要請により、太陽光発電の余剰電力の一部を 売電できない場合があります。売電できない余剰電力は、お客様が設定した充放電時間内であれば蓄電池へ充電を行 いますが、満充電の場合は充電しません。



パワーコンディショナ

型番		ES-T5	ES-T6			
外形寸法		W 690 mm × H 564 mm × D 228.4 mm				
		(取付金具·突起部含まず)				
		<u>39 kg(取付金具含まず)</u>				
	電気力式					
	定格出刀***		9.9 KW			
	定格出力 ^{*1} (蓄電池ユニットのみの場合)	3.0 kW (ESS-15M1/ESS-15MG1) 5.9 kW (ESS-T5L1/ESS-T5X1/ ESS-T5XG1/ESS-T5Z1)	5.9 kW (ESS-16M1/ESS-16MG1) 5.9 kW (ESS-T6L1/ESS-T6X1/ ESS-T6XG1/ESS-T6Z1)			
系統連系出力	定格出力電圧	$AC 202 V \pm 12 V$	$AC 202 V \pm 12 V$			
	定格周波数	50 または 60 Hz				
	定格力率	0.95				
	電流歪率	総合電流歪率:5%以下(定格出力時) 各次電流歪率:3%以下(定格出力時)				
	電気方式	単相3線式				
	定格出力 ^{**1}	5.9 kVA (片相:2.95 kVA)				
自立出力	定格出力 ^{*1} (蓄電池ユニットのみの場合)	4.0 kVA (ESS-T5M1/ESS-T5MG1) 5.9 kVA (ESS-T5L1/ESS-T5X1/ ESS-T5XG1/ESS-T5Z1)	4.0 kVA (ESS-T6M1/ESS-T6MG1) 5.9 kVA (ESS-T6L1/ESS-T6X1/ ESS-T6XG1/ESS-T6Z1)			
	定格出力電圧	AC 202 V ± 12 V / AC 101 V ± 6 V				
定格周波数		50 または 60 Hz				
インバータ 変換方式		連系連転時:目励式電圧型電流制御方式 自立運転時:自励式電圧型電圧制御方式				
	スイッチング方式					
	接続方式	マルチスト	リング方式			
	制御方式	最大電力点追従	É制御 (MPPT)			
	入力回路数	4回路	5回路			
	開放電上(接続可能上限值)					
上阳火灭击	短給電流(接続可能上限値)	16 A /				
太陽亢充電	最大動作電流	14.5 A / 1 回路	<u> </u>			
	連転可能電灶範囲	UU 25 V ~ 45U V / 1 回路				
	起動 / 停止電圧					
	最大発電電力	2.2 kW * ² / 1 回路、 8.8 kW / 4 回路	2.2 kW * ² / 1 回路、 11.0 kW / 5 回路			
	太陽光(放電時)	96%(定格出力時)**3	95%(定格出力時)**3			
変換効率 (系統連系時)	蓄電池(放電時)	95% (ESS-15M1/ESS-15MG1/ ESS-T5X1/ESS-T5XG1) 96% (ESS-T5L1/ESS-T5Z1)	95% (ESS-16M1/ESS-16MG1/ ESS-T6X1/ESS-T6XG1) 96% (ESS-T6L1/ESS-T6Z1)			
	EV(放電時)	94%(定格出力時)*4				
絶縁方式		非絶縁トランスレス方式				
冷却方式		自然空冷方式 (内部攪拌ファンあり) * 5				
不要輻射		JET 規格 7.1.2 放射妨害波試験適合 JET GR0002-1-16.1(2024) ^{※6}				
運転時騒音		40 dB(A) 以下 ^{* 7}				
防水 / 防塵 保	護等級	IP 55(水抜き穴、叭	と 排気口を除く場合)			
設置環境	設置条件	屋外、標高 2,000 m 以下、重塩害非対応 (- 30℃ ~ +45℃)				
	動作温度 ^{** 8}	- 20°C ~ +40 °C				

※1: パワーコンディショナの温度が高いときは、保護機能により蓄電システムの出力を一時的に抑制することがあります。

※ 2: モジュールの温度特性および接続状態(直並列)も含めて満足するようにしてください。これらを満足しない太陽光発電 パネルは本製品に接続できません。また、1回路あたりの接続可能容量は最大発電電力の150%を目安としてください。 ※3: JIS C 8961 に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示します。

※4: 車両内部の各種システム(バッテリー保護機能等)の電力消費を除きます。

※ 5: 動作中はパワーコンディショナ内蔵ファンの動作音が発生します。壁との距離等、設置環境により音の聞こえ方が異な ることがあります。

※ 6: 電波障害となる場合がありますので、ラジオ・テレビ等の電波を利用する機器とは 3 m 以上離してください。受信して いる電波の弱い場所では電波障害を受ける可能性があります。

- **※** 7: JIS C 1509-1 で規定する A 特性サウンドレベルを示します。製品正面中央から 1 m、高さ 1 m の距離での測定値です。
- ※8: JIS C 62477-1 で規定する高温高湿試験(定常)における最高湿度85%の動作温度を示します。

蓄電池ユニット

型番	ES-BSM	ES-BSX	ES-CSM	ES-CSX	ES-DYL	
外形寸法 (突起部含まず)	<mark>外形寸法</mark> (突起部含まず) W 540 mm×H 418 mm×D 230 mm		W 592 mm × H 436 mm × D 332 mm		W 597 mm × H 619 mm × D 429 mm	
本体質量	61	kg	67	kg	160 kg	
蓄電池公称容量 ES-BSM:7.4 kWh ES-BSM+ES-BSX:14.9 kWh		ES-CSM:7.4 kWh ES-CSM+ES-CSX:14.9 kWh		ES-DYL:9.9 kWh ES-DYL × 2:19.9 kWh		
電池種類		リチウムイオン電池				
電池構成 1 モジュールあた 全 2 モジュ		り 28 直列 9 並列 ル直列構成		1 モジュールあたり 23 直列 1 並列 全4 モジュール直列構成		
蓄電池定格電圧DC 2)2.7 V		DC 294.4 V		
蓄電池定格入力動作 電圧範囲	Ē	DC 168 V~228.2 V			DC 266.8 V~331.2 V	
防水 / 防塵 保護等級	IP	31	IP;	35	IP55	
設置環境	屋内 標高 2. - 10℃ - (結露な	000 m 以下 ~ + 45℃ きこと)	屋外 ^{*1} 標高2 重塩害 - 10℃ ~ (結露な	2,000 m 以下 非対応 ~ + 45℃ きこと)	屋内外 ^{*1} 標高 2,000 m 以下 重塩害非対応 - 10℃ ~ + 45℃ (結露なきこと)	
動作温度	動作温度*2 − 10℃ ~ +40℃					

※1:日光が当たる場所には設置できません。

※ 2: JIS C 62477-1 で規程する高温高湿試験(定常)における最高湿度 85% の動作温度を示します。

<u>蓄電池ユニットの充放電仕様について</u>

本製品は蓄電システムの型番により、蓄電池ユニットの容量および動作仕様が異なります。 構成により充放電可能な電力が変わりますので、家電製品を接続される際は、仕様を確認のうえ使用してください。

電油肉早	蓄電システム型番	蓄電池ユニット型番	連系時仕様			停電時仕様	
电心谷里			充電電力 ^{*1}	放電電力*1	充電時間(目安)	充電電力*1	放電電力*1
	ESS-T5M1/ESS-T6M1	ES-BSM		3.0 kW	2.8 時間	3.0 kW	4.0 kVA
7.4 KVVII	ESS-T5MG1/ESS-T6MG1	ES-CSM	3.0 KVV				
9.9 kWh	ESS-T5L1/ESS-T6L1	ES-DYL	5.9 kW	5.9 kW	2.1 時間	5.9 kW	5.9 kVA
	ESS-T5X1/ESS-T6X1	ES-BSM + ES-BSX		.9 kW 5.9 kW	2.9 時間	5.9 kW	5.9 kVA
14.9 KVVII	ESS-T5XG1/ESS-T6XG1	ES-CSM + ES-CSX	0.9 KW				
19.9 kWh	ESS-T5Z1/ESS-T6Z1	ES-DYL × 2	5.9 kW	5.9 kW	3.8 時間	5.9 kW	5.9 kVA
ッ1. 動作泪中範囲中です。アナ、茶園池归藩のため、方が雨園もおがてする相合がすります。また、港方園付送にたるし							

※ 1:動作温度範囲内であっても、蓄電池保護のため、充放電電力が低下する場合があります。また、満充電付近になると、 充電電力が低下します。

自動切替開閉器盤 / 自動切替開閉器

		自動切替開	自動切替開閉器		
型番		ES-B11A*1	ES-B13A*1	ES-B9E	
外形寸法		W 347 mm × H 320 mm × D 118 mm		W 76 mm × H 160 mm × D 71 mm	
本体質量		3.1	880 g		
設置環境設置条件		屋内 (- 5℃ ~ +40℃ , 結露なきこと)		屋内 (−5℃~+40℃,結露なき こと)	
重	加作温度	-5° \sim +40°C		−5°C ~ +40°C	

※ 1: 自動切替開閉器 (ES-B9E) が内蔵されています。

室内リモコン ES-R8 W番 ES-R8 外形寸法 W 85 mm × H 130 mm × D 29 mm 本体質量 190 g 設置環境 慶高条件 ①C ~ +40 ℃,結露無きこと) 動作温度 0℃ ~ +40℃

蓄電システムの使用温度範囲について

蓄電システムを安全に動作させるため、パワーコンディショナおよび蓄電池ユニット内の温度センサがそれぞれ指定の値を検知した場合、蓄電システムの動作に制限がかかります。

	温度範囲	制限内容
パワーコンディショナ	− 20°C~ +40°C	温度が使用範囲外になると待機状態もしくは点検コードを 発報し停止しますが、範囲内に戻ると自動的に復帰します。 なお、温度範囲の上限付近になると、パワーコンディショ ナ保護のため、充放電電力が低下します。
蓄電池ユニット	− 10℃~+40℃	温度が使用範囲外になると待機状態もしくは点検コードを 発報し停止しますが、範囲内に戻ると自動的に復帰します。 なお、蓄電池ユニットの使用温度範囲内であっても、蓄電 池保護のため、充放電電力が低下する場合があります。そ の場合には、蓄電池ユニットへの充電電力が制限されるた め、余剰電力の一部が蓄電池ユニットに充電できず売電さ れることがあります。

ソフトウェアライセンスについて

Ubiquitous ECHONET Lite ライセンス

本製品は、株式会社ユビキタス AI コーポレーションが権利を保有するソフトウェアプログラム Ubiquitous ECHONET Lite を使用しております。

Ubiquitous ECHONET Lite Copyright© Ubiquitous Corp. All rights reserved.

GPL/LGPL のライセンス

本製品は、一部に GPL/LGPL の適用オープンソースを使用しており、これらのオープンソースに限っては、GPL/LGPL の 定めに従い、入手、改変、再配布の権利がお客様にあることをお知らせします。

オープンソースとしての性格上、著作権による保証はなされておりませんが、本製品については保証書記載の条件により、弊 社による保証がなされています。

GPL/LGPL のライセンスについては、https://www.nichicon.co.jp/products/ess/user_support.html をご覧ください。

増設設置の可能期間

パワーコンディショナ設置後の蓄電池ユニット、増設蓄電池ユニット、V2H システムの追加設置は、2034 年 12 月まで可 能です。

(同等品の商品ご提供となる場合があります。)

• 保証期間は、各商品の保証期間となります。

• 増設設置後のシステム機種名^{**1}は、製品の組み合わせにより自動的に切り替わります。

例) パワーコンディショナ + 蓄電池ユニット (7.4 kWh)+V2H システム : ESS-T5M1VPL/ESS-T5MG1VPL/ ESS-T6M1VPL/ESS-T6MG1VPL パワーコンディショナ + 蓄電池ユニット (9.9 kWh)+V2H システム : ESS-T5L1VPL/ESS-T6L1VPL パワーコンディショナ + 蓄電池ユニット (14.9 kWh)+V2H システム : ESS-T5X1VPL/ESS-T5XG1VPL/ ESS-T6X1VPL/ESS-T6XG1VPL パワーコンディショナ + 蓄電池ユニット (19.9 kWh)+V2H システム : ESS-T5Z1VPL/ESS-T6Z1VPL パワーコンディショナ + V2H システム : ESS-T5Z1VPL/ESS-T6Z1VPL パワーコンディショナ + V2H システム : ESS-T5VPL/ESS-T6VPL

※1: システム機種名については「機器情報について」(32ページ)を参照してください。



増設にあたっては制約条件、組み合わせ制限などがありますので、詳しくはお買い上げの販売会社にお問合せください。





京都市中京区烏丸通御池上る 〒 604-0845 https://www.nichicon.co.jp



ユーザーサポート(個人のお客様) https://www.nichicon.co.jp/products/ess/user_ support.html#anc01





よくある質問Q&A(トライブリッド蓄電システム ESS-T5/T6シリーズ) https://www.nichicon.co.jp/products/ess/qa_esstribrid-t5t6.html



ニチコンオーナーズ倶楽部 https://owners.nichicon.co.jp



ニチコンネットワークサービスについて

ESS-T5/T6 シリーズ 取扱説明書

https://www.nichicon.co.jp/products/ess/pdf/t5t6_

https://www.nichicon.co.jp/products/ess/pdf/ network_service_manual.pdf

