



## 機能モジュールで用上の注意事項

## 厳守事項

1. 直接、水・油などの液体や金属粉がかかると製品の破壊につながりますので、ご使用にならないでください。
2. 最大使用電圧を超える電圧を印加すると焼損、破壊につながりますので、最大使用電圧を超える電圧を加えないでください。
3. 反応性ガス、強電界、放射線の環境下では著しく特性が劣化しますので、ご使用にならないでください。

## ご使用上の注意事項

1. 使用温度範囲内の温度で使用してください。
2. 動作電圧、電流以下で使用してください。
3. 強制空冷、自然空冷等発熱に応じた冷却が可能な環境下で使用してください。
4. リード線に規定以上の力がかからないようにして使用してください。
5. ネジ止め箇所等の指定場所以外、応力のかからない状態で使用してください。
6. はんだ付け温度は 260℃、5 秒以下とし、その後速やかに常温に戻るようになしてください。(本体のはんだが溶融しないようになしてください。)
7. 使用環境や使用条件によって信頼性が変わりますので、実装の上、信頼性試験を実施し品質をご確認ください。
8. 製品は個別品番の納入仕様書に従って使用してください。
9. 人身事故、火災事故を生じさせない安全設計を行って使用してください。

## 保管上の注意事項

1. 保管は常温、常湿、常圧で行ってください。