

接続確認済みHEMS一覧

1. 他社HEMS機器について当社が動作および品質を保証するものではありません。
2. 他社HEMS機器の仕様に関するご質問は、各メーカーへお問い合わせください。
3. 住宅メーカー向け専用モデルとの接続確認済みHEMS機器は、住宅メーカーへお問い合わせください。
専用モデル：ESS-U2LS、ESS-U2MS、ESS-H1LS、ESS-T1SS、ESS-T2SS、ESS-T1MS、ESS-T2MS、ESS-T1SSV、ESS-T2SSV、ESS-T1MSV、ESS-T2MSV
ESS-T1SV、ESS-T2SV、ESS-T1S、ESS-T2S、ESS-H2LS
4. 接続可能な他社HEMS機器は、予告なく変更する場合がございます。

2020年5月現在

	メーカー名	HEMS名称	問い合わせ窓口	弊社蓄電システム		接続対象機能			スマホ・アプリ
						蓄電池	太陽光発電	電気自動車 充電器	
1	NTT西日本／ NTTコムウェア	光BOX+(EMS版)	NTTコムウェア 03-5796-4870	単機能型	ESS-U2L1 ESS-U2L2 ESS-U2M1 ESS-U2M2 ESS-U3S1 ESS-U3S1J ESS-U2X1	◎	—	—	○
				ハイブリッド型	ESS-H1L1 ESS-H2L1	◎	○	—	○
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T1*	◎	○	◎	○
					ESS-T2*	◎	—	◎	○
2	パナソニック	AiSEG2	住宅エネルギー マネージメントシステム ご相談窓口 0120-081-701	単機能型	ESS-U2L1 ESS-U2L2 ESS-U2M1 ESS-U2M2 ESS-U3S1 ESS-U3S1J ESS-U2X1	—	—	—	—
				ハイブリッド型	ESS-H1L1	—	—	—	—
					ESS-H2L1	○	○	—	○
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T1*	○	○	○	○(※2)
					ESS-T2*	○	—	○	○(※2)
3	エネゲート	スマートエコワット WEBサービス	営業開発部 06-6458-7936 (代表)	単機能型	ESS-U2L1 ESS-U2L2 ESS-U2M1 ESS-U2M2 ESS-U3S1 ESS-U3S1J ESS-U2X1	—	—	—	—
				ハイブリッド型	ESS-H1L1 ESS-H2L1	—	—	—	—
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T1*	◎	○	◎	◎
					ESS-T2*	◎	—	◎	◎
4	メディアオテック	ミルエコmini	EcoFanサポートセンター 0120-253-438 受付営業時間 10:00～18:00 (日曜祝日/年末年始除く)	単機能型	ESS-U2L1 ESS-U2L2 ESS-U2M1 ESS-U2M2 ESS-U3S1 ESS-U3S1J ESS-U2X1	◎	—	—	◎
				ハイブリッド型	ESS-H1L1 ESS-H2L1	—	—	—	—
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T1*	◎	○	◎	◎
					ESS-T2*	◎	—	◎	◎
5	LIXIL	Life Assist MIRUECO mini	Life Assist お問い合わせ窓口 0120-694-614 月～金 9:00～18:00 (祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)	単機能型	ESS-U2L1 ESS-U2L2 ESS-U2M1 ESS-U2M2 ESS-U3S1 ESS-U3S1J ESS-U2X1	◎	—	—	◎
				ハイブリッド型	ESS-H1L1 ESS-H2L1	—	—	—	—
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T1*	◎	○	◎	◎
					ESS-T2*	◎	—	◎	◎
6	オーデリック	ZERO ENERGY CONTROL	カスタマーセンター 03-3332-1123	単機能型	ESS-U2L1 ESS-U2L2 ESS-U2M1 ESS-U2M2 ESS-U3S1 ESS-U3S1J ESS-U2X1	—	—	—	—
				ハイブリッド型	ESS-H1L1 ESS-H2L1	—	—	—	—
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T1*	○	○	○	○(※3)
					ESS-T2*	○	—	○	○(※3)

※1

トライブリッド型	ESS-T1*	ESS-T1S1
		ESS-T1M1
		ESS-T1S1V
		ESS-T1M1V
	ESS-T2*	ESS-T2S1
		ESS-T2M1
		ESS-T2S1V
		ESS-T2M1V

- ◎：表示＋操作
- ：表示
- ：非対応

※2 電気自動車充電器については表示できません。

※3 専用タブレットのみ利用可